

7.1.3. Firmwareupdate durchführen

Aktualisierte Firmware kann auf das Gerät aufgespielt werden.



Ein Firmwareupdate kann auch mit testo EasyClimate durchgeführt werden.

✓ Gerät ist eingeschaltet.

1. Unter www.testo.com/download-center die aktuelle Firmware-Datei herunterladen (Registrierung erforderlich).
2. Heruntergeladene Zip-Datei entpacken.
3. Gerät über Mini-USB-Kabel mit dem PC verbinden.
 - Gerät wird vom PC als USB-Massenspeichergerät identifiziert. Das Betriebssystem ordnet dem Speicher des Geräts automatisch einen Laufwerksbuchstaben zu. Dieser wird im Windows-Explorer angezeigt.



Wenn das Gerät mit dem PC verbunden ist, sind die Bedientasten des Geräts gesperrt. Sobald die Verbindung zum PC getrennt wird, kann das Gerät wieder über die Bedientasten gesteuert werden.

4. Entpackte Firmware-Datei und Ordner **res** in Ordner **Update** kopieren.
5. Gerät von Windows abmelden (Hardware sicher entfernen).
6. USB-Kabel abziehen.
7. Gerät ausschalten.
8. Gerät einschalten.
 - Firmware ist aktualisiert.