



## testo スマートプローブ

### 初期設定 説明書

---



testo スマートプローブは、専用アプリがインストールされたモバイル端末と連携させて使います。

---



## 1 安全上のご注意

### 1.1. testo 549i の安全上のご注意



**警告**

電磁界

ペースメーカー使用者に悪影響を与える可能性があります。

- > ペースメーカーと測定器は、最低 10 cm 以上離してご使用ください。

### 1.2. testo 549i の安全上のご注意



**警告**

冷媒ガスは、高圧、高温あるいは低温になっており、毒性成分を含んでいます。

冷媒による傷害にご注意ください。

- > 冷媒ガス取扱責任者が作業を行ってください。
- > 保護ゴーグルと安全手袋を着用してください。
- > 圧力定測前に測定器と圧力の接続ポートをしっかりと締めてください。
- > 使用可能な測定範囲(0~6MPa)を厳守してください。CO<sub>2</sub> 冷媒 (R744) をご使用の場合は特に高圧なのでご注意ください。

### 1.3. testo 805i の安全上のご注意

testo 805i は日本国内未発売です。



**注意**



**レーザーに注意。クラス 2 レーザー**

- > レーザービームを覗きこまないでください。

## 2 概要



- 1 測定器
- 2 LED
- 3 ボタン
- 4 バッテリーボックス (背面)

## 3 電源のオン/オフ

### 3.1. 電源のオン



1. バッテリーボックスからフィルムを引き抜いてください。
2. ボタンを押します。
- スマートプローブの電源が ON になります。

### 3.2. 電源のオフ

1. ボタンを押し続けます。
- スマートプローブの電源がオフになります。

## 4 Bluetooth® モジュール

### 4.1. Bluetooth® 接続の確立



testo スマートプローブは、アプリがインストールされたタブレットまたはスマートフォンと Bluetooth で接続します。

アプリは、iOS 端末は App Store で、Android 端末は Play Store でダウンロードできます。

要件:

- iOS 8.3 またはそれ以降 / Android 4.3 またはそれ以降
- Bluetooth 4.0

### 4.2. Bluetooth® 認証



Bluetooth® は各国によって認証制度があります。更に詳しい情報については次の URL でマニュアルを確認ください。:

[www.testo.com/smartprobesmanuals.html](http://www.testo.com/smartprobesmanuals.html)

FCC (Federal Communications Commission) の情報

本機器は、FCC 規則の part 15 に適合しています。この運用は、次の条件のもと適合しています。

- (1) 本機器はいかなる有害干渉を引き起こすことがない。
- (2) 本機器は、誤った操作をされたとしても干渉に許容できうる。

変更

FCC は、testo AG の承認なく、ユーザが本機器にいかなる変更や改造を行った場合でも、本機器を使用する権利を無効にする可能性があることをユーザに告知するよう要求しています。

安全な製品の取り扱い方、更に詳しい情報は次の URL にある取り扱い説明書をご確認ください。

[www.testo.com/smartprobesmanuals.html](http://www.testo.com/smartprobesmanuals.html)

## 5 LED ステータス

LED ステータス	意味
赤の点滅	電池残量が少ない
黄の点滅	<ul style="list-style-type: none"><li>• スマートプローブの電源がオンになっている</li><li>• スマートプローブの識別中、未接続</li></ul>
緑の点滅	<ul style="list-style-type: none"><li>• スマートプローブの電源がオンになっている</li><li>• Bluetooth 接続</li></ul>

## 6 測定値の転送

- ✓ スマートプローブの電源が入り、Bluetooth でモバイル端末と接続します。
- 1. スマートプローブの測定値は自動的にモバイル端末のディスプレイに表示されます。
- 2. ボタンを押します。
- 現在の値がホールドされます。

3. ボタンを再度押します。
- 再度、現在の測定値が表示されます。



本説明書は、基本的な操作の説明です。  
製品の安全な取扱方法やさらに詳しい情報は、次の URL より、取扱説明書をご参照ください。

[www.testo.com/smartprobesmanuals.html](http://www.testo.com/smartprobesmanuals.html)

---



株式会社テストー

〒222-0033

横浜市港北区新横浜2-2-15 パレアナビル7F

● セールス

TEL.045-476-2288 FAX.045-476-2277

● サービスセンター(修理・校正)

TEL.045-476-2266 FAX.045-476-2277

ホームページ<http://www.testo.com>

e-mail [info@testo.co.jp](mailto:info@testo.co.jp)