



1. Rögzítő csipesz
2. Rögzítőkúp
3. Az érzékelő alsó része 90°-ban elforgatható, így a kijelző könnyen leolvasható!
4. Védőkupak: megvédi a hődrótos érzékelőt. Csak a mérés időtartama nyissa ki.
5. Forgatható kijelző: a kijelző mindig könnyen leolvasható

Kikapcsolás

- gombot tartsa 3 mp.-ig nyomva.


Műszaki adatok

Alkalmazási típus:	 Gyorsmérés
Méréstartomány m/s:	0...5m/s -20. 0°C-on;0...10 m/s 0. +50°C-on
Méréstartomány m ³ /h:	0. 99990 m ³ /h
Méréstartomány °C:	-20. +50°C
Felbontás:	0,01 m/s; 0,1°C
Pontosság:(rendszerpontosság +25°C üzemi hőmérsékleten)	±(0,1 m/s + 5 % a m.é.) (2 m/s-ig);±(0,3 m/s + 5 % a m.é.) (2 m/s-tól)
Üzemi hőmérséklet:	± 0,5°C
Tárolási hőmérséklet:	0. +50°C-20. +70°C
Elem típusa:	3 db AAA
Elem élettartam:	kb. 20 óra (kb. 750 mérés/ 2 min)
Érzékelő:	Ø 12/16 mm150. 300 mm
CE-irányelv	2004/108/EWG

Használat előtt feltétlenül olvassa el!

- Vegye figyelembe az áramlási irányt!
- Tartsa be a méréstartományt!
- Ne lépje túl a megengedett tárolási-, üzemi hőmérsékletet (pl. védje a műszert a közvetlen napsugártól)!
- Szakszerűtlen kezelés esetén a garanciaigény megszűnik!

Telepcsere



Amennyiben a kijelzőn megjelenik a szimbólum, a telepet cserélni kell.

- ✓ A műszer kikapcsolt állapotban van.
- 1 Vegye le az elemtartó fedelét.
- 2 Vegye ki a lemerült elemeket/akkumulátorokat és helyezze be az elemtartó rekeszbe az új (3 x AAA) elemeket / akkumulátorokat. Ügyeljen a helyes polarításra!
- 3 Zárja vissza az elemtartó fedelét.

Auto-Off-funkció

- A műszer 5 perc után automatikusan kikapcsol.



1. Rögzítő csipesz
2. Rögzítőkúp
3. Az érzékelő alsó része 90°-ban elforgatható, így a kijelző könnyen leolvasható!
4. Védőkupak: megvédi a hődrótos érzékelőt. Csak a mérés időtartama nyissa ki.
5. Forgatható kijelző: a kijelző mindig könnyen leolvasható

Kikapcsolás

- gombot tartsa 3 mp.-ig nyomva.

Műszaki adatok

Alkalmazási típus:	 Gyorsmérés
Méréstartomány m/s:	0...5m/s -20. 0°C-on;0...10 m/s 0. +50°C-on
Méréstartomány m ³ /h:	0. 99990 m ³ /h
Méréstartomány °C:	-20. +50°C
Felbontás:	0,01 m/s; 0,1°C
Pontosság:(rendszerpontosság +25°C üzemi hőmérsékleten)	±(0,1 m/s + 5 % a m.é.) (2 m/s-ig);±(0,3 m/s + 5 % a m.é.) (2 m/s-tól)
Üzemi hőmérséklet:	± 0,5°C
Tárolási hőmérséklet:	0. +50°C-20. +70°C
Elem típusa:	3 db AAA
Elem élettartam:	kb. 20 óra (kb. 750 mérés/ 2 min)
Érzékelő:	Ø 12/16 mm150. 300 mm
CE-irányelv	2004/108/EWG

Használat előtt feltétlenül olvassa el!

- Vegye figyelembe az áramlási irányt!
- Tartsa be a méréstartományt!
- Ne lépje túl a megengedett tárolási-, üzemi hőmérsékletet (pl. védje a műszert a közvetlen napsugártól)!
- Szakszerűtlen kezelés esetén a garanciaigény megszűnik!

Telepcsere



Amennyiben a kijelzőn megjelenik a szimbólum, a telepet cserélni kell.

- ✓ A műszer kikapcsolt állapotban van. 1 Vegye le az elemtartó fedelét.
- 2 Vegye ki a lemerült elemeket/akkumulátorokat és helyezze be az elemtartó rekeszbe az új (3 x AAA) elemeket / akkumulátorokat. Ügyeljen a helyes polarításra!
- 3 Zárja vissza az elemtartó fedelét.

Auto-Off-funkció

- A műszer 5 perc után automatikusan kikapcsol.

A védőkupakon lévő nyíl mutatja az áramlási irányt, amelynek megfelelően kell a mérést végezni. ez biztosítja a helyes mérést.

Üzembehelyezés

Távolítsa el a védőfóliát a kijelzőről

Bekapcsolás

- gombot nyomja meg:



kijelző ellenőrzés




Megjelenik a mért érték

Mért érték váltása


- gombot ismételten nyomja meg:



Légsebesség



Hőmérséklet



Térfogat

- A csatorna átmérőjének beállítása m²-ben.

- ✓ Bekapcsoláskor tartsa nyomva az **On** gombot, a beállítható pozíció villog a kijelzőn.

- 1 Addig tartsa az **On** gombot nyomva, míg a kívánt értéket el nem éri. 2 mp-ig történő várakozás = a beállított érték átvétele, majd a kurzor a következő pozícióra lép.
- 2 A leírt eljárást minden egyes pozíció esetében ismételje meg.

A védőkupakon lévő nyíl mutatja az áramlási irányt, amelynek megfelelően kell a mérést végezni. ez biztosítja a helyes mérést.

Üzembehelyezés

Távolítsa el a védőfóliát a kijelzőről

Bekapcsolás

- gombot nyomja meg:



kijelző ellenőrzés




Megjelenik a mért érték

Mért érték váltása

- gombot ismételten nyomja meg:



Légsebesség



Hőmérséklet



Térfogat

- A csatorna átmérőjének beállítása m²-ben.

- ✓ Bekapcsoláskor tartsa nyomva az **On** gombot, a beállítható pozíció villog a kijelzőn.

- 1 Addig tartsa az **On** gombot nyomva, míg a kívánt értéket el nem éri. 2 mp-ig történő várakozás = a beállított érték átvétele, majd a kurzor a következő pozícióra lép.
- 2 A leírt eljárást minden egyes pozíció esetében ismételje meg.