



testo 540

Használati utasítás

hu



testo 540 rövid használati utasítás

hu



- ① Védőfedél: Használat közbeni pozíció
- ② Fényérzékelő
- ③ Kijelző
- ④ Irányítógombok
- ⑤ Elemtartó rekesz (hátlap)

Alap beállítások

A beállítási módba való lépéshez nyomja le 2 másodpercnél hosszabb ideig a gombot, majd válassza ki a beállítást a () gombbal.

A megerősítéshez nyomja meg a () gombot:

· Auto ki funkció: **KI, BE**

A műszer bekapcsolása

Nyomja meg: .

A háttérvilágítás bekapcsolása (10 mp-ig)

A műszer bekapcsolt állapotban van > nyomja meg: .

Kijelzés kiválasztása

A műszer bekapcsolt állapotban van > nyomja meg: .

lux, ftc

Váltás a mérési módok között

A műszer bekapcsolt állapotban van > nyomja meg: .

Aktuálisan mért érték > **Hold**: mért érték tartása > **Max**: Maximum értékek > **Min**: Minimum értékek

A műszer kikapcsolása:

A műszer bekapcsolt állapotban van > tartsa lenyomva a gombot 2 mp-ig.

Biztonság és környezetvédelem

A dokumentummal kapcsolatos információk

- Figyelmesen olvassa el a használati utasítást és ismerkedjen meg a termékkel annak használatba vétele előtt. Tartsa kézközelben ezt a dokumentumot, hogy szükség esetén belelapozhasson. Adja tovább ezt a dokumentumot a termék esetleges későbbi felhasználójának.
- Fordítson különös figyelmet a következő szimbólumokkal jelzett információra:



Fontos.

Sérülés, műszerben okozott kár elkerülése

- A műszert csak a rendeltetésének megfelelően, a használati utasítás szerint, és a megadott paraméterek alapján üzemeltesse. Ne tegye ki a terméket erős mechanikai behatásnak.
- Ne tárolja a terméket oldószerekkel, savakkal vagy más agresszív közegekkel együtt.
- Csak a használati utasításban leírt karbantartási és szervizelési feladatokat végezze el. Csak az előírt lépéseket végezze el. Csak eredeti Testo pótalkatrészeket használjon.

Környezetvédelem

- A hibás vagy lemerült elemeket az azoknak kialakított gyűjtőpontokon adja le.
- Küldje vissza a műszert hozzánk annak élettartamának lejártá után. Gondoskodunk a termék környezetkímélő, szakszerű hulladékkezeléséről.

Specifikációk

hu

Funkciók és felhasználás

A testo 540 egy megvilágítás mérésére alkalmas műszer. Általános felhasználási területei közé tartozik például a munkahelyek megvilágításának mérésre.

Műszaki adatok

Mérési adatok

- Érzékelő:
Fotodióda
- Paraméterek:
Lux (lm/m^2), foot candle (lm/ft^2)
- Méréstartományok:
0...99999 Lux, 0...9300 ftc
- Felbontás:
1 Lux (0...19.999 Lux), 10 Lux (maradék tartomány)
0,1 ftc (0...1.860 ftc), 1 ftc (maradék tartomány)
- Pontosság (25 °C névleges hőmérsékleten, ± 1 Digit):
 ± 3 Lux vagy $\pm 3\%$ a referenciához képest (DIN 5032 7. rész, B osztály)*
- Mérési gyakoriság:
0,5 mp

További műszeradatok

- Védelmi osztály: IP40
- Környezeti körülmények:
0...50 °C, 32...122 °F
- Tárolási/szállítási körülmények:
-40...70 °C, -40...158 °F
- Feszültségellátás:
(2x 1,5 V, AAA).
- Elem élettartam:
200 h (Kijelző háttérvilágítás nélkül)
- Méretek:
133x46x25mm / 5,2x1,8x1,0 in (védőfedéllel)
- Súly: 95 g / 3,4 oz (elemekkel és védőfedéllel)

Előírások, szabványok, bevizsgálások

- EC Irányelv: 2014/30/EU

Garancia

- Időtartam: 2 év, garanciális feltételek:
www.testo.com/garancia

* a kettő közül a nagyobb

Termékleírás

Áttekintés:



- ① Védőfedél: Használat közbeni pozíció
- ② Fényérzékelő
- ④ Kijelző
- ④ Irányító gombok
- ⑥ Elemtartó rekesz (hátlap)

Első lépések

➤ Az elemek behelyezése:

- 1 Az elemtartó rekesz felnyitásához tolja ki a rekesz fedelét.
- 2 Helyezze be az elemeket (2 x 1,5 V, AAA elem). Ügyeljen a helyes polaritásra!
- 3 Az elemtartó rekesz lezárásához tolja vissza a fedelet.

➤ Alap beállítások (konfigurációs mód):

Állítható funkciók

· Auto ki funkció: **KI, BE** (a műszer automatikusan kikapcsol, amennyiben 10 percen keresztül nem érzékel gombnyomást)

- 1 A műszer bekapcsolása során tartsa lenyomva a  gombot amíg meg nem jelenik a  és a  szimbólum a kijelzőn (konfigurációs üzemmód).
 - Megjelenik az állítható funkció. A jelenlegi beállítás villog.
- 2 Nyomja meg a  () gombot addig, még nem villog a kívánt beállítás.
- 3 Nyomja meg a  () gombot a beállítás jóváhagyásához.
 - A műszer átvált mérési módba.

A műszer használata

i A helyes értékek biztosításához: Tartsa a műszert vízszintesen annak érdekében, hogy a fényérzékelő felfelé nézzen.

➤ A műszer bekapcsolása:

Nyomja meg: .

- Megjelenik a mérési nézet.

➤ A kijelző háttérvilágítás bekapcsolása:

✓ A műszer bekapcsolt állapotban van.

Nyomja meg: .

- A háttérvilágítás automatikusan kikapcsol, amennyiben 10 mp-ig nem nyom meg gombot.

➤ A kijelzett mértékegység megváltoztatása:

Nyomja meg a  gombot addig, még meg nem jelenik a kívánt mértékegység.

Beállítható mértékegységek

· lux

· ftc

➤ A kijelzés módosítása:

Állítható nézetek

· Aktuális érték

· **Hold:** A kijelzőre fagyaszti az éppen mért értéket.

· **Max:** Az utolsó bekapcsolás óta mért maximum értéket jelzi ki.

· **Min:** Az utolsó bekapcsolás óta mért minimum értéket jelzi ki.

Nyomja le többször a  gombot addig, még meg nem jelenik a kívánt nézet.

➤ Max/Min értékek alaphelyzetbe állítása:

1 Nyomja meg többször a  gombot addig, még meg nem jelenik a kívánt nézet.

2 Tartsa lenyomva a  gombot addig, még meg nem jelenik a következő a kijelzőn: - - - - .

3 Ismételje meg az **1.** és **2.** lépéseket minden visszaállítani kívánt értéknél.

➤ A műszer kikapcsolása:

Tartsa lenyomva a  gombot addig, még ki nem kapcsol a kijelző.

A termék karbantartása

➤ Az elemek cseréje:

- 1 Az elemtartó rekesz felnyitásához tolja ki a rekesz fedelét.
- 2 Távolítsa el az elemet és helyezzen be újat (2x 1,5 V, AAA). Ügyeljen a helyes polarításra!
- 3 Az elemtartó rekesz lezárásához tolja vissza a fedelet.

➤ A műszerház tisztítása:

Szennyeződés esetén nedves kendővel (szappanos víz is használható) törölje le a műszerházat. Ne használjon agresszív tisztítószeret vagy oldószereket!

Tippek és támogatás

hu

Gyakran ismételt kérdések:

Kérdés	Lehetséges okok/megoldás
Hi ·	Az értékek a méréstartományon kívül vannak (túl alacsony, túl magas): Ügyeljen a megengedett méréstartomány betartására.
	Maradék elem kapacitás kevesebb mint 10 percre elegendő: Cserélje ki az elemeket.

Bármilyen további kérdéssel keresse fel viszonteladóját vagy a Testo ügyfélszolgálatát. A részletekért látogasson el a www.testo.hu honlapra.



Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest
Röppentyű utca 53
Tel: +36 1 237 1747
Fax: +36 1 237 1748
E-Mail: kapcsolat@testo.hu
www.testo.hu

www.testo.hu