

Használati utasítás

hu



- 1 Rögzítő csipesz
- 2 Rögzítő kup
- 3 12 mm

Az érzékelő szár végén lévő kupak - rövid elfordítással védjük a pára érzékelőt a védőkupak le van zárva.

Csak a mérés alatt nyissa ki.

- 4 Elforgatható kijelzőfej. A kijelzés mindenkor leolvasható.

meg a gombot, ekkor a kiválasztott értéket átvesszi a műszer.

Műszaki adatok

Alkalmazási típus: 5 95 %RH / 0 +50°C /
Méréstartomány: -20 +50 °C/d
+32 ... +122 °F/-4 +122 °F/d
Felbontás: 0.1 %RH / 0.1 °C / 0.1 °F
Pontosság: (Rendszerpontosság 25 °C-on/
+77 °F) ±3 %RH / ±0.5°C/±0.9°F

Mért értékek: %RH, °C, °F
Környezeti hőmérséklet: 0 +50 °C/32 +122 °F
Tárolási hőmérséklet: -20 ... +70 °C/-4 +160 °F
Elem típusa: 3 x AAA
Elem élettartama: Kb. 1000 óra
Pára érzékelő: 12 mm
Hosszúság: 125 mm
CE-irányelv: 2014/30/EU

Üzembe helyezés

Távolítsa el a védőfóliát a kijelzőről.

Bekapcsolás

- gombot nyomja meg

88888
m m h t d

Kijelző ellenőrzés

Mért érték

- gombot ismételten nyomja meg:

215
113

Hőmérséklet

Kikapcsolás

- gombot tartása nyomva 3 mp-ig

Átváltás °C/°F között

- tarisa a gombot bekapcsoláskor a szegmens teszt befejezéséig lenyomva. A műszer a konfigurációs menüre vált. Ismét nyomja meg a gombot, ekkor a műszer váltakozóan a °C és °F, mértékegységeket jelzi ki. 2 mp-ig ne nyomja

Testo (Magyarország) Kér. Kft.

1139 Budapest, Róppentőd u. 53.
Tel.: +361 237 1747 / Fax: +361 237 1748
Email: kapcsolat@testo.hu
www.testo.hu

0973 6053 hu 03

Auto Off funkció

- A műszer 10 perc után automatikusan kikapcsol.

Testo (Magyarország) Kér. Kft.
1139 Budapest, Róppentőd u. 53.
Tel.: +361 237 1747 / Fax: +361 237 1748
Email: kapcsolat@testo.hu
www.testo.hu

Használati utasítás

hu



- 1 Rögzítő csipesz
- 2 Rögzítő kup
- 3 12 mm

Az érzékelő szár végén lévő kupak - rövid elfordítással védjük a pára érzékelőt a védőkupak le van zárva.

Csak a mérés alatt nyissa ki.

- 4 Elforgatható kijelzőfej. A kijelzés mindenkor leolvasható.

meg a gombot, ekkor a kiválasztott értéket átvesszi a műszer.

Műszaki adatok

Alkalmazási típus: 5 95 %RH / 0 +50°C /
Méréstartomány: -20 +50 °C/d
+32 ... +122 °F/-4 +122 °F/d
Felbontás: 0.1 %RH / 0.1 °C / 0.1 °F
Pontosság: (Rendszerpontosság 25 °C-on/
+77 °F) ±3 %RH / ±0.5°C/±0.9°F

Mért értékek: %RH, °C, °F
Környezeti hőmérséklet: 0 +50 °C/32 +122 °F
Tárolási hőmérséklet: -20 ... +70 °C/-4 +160 °F
Elem típusa: 3 x AAA
Elem élettartama: Kb. 1000 óra
Pára érzékelő: 12 mm
Hosszúság: 125 mm
CE-irányelv: 2014/30/EU

Üzembe helyezés

Távolítsa el a védőfóliát a kijelzőről.

Bekapcsolás

- gombot nyomja meg

88888
m m h t d

Kijelző ellenőrzés

Mért érték

- gombot ismételten nyomja meg:

215
113

Hőmérséklet

Kikapcsolás

- gombot tartása nyomva 3 mp-ig

Átváltás °C/°F között

- tarisa a gombot bekapcsoláskor a szegmens teszt befejezéséig lenyomva. A műszer a konfigurációs menüre vált. Ismét nyomja meg a gombot, ekkor a műszer váltakozóan a °C és °F, mértékegységeket jelzi ki. 2 mp-ig ne nyomja

Testo (Magyarország) Kér. Kft.

1139 Budapest, Róppentőd u. 53.
Tel.: +361 237 1747 / Fax: +361 237 1748
Email: kapcsolat@testo.hu
www.testo.hu

0973 6053 hu 03

Auto Off funkció

- A műszer 10 perc után automatikusan kikapcsol.

Használat előtt feltétlen olvassa el!

- Tartsa be a méréstartományt!
- Ne lépje túl a megengedett tárolási-, üzemi hőmérsékletet (pl. védje a műszert a közvetlen napsugárzástól).
- Szakszerűtlen kezelés esetén a garancia megszűnik.



8888

Elem csere

Amennyiben a kijelzőn megjelenik a szimbólum, ki kell cserélni az elemet.

- A műszer kikapcsolt állapotban van.
- Vegye le az elemtartó fedelét
- Vegye ki az elemtartóból a lemerült elemeket és tegye be helyettük az újakat (3 x AAA).
- Ügyeljen a helyes polarításra!
- Zárja vissza az elemtartó fedelét.

Auto Off funkció

- A műszer 10 perc után automatikusan kikapcsol.