



Le presenti istruzioni operative forniscono una panoramica delle principali funzioni dello strumento. Si consiglia di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di operare con lo strumento!

Funzioni dei tasti

Tasto	Funzione
	Tasto funzione (3x): La funzione viene assegnata al tasto di volta in volta
	Cambia la visualizzazione della prima riga. In modalità di configurazione: incrementa i valori (tenere premuto per incrementare velocemente), seleziona l'opzione
	Cambia la visualizzazione della seconda riga. In modalità di configurazione: decrementa i valori (tenere premuto per decrementare velocemente), seleziona l'opzione
	Stampa i dati solo per 735-1: Se la funzione di stampa ciclica è attivata, inizia il programma di misura impostato.
	Accende lo strumento, accende e spegne la retroilluminazione, spegne lo strumento (tenere premuto)

Tasti funzione (La funzione dipende dall'impostazione e dal profilo)

Tasto	Funzioni
	Apri il menù (principale)
	Conferma
	Cancella
/	Blocca la misura/visualizza la misura attuale
	Reimposta i valori max./min. alla misura attuale
	Apri il menù "Calcolo della media per punti"
	Apri il menù "Programma di misura" (solo per 735-2)
	Avviare la serie di test (solo 735-2)
	Terminare la serie di test (solo 735-2), Terminare la stampa ciclica (solo 735-1)
	Salva i valori (solo per 735-2)
	Apri il menù "RadioC"
	Apri il menù "Localazione"





Panoramica menù del testo 735-1

Profilo	Voce del menù	Funzione
Standard	Delta	Attiva/disattiva la temperatura differenziale
	Stampa cicl.	Attiva/disattiva la stampa ciclica
	Allarme	Imposta il limite di allarme
RadioC	Delta	Attiva/disattiva la temperatura differenziale
	Stampa cicl.	Attiva/disattiva la stampa ciclica
	Allarme	Imposta il limite di allarme

Panoramica menù del testo 735-2

Profilo	menu voci	Funzione
Standard	Memoria	Attiva/imposta la locazione di misura, stampa il report,cancella la memoria
	Prog. Mis.	Imposta/attiva/disattiva il programma di misura
	Media	Calcolo della media nel tempo e per punti
	Delta	Attiva/disattiva la temperatura differenziale
	Allarme	Imposta il limite di allarme
Per punti	Memoria	Attiva/imposta la locazione di misura, stampa il report,cancella la memoria
	Prog. Mis.	Imposta/attiva/disattiva il programma di misura
	Media	Calcolo della media nel tempo e per punti
	Delta	Attiva/disattiva la temperatura differenziale
	Allarme	Imposta il limite di allarme
Nel tempo	Memoria	Attiva/imposta la locazione di misura, stampa il report,cancella la memoria
	Media	Calcolo della media nel tempo e per punti
	Delta	Attiva/disattiva la temperatura differenziale.
	Allarme	Imposta il limite di allarme

Segnali importanti

Display	Significato
	Capacità batteria (Solo per operazioni con batteria/batteria ricaricabile): <ul style="list-style-type: none"> · 4 segmenti nella batteria sono accesi: La batteria è completamente carica. · Nessun segmento acceso nella batteria: La batteria è quasi scarica.
 (lampegg)	Funzione di stampa: I dati sono inviati alla stampante
	Canale di misura.: Canale 1, Canale 2.
	Se si tratta di un canale di misura radio, si accende l'icona del segnale radio così come il numero del canale.