



Diese Kurzanleitung gibt einen Überblick über wichtige Funktionen des Produkts. Beachten Sie vor dem Gebrauch des Produkts unbedingt auch die Bedienungsanleitung!

Tastenfunktionen

| Taste | Funktionen |
|-------|---|
| | Funktionstaste (3x): Funktion ist abhängig von der aktuellen Tastenbelegung |
| | Anzeige der 1. Messwertzeile wechseln Im Konfigurationsmodus: Wert erhöhen (für schnellen Durchlauf gedrückt halten), Option wählen |
| | Anzeige der 2. Messwertzeile wechseln Im Konfigurationsmodus: Wert verringern (für schnellen Durchlauf gedrückt halten), Option wählen |
| | Daten drucken Nur 735-1: Ist die Funktion Zyklisches Drucken aktiviert, wird die programmierte Messreihe gestartet. |
| | Gerät einschalten, Displaybeleuchtung ein-/ausschalten; Gerät ausschalten (gedrückt halten) |

Funktionstasten (Belegung abhängig von Profil und Einstellung)

| Taste | Funktionen |
|--------------------------|---|
| | (Haupt-)Menü öffnen |
| OK | Eingabe bestätigen |
| ESC | Abbrechen |
| Hold / ACT | Messwert halten / Aktuellen Messwert anzeigen |
| Reset | Max./Min-Werte auf aktuellen Messwert zurücksetzen |
| Mitti | Menüpunkt „Zeitliche Mittelwertbildung“ öffnen |
| Messr | Menüpunkt „Messreihe“ öffnen (nur 735-2) |
| Start | Messreihe starten (nur 735-2) |
| Ende | Messreihe beenden (nur 735-2), Zyklisches Drucken beenden (nur 735-1) |
| M+ | Werte speichern (nur 735-2) |
| Funk | Menüpunkt „Funk“ öffnen |
| Prot. | Menüpunkt „Messort“ öffnen |

Menüübersicht testo 735-1






| Profil | Menüpunkte | Funktion |
|----------|---------------|------------------------------------|
| Standard | Delta | Differenztemperatur de-/aktivieren |
| | Zykl. Drucken | Zyklisches Drucken de-/aktivieren |
| | Alarm | Alarmschwellen einstellen |
| Funk | Delta | Differenztemperatur de-/aktivieren |
| | Zykl. Drucken | Zyklisches Drucken de-/aktivieren |
| | Alarm | Alarmschwellen einstellen |

Menüübersicht testo 735-2

| Profil | Menüpunkte | Funktion |
|-----------|------------|---|
| Standard | Speicher | Messort aktivieren/ anlegen, Protokolle drucken, Speicher löschen |
| | Messreihe | Messprogramm einstellen/ de-/aktivieren |
| | Mittel | Zeitliche/ punktuelle Mittelwertbildung durchführen |
| | Delta | Differenztemperatur de-/aktivieren |
| | Alarm | Alarmschwellen einstellen |
| Tour | Speicher | Messort aktivieren/ anlegen, Protokolle drucken, Speicher löschen |
| | Messreihe | Messprogramm einstellen/ de-/aktivieren |
| | Mittel | Zeitliche/ punktuelle Mittelwertbildung durchführen |
| | Delta | Differenztemperatur de-/aktivieren |
| | Alarm | Alarmschwellen einstellen |
| Langzeitm | Speicher | Messort aktivieren/ anlegen, Protokolle drucken, Speicher löschen |
| | Mittel | Zeitliche/ punktuelle Mittelwertbildung durchführen |
| | Delta | Differenztemperatur de-/aktivieren |
| | Alarm | Alarmschwellen einstellen |

>

Wichtige Displayanzeigen

| Anzeige | Bedeutung |
|--|---|
|  | Batteriekapazität (nur bei Akku- / Batteriebetrieb): <ul style="list-style-type: none"> · Im Batteriesymbol leuchten 4 Segmente: Batterie des Geräts ist voll · Im Batteriesymbol leuchten keine Segmente: Batterie des Geräts ist fast leer |
|  (blinkt) | Druckfunktion: Daten werden an den Drucker gesendet |
|   | Messkanal-Nr.: Kanal 1, Kanal 2. |
|  | Handelt es sich bei einem Messkanal um einen Funk-Kanal, leuchtet zusätzlich zur Messkanal-Nr. das Funk-Symbol. |