

# testo Saveris2 / testo 160 LEDステータス表

	操作およびアクション	LEDステータス	データロガーの状態
平常時	なし	LED点滅なし (testo 160 IAQのみ: LEDが30秒おきに緑色に点滅)	通常の状態
	なし	LEDが1回赤色で長く点滅	しきい値超過によるアラームの発報
	平常時にボタンを3秒以下短く押す	LEDが1回緑色に点滅	データの記録と送信
	平常時にボタンを3秒以下短く押す	LEDが2回緑色に短く点滅	測定データの送信が正常に完了
設定時	-データロガーが設定されていない場合: ボタンを3秒以下短く押す	LEDが1秒単位で緑色に点滅 (10分間続きます。その後1回赤色で1秒間点滅し終了します。)	ホットスポットモード (モバイル端末とPCブラウザ上から無線での設定が可能)
	-データロガーが設定されている場合: ボタンを3秒以上押す		※ホットスポットモードを終了させるにはホットスポットモード起動中に3秒以上ボタンを長押しします。赤色LEDが点滅した後モードは終了されます。
	ホットスポットモード中でボタンを3秒以下短く押す	LEDが200ミリ秒単位で緑色に点滅(10秒間)	Saveris2 app上での設定モード
	設定ファイルをデータロガーへ転送	設定ファイルの読み込み後、LEDが緑色で1回長く点滅	設定ファイル(拡張子.XML)が正しく読み込まれた
	設定ファイルをデータロガーへ転送	設定ファイルの読み込み後、LEDが赤色で3回点滅	設定ファイル(拡張子.XML)に正しく読み込まれていない
	設定ファイルをデータロガーへ転送	設定ファイルの読み込み成功後、LEDが2回緑色に点滅	無線アクセスポイントおよびクラウドとの通信が成功
	設定ファイルをデータロガーへ転送	設定ファイルの読み込み成功後、しばらく後にLEDが2回赤色に点滅	無線アクセスポイントおよびクラウドへの接続エラー 考えられる原因:SSID/パスワード/アカウントID/アカウントパスワードに入力誤りがある、外付け式ロガーにプローブが接続されていない、他のアカウントとロガーがすでに紐付いている、必要な通信ポートが開放されていない、アクセスポイントが指定の暗号化方式を使用していない、DHCPで割り当てるIPアドレスが無い等
その他	ボタンを20秒長押し	LEDが5回緑色に点滅	データロガーを工場出荷状態にリセット
	なし	LEDが4回赤色に点滅	電池切れ
	なし	LEDが緑色と赤色が交互に点滅	USBまたは無線によるファームウェアアップデートの実行中