

Manual de instruções

Medidor de vazamentos com câmera

Sensor Testo LD pro



1 Índice

2	Prefá	icio	. 4
3	Instru	ıções de segurança	. 5
	3.1	Sobre este documento	. 5
	3.2	Garantia de segurança	. 5
	3.3	Proteção ambiental	. 5
4	Desc	rição geral da função	. 6
5	Dado	s técnicos Testo Sensor LD pro	. 7
6	Proce	edimento de detecção/medição de vazamento	. 8
7	Comp	ponentes e controles do dispositivo	. 9
	7.1	Testo Sensor LD pro	. 9
	7.2	Módulo Pré Amplificador	10
	7.3	Trompete acústico com câmera	10
	7.4	Tubo de foco com ponta de foco	11
	7.5	Gooseneck (Opcional)	11
	7.6	Espelho parabólico	11
	7.7	Montagem com trompete acústico	12
	7.8	Montagem com tubo de foco com ponta de foco	12
	7.9	Montagem com Gooseneck	13
	7.10	Montagem com espelho parabólico	13
8	Comi	ssionamento / Aplicação Testo Sensor LD pro	14
	8.1	Ligar	14
	8.2	Aumentar/diminuir volume do fone de ouvido	14
	8.3	Nível de sensibilidade	14
9	Opera	ação	15
	9.1	Inicialização	15
	9.2	Medição de vazamento de tela	16
10	Conf	figurações	17
	10.1	Escolha da ferramenta de medição	17
	10.2	Parâmetro para medição	18
	10.3	Configuração	19
	10.4	Configurações de sensibilidade	20
	10.5	Laser ligado/desligado	20
	10.6	Armazenamento da medição	21
	1(0.6.1 Designação/seleção do ponto de medição	22
	1(0.6.2 Parâmetro de medição (Reverificação)	22
	1(0.6.3 Comentário	23
	1(0.6.4 Armazenando dados de medição no cartão SD interno	23



11	Menu de o	configur	ações básicas Testo Sensor LD pro	
	11.1 Conf	iguração)	24
	11.2 Expo	ortação/Ir	mportação	25
	11.2.1	Exporta	ar	
	11	.2.1.1	Exportar "Journal Data"	
	11	.2.1.2	Exportação de configurações do sistema	27
	11.2.2	Importa	ação	
	11	.2.2.1	Importação de configurações do sistema	
	11	.2.2.2	Importar nova ferramenta de medição	29
	11.2.3	Exporta	ar/Importar banco de dados de clientes	30
	11.3 Visual	lizar bitm	naps	31
	11.4 Config	gurações	do dispositivo	32
	11.4.1	Configu	urações de senha	32
	11.4.2	Configu	urações do dispositivo	33
	11	.4.2.1	Idioma	33
	11	.4.2.2	Data e Tempo	
	11	.4.2.3	Cartão SD	
	11	.4.2.4	Atualização do sistema	35
	11	.4.2.5	Redefinição de fábrica	36
	11	.4.2.6	Calibração do touchscreen	37
	11.4.3	Definir	brilho da luz de fundo	38
	11.4.4	Limpez	a	39
	11.4.5	Status	do Sistema	39
	11.4.6	Sobre of	o Testo Sensor LD pro	39
12	Carregar	as batei	rias	40
13	Escopo de	e entreg	ga	41
14	Apêndice			42



2 Introdução

Prezado Cliente,

Agradecemos por sua compra do medidor de vazamentos com câmera, o **Sensor Testo LD pro**. O novo medidor de vazamentos Sensor Testo LD pro com câmera integrada e cálculo de vazamento é o instrumento ideal de medição, que ajuda a encontrar e documentar até mesmo os menores vazamentos (0,1 l/min, correspondendo a aproximadamente €1 p.a.) mesmo a grandes distâncias.

Principais funções:

Rastrear e localizar vazamentos

- ssistemas de ar comprimido, gás, vapor e vácuo
- dreno de condensado
- vedações
- sistemas de refrigeração

Documentação/gravação dos vazamentos com

- Foto da posição do vazamento
- Data/hora
- Descrição da posição do vazamento com indicação de empresa/deparamento ou sala/máquina
- Tamanho do vazamento em litros/min (unidades ajustáveis)
- Custos do vazamento por ano em € (moeda de livre definição)

Observação: Através do software Testo Leak Reporter (Nº de pedido 8900 0510), podem ser criados relatórios detalhados, com resumos dos totais, subtotais

(departamentos/depósitos etc.), bem como histórico de relatórios (para melhorias





3 Instruções de segurança

1. Sobre este documento

- Leia esta documentação atentamente e familiarize-se com o produto antes de usá-lo. Preste atenção especial aos avisos de segurança para evitar lesões e danos ao produto.
- Descrito em mãos para referências rápidas quando necessário.
- 2 Entregue este documento para qualquer usuário posterior do produto.

2. Garantindo a segurança

- Use o produto apenas conforme a sua finalidade, dentro dos parâmetros especificados nos dados técnicos. Não use força para a operação.
- Nunca realize medições com o dispositivo sobre ou próximo peças energizadas! Durante a detecção de vazamentos em sistemas elétricos, mantenha uma distância segura para evitar choques elétricos!
- **Evite contatos diretos com partes quentes e/ou em movimento.**
- Sempre ligue o dispositivo antes de colocar os fones de ouvido; Em níveis elevados de sinal (gráfico em barras do fone de ouvido na zona vermelha), o volume pode ser igualmente alto. As configurações de sensibilidade podem ser usadas para reduzir o volume.



- Nunca aponte o laser diretamente para os olhos! Evite sob qualquer circunstância a irradiação direta dos olhos humanos e animais!
 Módulo laser: corresponde a DIN EN 60825-1: 2015-07 Classe 2 (<1mW)
- Observe as temperaturas permitidas de armazenamento e operação.
- O manuseio indevido ou força violarão a garantia.
- Qualquer tipo de intervenção no dispositivo que não corresponda aos procedimentos pretendidos e descritos levará à violação da garantia e da isenção de responsabilidade.
- ☑ O dispositivo deve ser usado apenas para a sua finalidade descrita.
- O uso em áreas perigosas não é permitido.

1. Proteção ambiental

- Descarte baterias recarregáveis com defeito e baterias usadas de acordo com as especificações legais válidas.
- No final da vida útil do produto, envie-o para a coleta seletiva de dispositivos elétricos e eletrônicos (observe as regulamentações locais) ou devolva-o à Testo Sensor GmbH para descarte.

A **Testo Sensor GmbH** se isenta da garantia de sustentabilidade para qualquer finalidade particular e se isenta da responsabilidade por quaisquer erros contidos neste manual. Igualmente para danos consequentes em conexão com a entrega, desempenho ou uso do dispositivo.



4 Descrição das funções gerais

Quando gases escapam de vazamentos em sistemas de encanamento (conexões com vazamento, corrosão, etc.), são gerados ruídos na faixa ultrassônica. Com o Sensor Testo LD pro, até mesmo os menores vazamentos, inaudíveis para o ouvido humano e invisíveis devido ao seu tamanho, podem ser localizados a vários metros de distância.

O ultrassom inaudível é convertido em frequências audíveis e o nível de emissão é mostrado na tela. Com os fones de ouvido convenientes e à prova de som, esses ruídos podem ser ouvidos mesmo em ambientes ruidosos.

Além disso, o novo Sensor Testo LD pro calcula o custo associado ao vazamento, fornecendo transparência adicional quanto ao estado do sistema sob teste ou à potencial economia. A perda é mostrada em l/min, bem como na moeda livremente selecionada. O custo por litro ou por metro cúbico de ar comprimido pode ser armazenado no dispositivo.

O instrumento de medição profissional Testo LD pro encontra sua aplicação típica na detecção de vazamentos de sistemas de ar comprimido.

Com a ajuda de um ponteiro laser integrado, que serve como dispositivo de direcionamento, o vazamento pode ser encontrado.

Dependendo do vazamento, acessórios apropriados podem ser usados para aumentar a sensibilidade do Sensor Testo LD pro. Os acessórios disponíveis são:

•	Trompete acústico	Para medições gerais (0,2 - 6 m) em áreas diretamente
		acessíveis

- Tubo focal com ponta focal Para medições pontuais em áreas diretamente acessíveis
 - Engate em U Para medições pontuais em áreas de difícil acesso
- Espelho parabólico Para medição de vazamentos (3 m 12 m) a distâncias maiores.
- **Nota:** Para usar o espelho parabólico e o engate em U, esses componentes devem ser ativados durante o comissionamento inicial para salvar os parâmetros de ajuste específicos dos componentes. Se isso ainda não foi realizado antes do trabalho, os dados para tal serão enviados em um pen-drive. Para a ativação (importação de parâmetros), consulte o capítulo "Importar ferramenta de medição".

.



5 Dados técnicos do Sensor Testo LD pro

Dimensões	263 x 96 x 280 mm (incl. módulo pré-amplificador e
	trompete acústico)
Peso	0,55 kg incl. módulo pré-amplificador e trompete
	acústico, conjunto completo com caixa de transporte,
	aproximadamente 3,5 kg.
Faixa de frequência	40kHz 🛙 2kHz
Fonte de energia	Bateria de íons de lítio 7,4 V
Tempos de operação	> 9 h (operação contínua)
Temperatura de operação	-5°C a +40°C
Carregando	Carregador externo de bateria (incluído no escopo da entrega)
Tempo de carga	Aproximadamente 4 h
Temperatura de armazenagem	-20°C a +50°C
Laser	Comprimento de onda 645-660 nm, potência < 1 mW (Laser classe 2)
Conexões	Conexão 3,5 mm para fones de ouvido,
	conector de energia para carregador externo, conector USB
Display colorido	Painel sensível ao toque transmissivo 3.5"
Interface	USB para exportar/importar dados, atualização de SW, etc.
Registrador	Cartão de memória 4GB (Micro SD classe 4)
Sensibilidade	min.: 0,11/min a 6 bar / 5 m de distância





6 Procedimento para detecção/medição de vazamento



7 Componentes e controles do dispositivo







Figura 2

7.2 Módulo pré-amplificador



Figura 3

7.3 Trompete acústico com câmera





7.4 Tubo focal com ponta focal



Figura 5

7.5 Engate em U (opcional)



Figura 6

7.6 Espelho parabólico





7.7 Montagem com trompete acústico

O trompete acústico permite a amplificação acústica ao juntar as ondas sonoras. Devido ao design especial, o ponteiro laser integrado funciona perfeitamente. A câmera é integrada embaixo do trompete acústico e está conectada eletricamente ao módulo pré-amplificador através do plugue. A montagem é feita conectando os componentes individuais até um som audível de conexão ser produzido (conectar até a saída).

Os componentes são removidos em ordem inversa, para destravar o módulo pré-amplificador, o botão de liberação também deve ser pressionado.



Figura 8

7.8 Montagem com tubo focal com ponta focal

O tubo focal com ponta focal é usado para detectar vazamentos muito pequenos, a fim de localizalos com precisão.

Assim como o trompete acústico, o tubo pode ser conectado no pré-amplificador com o receptor ultrassônico. O uso da câmera **não é mais possível**.

Os componentes são removidos em ordem inversa, para destravar o módulo pré-amplificador, o botão de liberação também deve ser pressionado.





7.9 Montagem com engate em U

Devido à sua flexibilidade, a ferramenta de engate em U é usada para medições pontuais em áreas de difícil acesso. A conexão ao Sensor Testo LD pro é feita através do cabo espiral fornecido, consulte a Figura 10.

Não é mais possível usar a câmera.

Para remover o componente, remova o cabo de conexão pressionando o botão de liberação em ambos os lados e puxando o cabo.



Figura 10

7.10 Montagem com espelho parabólico

O espelho parabólico é usado para medições a distâncias maiores, bem como para requisitos com relação à seletividade e localização das posições de vazamento.

A conexão ao Sensor Testo LD pro é feita através do cabo espiral fornecido, consulte a Figura 11.

Para remover o componente, remova o cabo de conexão pressionando o botão de liberação em ambos os lados e puxando o cabo.



Figura 11

Nota: Para usar o espelho parabólico e o engate em U, esses componentes devem ser ativados durante o comissionamento inicial para salvar os parâmetros de ajuste específicos dos componentes. Se isso não foi realizado antes do trabalho, os dados são fornecidos através de um pen-drive. Para ativação (importação de parâmetros), consulte o capítulo "Importar ferramenta de medição".



8 Comissionamento/Aplicação do Sensor Testo LD pro



Observe primeiro as instruções de segurança na Seção 3.

1. Ligar

Pressione o botão ligar por 1 segundo; o dispositivo liga e a sequência de inicialização aparece na tela. Pressionar o botão novamente desliga o dispositivo.

Botão ligar/desligar, consulte componentes e controles do dispositivo

2. Ajuste do nível do fone de ouvido

Os botões de volume aumentam ou diminuem o volume do fone de ouvido em 16 níveis. Pressionar o botão continuamente aumenta/diminui automaticamente o valor.

Botões de ajuste de volume do fone de ouvido, consulte Componentes e controles do dispositivo



3. Nível de sensibilidade

Ao iniciar a detecção de vazamento ou ao ligar o aparelho, o nível de sensibilidade "Auto" deve ser selecionado. Em caso de ruídos altos do ambiente, o nível de ganho pode ser definido manualmente, consulte o <u>Capítulo 10.4 "Configuração do nível de sensibilidade"</u>

Nível de sensibilidade no início da medição: 30 – 90dB

9 Operação

A operação é em grande parte auto-explicativa e direcionada pelo menu através do painel sensível ao toque.

A seleção dos itens respectivos do menu ocorre com toques leves do dedo ou de uma caneta com ponta arredondada.

<u>Atenção:</u> Não use canetas ou outros objetos pontiagudos! A película pode ser danificada!

Entradas ou alterações podem ser feitas dentro de todos os campos de texto em branco

9.1 Inicialização



ø

Store

O F

HiSn

Home

Depois de ligar o Sensor Testo LD pro, a inicialização ocorre e em seguida a tela de vazamentos é exibida



Tela de medição de vazamento *9.2*

A imagem a seguir mostra e descreve os elementos da tela.





Indicador de condição da bateria

Condição da bateria

22%

Fonte de alimentação conectada e bateria carregando:





10 Configurações

A operação é em grande parte auto-explicativa e direcionada pelo menu através do painel sensível ao toque.

A seleção dos itens respectivos do menu ocorre com toques leves do dedo ou de uma caneta com ponta arredondada.

Atenção: Não use canetas ou outros objetos pontiagudos! A película pode ser danificada!

10.1 Escolha da ferramenta de medição

Atualmente, há 4 diferentes ferramentas de medição disponíveis

•	Trompete acústico	Para medições gerais (0,2 - 6 m) em áreas diretamente
		acessíveis
•	Tubo focal com ponta focal	Para medições pontuais em áreas diretamente acessíveis
•	Engate em U	Para medições pontuais em áreas de difícil acesso
•	Espelho parabólico	Para medição de vazamentos (3 m - 12 m) a distâncias maiores.

Página inicial \rightarrow Configurações \rightarrow Parâmetros \rightarrow Tipo de sensor

oder

Botão de configurações \blacktriangleright Parâmetros \rightarrow Tipo de sensor

Parameter Sensor type: Acoustic Trumpet Pressure	A ferramenta de medição exigida ou desejada pode ser selecionada usando o campo de seleção <i>"Tipo de sensor"</i> no menu <i>"Parâmetros"</i> .
6.0 bar 7.0 bar 8.0 bar 9.0 bar Distance 1.00 m 3.00 m 5.00 m 6.00 m	Depois de selecionar o campo, o menu " Selecionar tipo de sensor " abre.
ок	Selecione a ferramenta de medição necessária e confirme com <i>"OK".</i>
Select Sensor type Acoustic Trumpet Focus tube CCC Image: Color of the second	Nota: As ferramentas de medição <i>"Engate em U"</i> e <i>"Espelho parabólico"</i> devem ser ativadas/carregadas durante o comissionamento inicial, consulte o capítulo <i>"Importar/Exportar".</i>
Gooseneck Parabolic mirror	Use a tecla <i>i</i> e para obter mais informações, como o número de série.



2. Parâmetros de medição

Para obter medições corretas, os parâmetros

- Pressão existente
- Distância até o ponto de medição

são necessários.

 Página inicial → Configurações → Parâmetro ou Botão de configurações → Parâmetros 	os → Pressão/distância → Pressão/distância
Parameter Sensor type: Acoustic Trumpet Pressure	A entrada de pressão pode ser feita selecionando um dos 3 valores predefinidos ou através do campo de texto. O valor de pressão máximo permitido é 10 bar Para pressões maiores, insira 10 bar)
6.0 bar 7.0 bar 8.0 bar 9.0 bar Distance 1.00 m 3.00 m 5.00 m 6.00 m	Para a entrada da distância, trompete acústico/espelho parabólico, há 3 valores predefinidos ou um campo de texto para inserir a distância específica.
ок	Trompete acústico: 3 - 6m Espelho parabólico: 3 - 12m

Nota: A distância se refere à distância do ponto de medição ao instrumento de medição.
 Valores fixos são definidos para o tubo focal e o engate em U, ou seja, 20 cm e 5 cm.
 A faixa de inserção permitida para o trompete acústico é de 1m a 6m, para o espelho parabólico é de 3m a 12m.

A faixa de inserção de pressão é de 0,3 bar até um máximo de 10 bar, para vazamentos de vácuo é de -0,1 bar a -1 bar.



10.3 Configurações

No menu de configurações, o sistema de unidades é definido e os parâmetros necessários são definidos para calcular o custo/ano correspondente.

Página inicial $ ightarrow$ Configurações		
*** Configuration ***		
National Standard	ISOUS	
Cost / 1000 Nm ³	20.00 €	
Operating hours/year	8760	
Parameter	O Meas. Point	
Home •••• Config	uration ***	
National Standard	ISOUS	
Cost / 1000 SCF	0.57 €	
Operating hours/year	8760	
O Parameter	O Meas. Point	
💼 Home		

Ao selecionar a norma nacional "ISO" ou
"EUA", é possível gravar o custo de produção
para
"1000 Nm³" ou "1000 SCF". Essas entradas e
"Horas de operação/ano" são usadas como
base para o cálculo do custo.
O custo básico é inserido através das caixas de
texto
"Custo/1000 Nm ³ " para "ISO", "Custo/1000 SCF"
para EUA e Horas de operação/ano .
A maeda dos custos de produção pode ser
armazenada no campo de texto. "Moeda" .
As entradas "Parâmetros" e "Ponto de
medição" seguem o mesmo procedimento
descrito no <u>Capítulo 10.2</u> .
O menu de confirmação dos valores e retorno às
configurações básicas se dá ao pressionar o botão
"Página inicial".

4. Configurações de sensibilidade

Para cobrir a faixa de medição desde vazamentos pequenos (0,1 l/min) até grandes vazamentos, o LD 500 possui diferentes níveis de sensibilidade de medição:

?	0 – 60dB	0-60 dB
?	10 – 70dB	10-70 dB
?	20 – 80dB	20-80 dB
?	30 – 90dB	30-90 dB
?	40 – 100dB	40-100 dB

- Nota: O nível de sensibilidade de medição 0/60 dB (mais sensível) somente pode ser usado no modo manual. Esse modo pode ser alterado pressionando o "Botão de alteração de modo".
 - HiSn -- modo de sensibilidade manual
 - Auto modo de sensibilidade automática

Os estágios individuais podem ser selecionados no modo manual pressionando o botão de configuração de "Sensibilidade". Os estágios são alterados para o próximo valor sempre que o botão é pressionado.

A configuração "Auto" Auto (40-100 dB) permite acionar o nível de sensibilidade preferencial do Sensor Testo LD pro. No entanto, isso exige um tempo de medição mínimo de 2 segundos.

5. Ligar/Desligar laser

O ponteiro laser pode ser ligado e desligado através do botão ligar/desligar laser na tela (não através do teclado). Quando ligado, a tela mostra um símbolo de advertência do laser.

61.1 dB

10.0 l/m

47 €/\

Level Loss

Cost

007

Auto (10-70 dB)



6.00 m

6.0 ba



Ícone de laser ligado







10.6 Gravando a medição

Para gravar a medição, pressione o botão "Gravar" no teclado numérico, consulte o capítulo

Componentes e controles do dispositivo ou o botão "Gravar" 🧕 na tela.

Todos os dados são armazenados no cartão SD interno.

Os dados de medição, o ponto de medição e a imagem do ponto de medição são gravados como um diário, que pode ser exportado posteriormente e um relatório pode ser gerado com o Testo Leak Reporter (Nº

do Pedido: 8900 0510).

Depois de pressionar uma das duas teclas **"Gravar"**, as informações correspondentes do ponto de medição devem ser preenchidas. As informações do último ponto de medição gravado (empresa, edifício e local) são exibidas, o número da etiqueta de vazamento é aumentado em 1. Por exemplo:

store Data/Image on SdCard (0/1000)			
	Testo Sen	sor GmbH	
Halle 4			
	Masc	hine 1	
Di	stance 3.00 m	Pressure 6.0 bar	
	no cor	nment	
-	– – – – – – – – – – – – – – – – – – –	A Harrison I	
<u>¢</u>	Parameter	Meas. Point	



10.6.1 Designação/seleção do ponto de medição

Gravar → Ponto de *medição*

Meas. Point	Todas as informações sobre o ponto de
Company Testo Sensor GmbH	medição podem ser alteradas selecionado o
Building Hall 4	campo de texto correspondente ou os pontos
Place Machine 1	de medição gravados podem ser carregados a
	partir da base de dados interna.
LeakTag 1	
ок	
	Então, um menu abre com as entradas
	salvas/disponíveis.
Nr. Company 001 Testo Sensor GmbH	Ao selecionar um valor gravado, selecione-o e
	depois pressione
	"ОК".
	Se uma nova entrada for necessária, o
	menu de entrada abre depois de
new delete OK	pressionar o botão "novo" .
Company Name	A entrada é confirmada com "OK" .
	Este procedimento é apálogo à entrada de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	informações para empresa, edifício e local.
Q W E R T Z U I O P	
A S D F G H J K L +	Ao usar o botão "excluir" , as entradas
Y X C V B N M ,	individuais pode ser excluídas.
abc Abc @#\$	
OK Cancel	

10.6.2 Parâmetros de medição (nova verificação)

Gravar → Parâmetros

Neste ponto, é novamente possível verificar e corrigir os parâmetros "Pressão" e "Distância".

Alterar os parâmetros resulta em novos valores de vazamento e custo. Execução das correções, consulte o <u>Capítulo 10.2</u>.



10.6.3 Observações

Gravar → Comentário em campo de texto

	store Data/Image on SdCard (0/1000)									
	Testo Sensor GmbH									
				Hall	le 4					
-	Maschine 1									
	Dista	ince 3	5.00 N	n	P	ressu	re o.	u dar	-1	
1			n	o con	nmen	it			-11	
0	F	aran	neter		Φ	Me	eas. F	Point		
-		_			_				-	
			store	÷	C	ancel				
Comment										
				Com						
0/32				Com	ment			←	Clr	
0/32 1	2	3	4	Com	ment	7	8	← 9	Cir 0	
0/32 1 q	2 W	3 e	4 r	Com 5 t	6 Z	7 u	8 i	← 9 0	Clr 0 p	
0/32 1 9 a	2 W S	3 e d	4 r f	Com 5 t g	6 Z h	7 u j	8 i k	← 9 0	Clr 0 p +	
0/32 1 9 a y	2 W S X	3 e d c	4 r f v	Com 5 t g b	6 Z h n	7 u j m	8 i k	← 9 0 1	Clr 0 p +	
0/32 1 9 a y AB0	2 W S X	3 e d c	4 r f v	5 t g b	6 z h n	7 u j m	8 i k	← 9 0 1	CIr 0 p + -	



10.6.4 Gravando os dados de medição no cartão SD interno





Antes da gravação final da medição no cartão SD interno, um resumo é criado e a sua exatidão é consultada mais uma vez para segurança.

A gravação é realizada com a tecla "Sim".

A tecla "Não" volta para o menu anterior.



11 Menu de configurações básicas do Sensor Testo LD pro

Página inicial 💼 Home



Leakage						
Export/Import	Configuration					
View Bitmaps	Settings					
Hardware Version: 1.00	Гсно					

11.1 Configurações

Página inicial → Configurações

Consulte também o Capítulo 10.3

Com o botão *"Página inicial",* é possível acessar o menu básico do Sensor Testo LD pro.

Retorne para a medição pressionando o botão "**Vazamento**".



2. Exportar/Importar

Com *Exportar/Importar*,

- "dados do diário" registrados podem ser transferidos para um pen-drive
- configurações do sistema podem ser exportadas e importadas
- pontos de medição (empresa, edifício e local) podem ser exportados e importados.
- Ferramentas de medição opcionais não ativadas podem ser ativadas/carregadas.

*** Export/Import ***					
Export	Import				
Journal Data	Import new Tool				
System settings	System settings				
Companies	Companies				
💼 Home					

11.2.1 Exportar

11.2.1.1 Exportar "Dados do Diário"

Exportar / Importar \rightarrow Exportar \rightarrow Dados do Diário

*** Export Journal Data ***						
Date Time Company						
start		Halle 4		1	Maschine	1
		Building		Meas	urement	place
end	28.06.18	8 09:58	Testo	Sensor	GmbH	Change
		nalle +			naschine	3
File	es to ex	port:	2		e	kport
	Back	1	F	PASE	lourna	I Data
	Duck				Joanna	
M	on Tu	e Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
	1 5		7		4	10
	1 1	2 13	14	15	16	17
	8 10	2 20	21	22	23	24
	5 21	6 27	28	29	30	<u></u>
		28 June	2010			
	<	zo June	2016	>		ок
		select fro	om day	28.06.	2018	
	Time (Company	Building	Measu	urement	place
	07:57 T	esto Se	Halle 4	м	aschine	1
	09:58 T	esto Se	Halle 4	м	aschine	3
-						
L						
			ок			
<u> </u>						
	Data	*** Expo	rt Jourr	nal Data	1 ***	
start	28.06.18	3 07:57	Testo	Sensor (GmbH	Change
start		Halle 4		Maga	Maschine	1
	28.06.18	Building	Testo	Meas	urement SmbH	Change
end		Halle 4		N	Maschine	3
File	es to ex	port:	2			nort
			-			.pon
	Back		E	RASE	Journa	l Data
_		_				

Atenção: Com o botão "APAGAR dados do diário", todos os dados do diário são excluídos.



11.2.1.2 Exportar configurações do sistema

Esta função permite copiar as configurações gravadas em um pen-drive

Exportar / Importar \rightarrow Exportar \rightarrow Configurações do sistema

Store Settings: S:DEV0004/Settings/*.xml	
File name Date Time	Aqui, as configurações de local de gravação
🗴 goto	são definidas.
Setting 02.02.2018 06:56:36	Selecione o cartão SD com a ativação do
· · · ·	botão "SdCard" ou o pen-drive com a tecla
	"USB".
	A seleção da pasta desejada é feita
	selecionando e ativando o botão "goto"
S:DEV0004/Settings/	•
OK Cancel new file SdCard USB	
Store Settings: S:DEV0004/Settings/*.xml	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Se um novo diretório for necessário, isso é
new File	feito pressionando "Novo arquivo". Isso pode
	ser feito selecionando "Novo diretorio".
new Directory	
Cancel	Salvar um arquivo do sistema com um novo
	nome ocorre do mesmo modo, então a tecla
OK Cancel new file SdCard USB	"Novo arquivo" deve ser pressionada
Directory	
6/39 KH-FRA ← Cir	Entradas devem ser confirmadas com "OK".
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Com "Cancelar" , você retorna ao menu
QWERTZULOP	anterior.
Y X C V B N M ,	
abc Abc @#\$	
OK Cancel	

11.2.2 Importar

11.2.2.1 Importar configurações do sistema

Exportar / Importar \rightarrow Importar \rightarrow Configurações do sistema

Load Settings: S:DEV0004	//Settings/*	'.xml				
File name	Date	Time				
1	goto					
T KH-FRA	12.02.2018	08:59:52				
📜 Setting	02.02.2018	06:56:36				
S:DEV0004/Setting	gs/	_				
OK Cancel	SdCar	d USB				
Load Settings: S:DEV0004/Set	tings/Setti	ng/*.xml				
File name	Date	Time				
1	gol	to				
Set2.xml	12.02.2018	09:02:20				
Set1.xml	02.02.2018	06:56:36				
- 1						
S-DEV0004/Settings/S/	ettina/	_				
OK Cancel	SdCard	USB				
Export Impo	ort ———					
Cottingo unitton to C	dCord					
Settings written to a	bucaru					
< S:DEV0004/Settings/Setti	ng/Set2.xn	nl >				
ОК						
Home						

A sequência de seleção de diretórios e arquivos é análoga à exportação de arquivos. Selecione o cartão SD com a ativação do botão "SdCard" ou o pen-drive com a tecla "USB".
A seleção da pasta desejada é feita selecionando e ativando o botão "goto ", e então selecionando o arquivo correspondente no sistema.
A seleção deve ser confirmada com "OK".
Como as alterações relevantes para o sistema são feitas aqui, é emitido um prompt de confirmação, que deve ser confirmado com "OK" .



11.2.2.2 Importar nova ferramenta de medição

Exportar / Importar \rightarrow Importar \rightarrow Importar nova ferramenta

Load Tool Data Base U:DE	V0004/Tools	/*.xml
File name	Date	Time
1	go	to
Schwanenhals_12345000.xml	16.11.2018	14:12:48
Parabol_00001234.xml	12.11.2018	07:15:46
U:DEV0004/To	ols/	
OK Cancel	SdCar	d USB
Export 1	mport	- 7
add "Gooser new SN=1234 tool positio Yes	neck" 45000 on: 3 No	
Home		

O processo de seleção de diretórios e arquivos é o mesmo que o utilizado para exportar, por exemplo, as configurações do sistema. Seleção do cartão SD interno com a ativação do botão "SdCard" ou do pen-drive com o botão "USB".

Selecione a pasta desejada pressionando a tecla "goto" e, em seguida, o arquivo de sistema correspondente.

Confirme as entradas com "OK".

Como as alterações relevantes para o sistema são feitas aqui, é emitida uma consulta de segurança, que deve ser confirmada com "Sim".

11.2.3 Exportar/importar base de dados do cliente

Essas funções permitem que as descrições dos pontos de medição armazenados (empresas, edifícios e localização) sejam exportadas como um arquivo XML ou importadas de outro banco de dados exportado do Sensor Testo LD pro.

Isso significa que também é possível criar e importar o banco de dados externamente, mas o prérequisito é o formato correto do arquivo XML.

Exportar / Importar $ ightarrow$ Exportar $ ightarrow$	Clientes	Exportar /	′ Importar)	Importar \rightarrow	Clientes

Store Customers: S:DEV0004/D	atabase/C	ustomers/	Lo	ad Cus	tomer Data	Base S:DE	V0004/Data	base/C
File name	Date	Time			File nam	ie	Date	Time
1	go	to	Ĵ				02.02.2018	07:31:06
KUNDE1.xml	12.02.2018	09:04:10	521	KUNDE	1.xml		12.02.2018	09:04:10
	(a)			C.DEV/0	004/Detekses	Customers (Cu	stomore (KUN)	DE4 years
S:DEV0004/Database/Custome	rs/Customer	s/		5:DEVU	004/Database/	customers/cus	stomers/KUN	
OK Cancel new file	SdCar	d USB		ок	Cancel		SdCare	USB
*** Export/Impor	t ***				*** E	xport/Impor	t ***	
Export Impo	ort —			Export	_		ort	
Settings written to S	dCard	U			overw	rite all Setti	ngs?	
< S:DEV000ustomers/Custo	mers/KUN	IDE1.xml		[S:DE	V000usto	mers/Custor	mers/KUNI	DE1.xm
		L L				1		
ОК					Yes	N	0	
Home				t Hor	ne			

Como as alterações de dados são feitas durante a importação, uma pergunta de confirmação precisa ser confirmada com *"Sim"*.

Observação: Os dados do cliente serão exportados para a pasta <u>\\DEV0004/Database</u>. Os dados a serem importados (arquivos XML) também devem ser armazenados no diretório <u>\\DEV0004/Database</u>.



11.3 Visualizar bitmaps

Visualizar bitmaps \rightarrow Selecionar captura de tela

		1						
	Select Screenshot							
💼 Home	Screenshot							
Show Sc	reenshot: S:DEV00	04/Journal	/*.jpg					
•	File name	Date	Time					
		gor	10-22-29					
		01.02.2010	10:23:36					
BM18CW02		09.01.2018	10:55:54					
		15.12.2017	12:29:06					
	S:DEV0004/Journa	ıl/						
ок с	ancel	SdCare	USB					
Show Screer	nshot: S:DEV0004/J	lournal/BM	18CW05/					
	File name	Date	Time					
T.		gol						
BM_00002.	ipg	02.02.2018	06:33:40					
BM_00001.	ipg	01.02.2018	10:28:24					
BM_00000.	ipg	01.02.2018	10:23:38					
	S:DEV0004/Journal/BM1	8CW05/						
ОК Са	ancel	SdCare	USB					

Isso permite que as imagens armazenadas (imagens de medição) no cartão SD ou no pendrive sejam carregadas e exibidas novamente na tela.

Pressione o botão "Selecionar captura de tela" e selecione a imagem desejada (bitmap).

As imagens são armazenadas e organizadas em diferentes diretórios

A estrutura do diretório é ano / semana do

calendário Designação: BMyyCWxx

yy = Ano xx = semana do calendário

A seleção da pasta desejada é feita selecionando e ativando o botão *"goto*".

Selecione a imagem desejada e, em seguida, exiba com *"OK"*.

11.4 Configurações do dispositivo

As configurações são protegidas por senha! As configurações ou alterações são geralmente confirmadas com OK!

Observação:

Se você voltar ao menu principal e, em seguida, um dos menus de configuração for chamado, será necessário digitar a senha novamente.





11.4.1 Configurações de senha

Configurações → Configurações de senha







Se necessário, a senha pode ser alterada na seção *Configurações de senha.*

A nova senha deve ser inserida duas vezes seguidas

e, em cada caso, confirmada com OK

Se uma senha incorreta for digitada, aparecerá Inserir senha ou Nova senha em fonte vermelha.

Se você não se lembrar da senha, use a senha Mestra para inserir uma nova senha.

Observação:

A senha mestra é fornecida junto com a documentação do instrumento.

11.4.2 Configurações do dispositivo

Configurações → Configurações do dispositivo

SD-Card
Update System
Factory Reset
Calibrate touchscreen
12.02.2018



11.4.2.1 Idioma

Configurações → Configurações do dispositivo → Definir idioma

*** Choose language ***		
Can you read this text?		
English	Deutsch	Spanish
Italian	Danish	Русский
Polski	French	Portuguese
Romanian	Czech	
Back		

Aqui você pode selecionar um dos 11 idiomas para o Sensor LD pro.



11.4.2.2 Data e hora

Configurações

Configurações do dispositivo

Data e hora

*** Time & Date Settings ***	
Actual Time 09:15:11 / 12.02.2018	Start
Time Zone UTC ± 0	
Daylight Saving	
Back	СНС
*** Time & Date Settings ***	
Time & Date Settings	
Actual Time 10:15:35 / 12.02.2018	Start
Actual Time 10:15:35 / 12.02.2018 Time Zone UTC ± 0	Start
Actual Time 10:15:35 / 12.02.2018 Time Zone UTC ± 0 Daylight Saving	Start



11.4.2.3 Cartão SD

Configurações → Configurações do dispositivo → Cartão SD → Redefinir configurações do registrador da base de dados → Configurações do dispositivo → Cartão SD → Apagar cartão SD

Horário de Verão.

*** SD-Card ***
Reset Logger Database
Erase SdCard
Test SdCard



Ao pressionar *Redefinir configurações do registrador da base de dados*, todos os dados armazenados no cartão SD serão bloqueados para uso no Sensor Testo LD pro. No entanto, todos os dados ainda estão armazenados e disponíveis apenas para uso externo. Ao pressionar Apagar cartão SD, todos os dados no cartão SD serão excluídos. Configurações → Configurações do dispositivo → Cartão SD → Testar cartão SD Com a ativação de *Testar cartão SD*, os dados são gravados e lidos de e para o cartão SD. O número de ciclos de teste, bem como os possíveis erros e códigos de erro, são exibidos na linha de status. Pressione o botão Voltar para retornar ao menu do Configurações do dispositivo.

Sensor Testo LD pro V2.00

11.4.2.4 Atualização do sistema

Se necessário, existe a possibilidade de o Sensor Testo LD pro fazer o download de uma atualização de firmware para o dispositivo por meio do pen-drive. Você recebe a atualização do software do seu fornecedor.

O arquivo recebido deve ser armazenado no pen-drive e transferido para o seu dispositivo, conforme descrito abaixo.

Configurações -	Configurações	do dispositivo	Atualização do sistema





11.4.2.4.1 Verificar atualizações

Configurações → Configurações do dispositivo → Atualização do sistema → Verificar pen-drive para novas atualizações

*** Update System ***		
Check USB Stick for new Softwate updates		
act. SW = V99.88 Ch.Vers		
SoftwareV99.88LanguagesV0.83ChSW Pwr.V0.22ChSW Com.V0.23BluetoothV0.22BootloaderV99.88	P1: V033 C1 I1	
Update selections force all Atualizar canal		
Back		

*** Update System ***		
Check USB Stick for new Softwate updates		
act. SW = V99.88	Ch.Vers.	
Software V0.85 <v99.88></v99.88>	P1: V0.00 <new></new>	
Languages V0.82 <v0.83></v0.83>	C1: V0.01 <new></new>	
ChSW Pwr. V0.33 <v0.22></v0.22>	C1	
ChSW Com. V1.15 <v0.23></v0.23>		
Bluetooth V0.24 <v0.22></v0.22>		
Bootloader V99.88		
Update selections force all	Update Channels	
Back		

Após pressionar o botão *"Verificar pen-drive para novas atualizações"*, as seguintes mensagens aparecem na janela: o Sensor Testo LD pro não está conectado corretamente à unidade flash USB ou não há arquivos disponíveis.

Se o Sensor LD pro estiver conectado corretamente à unidade USB e houver novas versões das partes individuais do software, as novas versões serão marcadas em vermelho.

A atualização é iniciada pressionando o botão "Atualizar seleções".

Se for necessário instalar todos os arquivos (não apenas os arquivos marcados como novos), pressione o botão "Forçar tudo".

Sensor Testo LD pro V2.00

11.4.2.5 Redefinição de fábrica

11.4.2.5.1 Redefinir para as configurações padrão

Configurações → Configurações do dispositivo → Sistema→ Redefinir para padrão

*** System Settings *** Reset all Settings to Factory-Default ? Yes No Back	Antes que as configurações sejam alteradas para as configurações padrão de produção, um aviso de segurança é exibido e deve ser confirmado pressionando-se o botão "Sim" . Nota: Os dados de medição salvos não serão excluídos ou substituídos.
*** System Settings *** Update System Reset to Defaults Reboot System Unique USB ID	Se necessário, com <i>"Reiniciar sistema"</i> , o Sensor Testo LD pro pode ser reiniciado aqui.

11.4.2.5.2 ID USB exclusiva

Para conexões com o PC, um status e, portanto, uma ID USB exclusiva podem ser definidos aqui. Relevante para a conexão simultânea de vários dispositivos USB ao PC.



11.4.2.6 Calibração do painel sensível ao toque

Configurações → Configurações do dispositivo → Calibrar a tela

*** Touchscreen calibration ***	
	Se ne
Please check position, press Calibrate if necessary	sensí
	aqui.
Calibrate	
	Press
Y=1.048-4800 XO=1.172-2700 XU=1.172-2700	esque
	inferi
OK Cancel	no m
	deve
	conse
×	
	Sead
mark center of each cross	a me
	suced
	com
[175/130] <17660/17245>	_
Y=1.048-4800 XO=1.172-2700 XU=1.172-2700	Se es
	repet
Cancel	botõe
	·

Se necessário, a calibração da tela sensível ao toque pode ser alterada aqui.

Pressione *Calibrar* e aparecerá, 1. esquerda acima, 2. inferior direita, 3. inferior esquerda, 4. direita acima e 5. no meio, uma cruz de calibração que deve ser pressionada consecutivamente.

Se a calibração for positiva, será exibida a mensagem *"Calibração bemsucedida"*, que deverá ser confirmada com *OK*.

Se esse não for o caso, você poderá repetir a calibração com a ajuda dos botões Cancelar e *Calibrar*.



11.4.3 Definir brilho de fundo

Configurações → Definir luz de fundo

*** Backlight settings ***	
Backlight 39%	Aqui é possível ajustar a luz de fundo (15%-100%) da tela diretamente. Por exemplo, <i>Luz de fundo</i> a 39%.
Back 12.02.2018	
09:29:24	
*** Backlight settings *** Backlight 39%	Com a ajuda do botão <i>Escurecimento da luz de fundo após,</i> após um intervalo de tempo definido (aqui, 15 minutos), a <i>Luz de fundo</i> pode ser reduzida ao mínimo.
Backlight dimming after 15 minutes Backlight off after 1 minutes Back 12.02.2018 09:29:49	Assim que a tela escurecida for operada novamente, a <i>Luz de fundo</i> será ativada automaticamente para o último valor definido antes do escurecimento.
*** Backlight settings *** Backlight 39% Backlight dimming after 15 minutes Backlight off after 1 minutes Back	Para reduzir o consumo de energia (tempo de funcionamento do dispositivo), você pode desligar a luz de fundo do visor definindo <i>"Luz de fundo desligada após"</i> .

Observação:

No primeiro toque, a *Luz de fundo*, em nosso exemplo, é redefinida para 39%; depois disso, é possível realizar uma operação de função "normal".

Importante:

Se o botão *Escurecimento da luz de fundo após* não for ativado, a *Luz de fundo* permanecerá permanentemente ligada, com o brilho definido no momento.



11.4.4 Limpeza

Configurações → Limpeza

*** Display Cleaning Mode ***
55 500
55 360
to abort press long

11.4.5 Status do sistema

Configurações
→ Status do sistema

*** System Status *** Main Status Battery Status Temperature 0.0°C Supply Main 0.00 V Supply USB 0.00 V Runtime 5d 15h 31m 05s Channel Status Total Back Total

Essa função pode ser usada para limpar o painel sensível ao toque durante a execução de medições.

Se um minuto não for suficiente para a limpeza, o processo poderá ser repetido a qualquer momento.

Se a limpeza for concluída mais rapidamente, você poderá pressionar o botão *para abortar pressione longamente* (por um ou dois segundos) para cancelar.

O item de menu *"Status do sistema"* fornece informações sobre as tensões da fonte de alimentação e um contador de horas de operação.

11.4.6 Sobre o Sensor Testo LD pro

Configurações → Sobre o LD pro

*** Sobre o LD pro***		
Dispositivo		
Tipo de dispositivo: Número de série: Versão do Hardware: Versão do Software:	LD pro 05186 002 1,00 1.10	
Contato: <u>www.testo-sensor.com</u>		
Voltar		

Breve descrição do Hardware e Versão do Software, bem como o Número de Série do Sensor Testo LD pro.



12 Carregando as baterias

A bateria é carregada dentro do dispositivo. Para isso, a fonte de alimentação de plugue fornecida é conectada ao soquete de carga integrado do Sensor Testo LD pro e ao soquete de 230V.



O Sensor Testo LD pro verifica o status de carga da bateria e inicia o processo de carga automaticamente, se necessário.

Proteção contra descarga exaustiva!

Para proteger o acumulador de Li-ION contra descarga exaustiva, o dispositivo se desliga automaticamente se for atingida uma tensão de célula de 6,4 V.



13 Escopo da entrega

O Sensor Testo LD pro está disponível como uma unidade única ou em um conjunto. O conjunto contém todos os componentes e acessórios que estão protegidos em um estojo de transporte robusto e resistente a choques.



A tabela a seguir lista os componentes com seus números de pedido.

Descrição	N° de pedido
Conjunto Sensor Testo LD pro:	8900 0501
Sensor Testo LD pro, detector de vazamentos com trompete acústico e câmera integrada	8900 0502
Fone de ouvidos	8800 0304
Tubo focal com ponta focal	8800 0305
Carregador de bateria (adaptador de plugue AC)	8800 0306
Maleta de transporte	8800 0307
Cabo helicoidal para conexão do sensor de som ultrassônico, comprimento estendido de 2 m	8900 0504
Engate em U (opcional)	8900 0506
Espelho parabólico (opcional)	8900 0507



14 Apêndice

No apêndice das páginas seguintes, você encontrará o relatório de teste das baterias de íon de lítio usadas.





(Número do Relatório): H11133012221D~1

UN38.3

Bateria de Lítio UN38.3 Relatório de Teste

(Descrição da amostra)

Bateria de Íon de Lítio 238700

(Requerente)

Jauch Quartz GmbH-Batteries

(Fabricante)

Jauch Quartz GmbH-Batteries

№: H11133012221D Código: ssak93kqv

[Carimbo] PONY INTERNATIONAL GROUP

PONY Pony Testing International Group <u>www.potytest.com</u>



Apêndice

PONY Pony Testing International Group

(Número do Relatório): H11133012221D~1

I. DESCRIÇÃO DA AMOSTRA

Nome da Amostra		Bateria de Íon de Lítio		Tipo de Bateria	238700		
Cliente		Jauch Quartz GmbH-Batteries					
Fabricante		Jauch Quartz GmbH-Batteries					
Voltagem Nominal		7.2V	Capacidade Nominal	2600mAh	Tensão de carga limitada	8.56±0.025V	
Carga Atual		1250mA	Corrente Máxima de Carga Contínua	2600mA	Fim da Corrente de Carga	100mA	
Tensão de Corte		5.5V	Corrente Máxima de Descarga	5200mA	Uso	-	
Número de Celulares		2PCS	Modelo de Celular	18650	Capacidade Nominal	2600mAh	
Fabricante de Celular		Samsung SDI Co., Ltd					
Componente Químico		Íon de Lítio					
Data do Cliente	12/11/2023		11/2023	Data de Finalização	02/12/2023		

II. ÉTODO DE REFERÊNCIA

(Recomendações das Nações Unidas sobre o Transporte de Mercadorias Perigosas. Manual de Testes e Critérios) (ST/SG/AC.10/11/rEV.5/aMEND.1).

III. ITEM DE TESTE

- 1. Simulação de Altitude
- 2. Teste Térmico
 - 3. Vibração
 - 4. Choque

- 5. Curto-circuito Externo
- 6. Impacto
- 7. Sobrecarga
- 8. Descarga Forçada

IV. CONCLUSÃO

ITEM	NÚMERO DE AMOSTRA	PADRÃO	CONCLUSÃO
Simulação de Altitude	N1-N4 C1-C4	UN38.3	APROVADO
Teste Térmico			APROVADO
Vibração			APROVADO
Choque			APROVADO
Curto-circuito Externo			APROVADO
Impacto	N9~N13		APROVADO
Sobrecarga	N5~N8 C5~C8		APROVADO
Descarga Forçada	N14~N23 C9~C18		APROVADO

A bateria e o componente celular apresentados estavam em conformidade com o Manual de Testes e Critérios da ONU, Parte III, subseção 38.3.

Elaborado por: [Assinatura Ilegível] Verificado por: [Assinatura Ilegível] Data de aprovação: 2 de dezembro de 2013

Aprovado por: [Assinatura Ilegível]



Observações



Observações



Observações







Testo Sensor GmbH Testo-Strasse 1 D-79853 Lenzkirch

E-mail: <u>info@testo-sensor.de</u> Web: <u>www.testo-sensor.com</u>