

Actualización de firmware de las cámaras Testo

Instrucciones para actualizar el firmware de las cámaras termográficas:

- testo 865, testo 868, testo 871, testo 872
- testo 870
- testo 883
- testo 885, testo 890



¡Tenga en cuenta!

Requisitos del sistema para la actualización de firmware:

- SO: Microsoft Windows[™] 10 (32 bit / 64 bit)
- USB 2.0
- Última versión del software para PC IR-Soft

Si le quedan dudas acerca de la actualización de firmware, por favor póngase en contacto con el servicio técnico Testo.

Encontrará la información de contacto en:

www.testo.com



1. Descargar el archivo *.exe

Para actualizar el firmware, se necesita la versión más actual. Para ello, se tiene que descargar el archivo desde la página de descargas www.testo.com/irsoft.

Modelos en catálogo testo 865, testo 868, testo 871, testo 872 testo 883 testo 885, testo 890 Modelos descatalogados testo 875-876-881 testo 880 testo 882 testo 870

2. Descomprimir el archivo

Haciendo doble clic en el archivo descargado, se descomprime. A continuación, podrá ver el archivo necesario para la actualización: **Ejemplo:**

testo 865s, testo 868s, testo 871s, testo 872s FW_T87x_VX.XX.bin

3. Preparación de la cámara termográfica

- 1) La batería tiene que estar cargada completamente.
- 2) Encender la cámara y esperar a que el proceso de arranque finalice.
- 3) Conectar la cámara al PC mediante un cable USB.

4. Actualizar la cámara

- 1) Arrancar el Software IRSoft. Hacer clic en *Cámara/Configuración*.
 - Se abre la ventana *Ajustes del instrumento*.

testo						
\bigcirc	Analyze	Report	Camera	Video	Archive	Settings
Conf	Biguration	✓ start au	itomatic			
Ther	nal Imager	Import as:	sistent			
Confi	gure the thern	nal imager				



- 2) En la pestaña **Ajustes instrumento,** hacer clic en **Actualización de firmware**
 - Se abre el cuadro de diálogo.

cture settings insurament	t settings			
Serial number:	0060757686	Language:	German	•
Instrument ID:	testo 872			
Firmware version:	1.05.01			
Switching off	thermal image off	•		
	Factory reset			
	Synchronize with PC cl	lock		
	Synchronize with PC cl Firmware Update_	lock		
	Synchronize with PC cl	ock		
	Synchronize with PC of	lock		

- 3) En el cuadro de diálogo, seleccionar la ubicación del archivo de firmware descargado y confirmar con *Abrir*.
 - Empieza la actualización del firmware.
 - Tras finalizar la actualización, la cámara se reinicia automáticamente



Puede ocurrir que la cámara muestre el mensaje: "Fin de la actualización de firmware. Por favor, reinicie la cámara.", y esta no lo haga automáticamente.

Si se da este caso, proceder de la siguiente forma:

- 1) Esperar 10 segundos y apagar la cámara.
- 2) Esperar 3 segundos y encenderla de nuevo.
 - Durante el arranque, la cámara mostrará la versión del firmware que se ha instalado.