

testo 860i - caméra thermique pour smartphone

0560 0860 / 0563 0860

Mode d'emploi



Sommaire

1	Concernant ce document	3
∠ 21	Sécurité	3
22	Élimination	4
3	Remarques spécifiques au produit	4
4	Utilisation conforme	5
5	Description du produit	6
5.1	Aperçu de l'appareil	6
6	Prise en main	7
6.1	Charger la batterie	7
6.2	État de la LED	8
6.3	Établir la connexion à l'App testo Smart	8
6.4	Menu principal	9
6.5	Domaine d'application Thermographie	10
6.6	Aperçu des programmes de thermographie	11
6.7	Aperçu de mesure Thermographie	13
6.8	Aperçu de mesure DeltaHeat	15
6.9	Aperçu de mesure DeltaCool	16
6.10	Aperçu de mesure Humidité	17
6.11	Réglage de la plage de mesure et de la distance de la cible	19
6.12	Options de l'App	21
6.12.1	Régler la langue	21
6.12.2	Afficher le tutoriel	21
6.12.3	Afficher l'info sur l'App	21
7	Entretien du produit	22
7.1	Démontage / Remplacement de la batterie fixe	22
7.2	Nettoyage de l'appareil	22
8	Données techniques testo 860i	23
9	Conseils et dépannage	24
9.1	Questions et reponses	24
10	Support	24

1 Concernant ce document

- Le présent mode d'emploi fait partie intégrante de l'appareil.
- Garder cette documentation à disposition afin de pouvoir y recourir en cas de besoin.
- Utilisez toujours la version originale complète de ce mode d'emploi.
- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et vous familiariser avec le produit avant toute utilisation.
- Remettez ce mode d'emploi aux utilisateurs ultérieurs de ce produit.
- Respectez tout particulièrement les consignes de sécurité et avertissements afin d'éviter toute blessure et tout dommage au produit.

2 Sécurité et élimination

2.1 Sécurité

Consignes générales de sécurité

- Utilisez toujours le produit conformément à l'usage prévu et dans les limites des paramètres décrits dans les caractéristiques techniques.
- Ne faites pas usage de la force.
- Ne jamais mettre cet appareil en service s'il présente des dommages au niveau du boîtier ou des câbles connectés.
- Les objets à mesurer ou environnements de mesure peuvent également être la source de dangers. Lors de la réalisation de mesures, respectez les dispositions de sécurité en vigueur sur site.
- Ne stockez jamais le produit avec des solvants.
- N'utilisez pas de produits déshydratants.
- Ne procédez qu'aux travaux d'entretien et de maintenance décrits dans le présent document. Respectez les étapes indiquées.
- Utilisez exclusivement des pièces de rechange d'origine de Testo.

Piles non amovibles

Danger de mort ! La batterie non amovible risque d'exploser lorsqu'elle chauffe de trop.

 Ne pas exposer l'appareil à des températures ambiantes supérieures à 70 °C.

- Ne pas chauffer les batteries/piles au-delà de la température admissible ni les brûler. Si une batterie/pile chauffe de trop, il peut y avoir des fuites de liquide et/ou la batterie/pile peut éclater. Les batteries/piles au lithium peuvent réagir de manière extrême, p. ex. au contact du feu. Dans ce cas, des composants de la batterie/pile peuvent être émis avec une énergie considérable.
- Ne pas avaler les batteries/piles, risque de brûlure en raison de substances dangereuses. Garder les batteries/piles neuves et usagées à l'écart des enfants.
- Le transport et l'expédition des batteries/piles au lithium doivent se faire conformément aux prescriptions locales et spécifiques du pays.

Avertissements

Respectez toujours les informations marquées par les signaux d'avertissement suivants. Appliquez les mesures de précaution indiquées !

Danger de mort !

AVERTISSEMENT

Indique des risques éventuels de blessures graves.

Indique des risques éventuels de blessures légères.

ATTENTION

Indique des risques éventuels de dommages matériels.

2.2 Élimination

- Éliminez les accus défectueux et les piles vides conformément aux prescriptions légales en vigueur.
- Au terme de la durée d'utilisation du produit, apportez-le dans un centre de collecte sélective d'équipements électriques et électroniques (respectez les règlements locaux en vigueur) ou renvoyez-le à Testo en vue de son élimination.



N° d'enreg. DEEE : DE 75334352

3

3 Remarques spécifiques au produit

 Ne pas utiliser l'appareil dans des zones où il y a des éléments sous tension !

- Ne pas utiliser dans des zones où la caméra risque d'être en contact avec des pièces en mouvement.
- Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement présentant plus de 95 % d'humidité relative (sans condensation).
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur s'il pleut ou dans des situations similaires. Il est recommandé d'utiliser l'appareil à l'intérieur.
- Observer les températures de stockage et de transport admissibles ainsi que la température de service admissible (p. ex. protéger l'appareil de mesure de l'ensoleillement direct) !
- Le droit de garantie est annulé en cas de manipulation non conforme ou d'usage de la force !

4 Utilisation conforme

La testo 860i est une caméra thermique maniable et robuste. En association avec l'App testo Smart, elle permet la mesure sans contact et la représentation de la répartition des températures superficielles.

Domaines d'application

- Maintenance préventive / Entretien : travaux d'inspection électrique et mécanique des installations et machines
- Inspection de bâtiments : évaluation énergétique des bâtiments (professionnels du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, techniciens du bâtiment, bureaux d'ingénieurs, experts)

PRUDENCE

Restrictions concernant le domaine d'utilisation

- Ne pas utiliser l'appareil dans les zones à atmosphère explosive !
- Ne jamais utiliser cet appareil sur ou à proximité de pièces sous tension !
- Cet appareil n'est pas un appareil médical et ne doit pas être utilisé pour des êtres humains ni des animaux.

5 Description du produit

5.1 Aperçu de l'appareil



6 Prise en main

6.1 Charger la batterie

- Ne pas charger la batterie dans des zones à atmosphère explosive !
- L'appareil ne pourra être chargé qu'en dehors d'une atmosphère explosive, à une température ambiante de +3 °C ... +47 °C (tolérance : ±3 °C) et avec le chargeur prévu à cet effet.

Risque de blessure ! Endommagement de l'appareil !

Déformations au niveau de la batterie !

Contrôler régulièrement si l'appareil présente des déformations au niveau du logement de la batterie. Si vous détectez une déformation, l'appareil ne pourra plus être utilisé. Mettre l'appareil à l'arrêt pour éviter des dommages corporels ou sur l'appareil. Éliminer l'appareil correctement (dans le respect de la réglementation locale) ou le renvoyer à Testo aux fins d'élimination.

1

Ne charger la batterie qu'à l'aide du câble USB d'origine de Testo. Courant de charge : 5 V DC, 2 A

Brancher l'appareil sur le secteur via le bloc d'alimentation. Pour ce faire, connecter le connecteur du bloc d'alimentation à la prise de charge sur le côté droit de l'appareil.



L'appareil peut considérablement chauffer lors du processus de charge et ne devrait donc pas être tenu dans la main.



Le niveau de la batterie peut être vérifié via l'App testo Smart.

6.2 État de la LED

Voyant LED pendant la charge de la batterie

État de la LED	Signification
Rouge clignotant	La batterie est chargée.
Rouge clignotant rapidement	Erreur lors de la charge de la batterie
Vert clignotant	La batterie est chargée.

Voyant LED pendant l'utilisation de l'appareil

État de la LED	Signification
Rouge clignotant rapidement	Erreur de l'appareil
Jaune clignotant	La testo 860i est allumée, cherche une connexion à l'App testo Smart mais n'est pas encore connectée.
Vert	La testo 860i est allumée et connectée à l'App testo Smart.
Vert-rouge clignotant	Mise à jour en cours

6.3 Établir la connexion à l'App testo Smart

Pour pouvoir établir une connexion, vous avez besoin d'une tablette ou d'un smartphone sur lequel l'App testo Smart est déjà installée. Bluetooth[®] et WLAN doivent être activés.



L'App est disponible dans l'AppStore pour les appareils iOS et dans le Play Store pour les appareils Android.

Compatibilité :

Requiert iOS 17.0 ou plus récent/ Android 14 ou plus récent, requiert un terminal mobile doté de Bluetooth[®] 4.0 pour permettre une connexion rapide.

pour permettre une connexion rapide. Interface de données Bluetooth : Peer to Peer Advertising pour l'établissement rapide de la connexion

Après l'installation de l'App testo Smart, il faut activer les données de localisation afin de permettre une connexion avec la testo 860i.

8

Don't connect

Ouvrir l'App testo Smart. 12:30 1 * ▼⊿ ∎ **Basic view** ŝ L'App cherche automatiquement les ► appareils Bluetooth[®] à proximité et Live Table les énumère. 0 | 00:00:00 2 Si plusieurs appareils sont trouvés, sélectionner la testo 860i et cliquer sur Connecter. Instrument detected La connexion est établie via WLAN. The following instrument is detected as available for connection. Do you want to connect? Valider le cas échéant la demande de jumelage du système testo 860i Serial number: 116505378 d'exploitation (Android / iOS). Remember my choice Lorsque la connexion est établie, la Þ LED jaune arrête de clignoter et l'appareil s'affiche sous le point de Connect menu Liste des appareils dans

l'App et la LED passe au vert.

6.4 Menu principal

On accède au menu principal par le symbole \equiv en haut à gauche.

8	Domaines d'application [Application areas]	e testo testo Smart App
2% 	Client [Customers] Données et rapports enregistrés	R Application areas
_	[Saved data and reports]	2 Customer
	Apparens de mesure [Measurement instruments]	Saved data and reports
鐐	Configuration	Ameasurement instruments
0	[Settings] Aide et information	😣 Settings
	[Help and Information]	Help and Information
	Se connecter	
	[Log in]	Log in

6.5 Domaine d'application Thermographie

Le domaine d'application **Thermographie** regroupe toutes les fonctions nécessaires à la création d'images thermiques.



6.6 Aperçu des programmes de thermographie



L'App testo Smart offre les programmes de thermographie suivants :

Programme de mesure	Utilisation
Thermographie	Programme de mesure universel pour toutes les applications thermographiques
DeltaHeat	Détermination rapide de l'écart entre les températures de départ et de retour sur les radiateurs.
DeltaCool	Détermination rapide de la température différentielle sur les installations frigorifiques et de climatisation.
Humidité	Le mode humidité aide à évaluer le risque de moisissures dans les locaux intérieurs

Par ailleurs, les Autres services sont disponibles :

Service	Utilisation
Répertoire	Accès rapide aux messages enregistrés avant et traitement des messages
Création de rapports	Documentation comme fichier PDF et envoi rapide des mesures enregistrées dans un rapport
Calculateur IFOV	Vérification simple du plus petit objet mesurable avec la caméra thermique.

6.7 Aperçu de mesure Thermographie

	(1)	rmoç	す graphy - ③ Probes
3			(B) (B) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C
(4 (4) (18.4°C (18.4°C (18.4°C (18.4°C)			
	(5) (*) ((6) (Thermal		Visual
1	Menu principal	2	Commuter entre Vue caméra [Camera view] et l'affichage des sondes connectées [Probes]
3	Image de la caméra		Affichage du point de mesure activé
5	5 Boutons avec d'autres fonctions		 Commutation entre les vues : Infrarouge [Thermal] = image de la caméra thermique Visuelle [Visual] = image de l'appareil photo numérique
7	Échelle de la répartition des7 températures ainsi que touches de fonction		Capacité actuelle de la batterie de la testo 860i
9	Configuration de la mesure		

Symboles supplémentaires :

E 0,94	Émiss	ivité	RTC 22*C	Valeur RTC (compensation de température réfléchie)
AUTO	Sélect Manue	ion de l'échelle (Auto / elle / SA – ScaleAssist)	*	Outils (ajouter des fonctions de mesure, modifier la palette de couleurs, affecter une fonction à un bouton)
0	Snaps	hot		Vue d'ensemble
::	Bouton configurable, p. ex. commutation entre plein écran et fenêtre			



6.8 Aperçu de mesure DeltaHeat

	• •				
	12:30 	eltaC	8 ▼ ▲ ■ 8		
②⑦					
	3	¢	6°C AUTO		
	(4) ΔΤ: 0.1 K				
	5 🗶 🖉	Save			
	6 Thermal		Visual		
1	Menu principal	2	Image de la caméra		
3	Affichage des points de mesure T1 / T2	4	Affichage de la température différentielle calculée		
5	Boutons avec d'autres fonctions, p. ex. pour enregistrer l'image de la caméra	6	 Commutation entre les vues : Infrarouge [Thermal] = image de la caméra thermique Visuelle [Visual] = image de l'appareil photo numérique 		
7	Échelle de la répartition des températures ainsi que touches de fonction	8	Configuration de la mesure		

6.9 Aperçu de mesure DeltaCool



6.10 Aperçu de mesure Humidité

Vue caméra

Vue Smart Probe



6.11 Réglage de la plage de mesure et de la distance de la cible

Pour obtenir des résultats de mesure fiables, il faut vérifier et, si nécessaire, adapter le réglage de la plage de mesure et de la distance de la cible.





6.12 Options de l'App

6.12.1 Régler la langue

- 1 | Toucher \equiv -> Configuration -> Langue et localisation.
- Une liste de sélection de la Langue de l'App s'affiche.
- 2 Taper sur la langue souhaitée.
- 3 Cliquer sur Enregistrer les modifications.
- La langue a été modifiée.

6.12.2 Afficher le tutoriel



Le tutoriel vous aide à vous familiariser avec l'utilisation de l'App testo Smart.

Le tutoriel s'affiche.

Balayer l'écran pour afficher la page suivante du tutoriel.

2 Taper sur X pour fermer le tutoriel.

6.12.3 Afficher l'info sur l'App



L'info sur l'App vous montre le numéro de version de l'App installée.



Différentes informations relatives à l'appareil s'affichent, p. ex. la version de l'appli.

7 Entretien du produit

7.1 Démontage / Remplacement de la batterie fixe

Une instruction pour le démontage de la batterie fixe est disponible sur demande auprès de Testo ou sur le site Internet de Testo.



Mais les étapes qui y sont décrites ne devraient être réalisées que si l'appareil est défectueux et doit être éliminé.

Un remplacement éventuellement nécessaire de la batterie fixe devrait toujours être confié au service après-vente Testo.

7.2 Nettoyage de l'appareil



Ne pas utiliser de détergents agressifs ni de solvants ! De l'eau savonneuse ou des produits ménagers doux peuvent être utilisés.

Nettoyage de la caméra

En cas de salissure, nettoyer le corps de la caméra avec un chiffon humide.

Nettoyage de la lentille de la caméra

- Des particules de poussière grossières peuvent être éliminées au moyen d'un pinceau de nettoyage optique propre (disponible dans les magasins spécialisés en matériel photographique).
- > Utiliser un chiffon de nettoyage pour lentilles en cas d'encrassement léger.



Ne pas utiliser d'alcool nettoyant !

8 Données techniques testo 860i

Caractéristique	Valeur
Résolution infrarouge	256 x 192 pixels
Sensibilité thermique (NETD)	50 mK
Champ de vision	48° x 36° Distance de mise au point min. 0,3 m
Résolution géométrique (IFOV)	3,3 mrad
Fréquence de rafraîchissement	9 Hz
Mise au point	fixe
Bande spectrale	8 14 µm
Étendue de mesure	-20 +350 °C
Précision	$\pm 3 \text{ °C} / \pm 3 \%$ de la valeur de mesure (à une température ambiante de - 10 40 °C et une température de scène de 0 150 °C ou 100 350 °C)
Émissivité (E)	0,01 … 1 / manuelle (via l'App testo Smart)
Température réfléchie (RTC)	-73,3 °C … 1000 °C (via l'App testo Smart)
Température de service	-10 +50 °C
Humidité de service	5 95 %HR sans condensation
Température de stockage	-20 +70 °C
Test de résistance aux chutes	de 1,5 m de hauteur
Vibrations (IEC 60068-2-6)	2G
Piles	Batterie lithium-ion intégrée
Autonomie	2 heures
Courant de charge	5 V DC, 2 A
Temps de charge	90 min pour une charge complète
Indice IP	IP 54
Dimensions	165 x 45 x 38 mm
Fixation au terminal mobile	Écart des crochets : 120 mm min., 170 mm max. et profondeur de l'appareil jusqu'à 12 mm max.
Poids	195 g

Caractéristique	Valeur
Directives	CEM : 2014/30/UE RED : 2014/53/UE WEEE : 2012/19/UE RoHS : 2011/65/EU + 2015/863 REACH : 1907/2006

9 Conseils et dépannage

9.1 Questions et réponses

Question	Cause possible	Solution possible
La LED clignote rapidement en rouge pendant la charge	Le processus de charge s'est arrêté à cause d'une erreur.	Veiller à ce que l'appareil ne soit pas exposé à une chaleur ou à un froid excessifs.
L'appareil s'éteint automatiquement	La capacité restante de la batterie est trop faible.	Charger la batterie.
L'App n'a pas été trouvée dans la boutique	Le terme de recherche indiqué n'est pas correct.	Indiquer un terme de recherche clair, p. ex. : « App testo Smart / testo Smart App » ou utiliser le lien sur le site Internet de Testo.
	Votre terminal mobile ne répond pas aux exigences techniques (iOS 17.0 ou plus récent, Android 14 ou plus récent / Bluetooth 4.0)	Vérifier les données techniques de votre terminal mobile.
La connexion à l'App testo Smart ne s'établit pas	La testo 860i n'est pas en mode de connexion.	S'assurer que Bluetooth et WLAN sont activés. Éteindre et rallumer la testo 860i pour relancer le mode de connexion.

10 Support

Vous trouverez des informations actuelles sur les produits, téléchargements et les adresses de contact pour les demandes de support sur le site Web de Testo à : www.testo.com.

Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à votre revendeur ou au service après-vente Testo. Les données de contact figurent au dos de ce document ou sur Internet, sur **www.testo.com/service-contact.**



Testo SE & Co. KGaA

Celsiusstr. 1 79822 Titisee-Neustadt Allemagne Tél. : +49 7653 681-0 E-mail : info@testo.de www.testo.com