



testo 865s - Warmtebeeldcamera

Gebruiksaanwijzing



Analysesoftware
testo IRSoft

Met de software testo IRSoft kunt u uw warmtebeelden uitgebreid en gedetailleerd analyseren en professionele rapporten opstellen. De software kunt u gratis en zonder licentie downloaden onder de volgende link:



www.testo.com/irsoft



testo Thermography App

gebruik de testo Thermography App om warmtebeelden live over te dragen naar smartphone/tablet en om direct ter plaatse snelle analyses en eenvoudige rapporten te maken. Download de app gratis voor Android of iOS in de App Store:



testo Thermography
App

Inhoudsopgave

1	Veiligheid en verwijdering	5
1.1	Over dit document	5
1.2	Veiligheid	5
1.3	Afvoer en recycling	6
2	Technische gegevens	7
3	Algemene technische gegevens	7
4	Beschrijving van het instrument	10
4.1	Gebruik	10
4.2	Overzicht instrument / bedieningselementen	10
4.3	Overzicht display-indicaties	11
4.4	Stroomtoevoer	12
5	Bediening	13
5.1	Inbedrijfstelling	13
5.2	Instrument in- en uitschakelen	13
5.3	Menu leren kennen	14
5.4	Snelkeuzetoets	15
6	Meting uitvoeren	17
6.1	Meetfuncties instellen	18
6.1.1	Pixelmarkering in-/uitschakelen	18
6.1.2	Temperatuurverschil inschakelen	18
6.2	Beeld opslaan	20
6.3	Fotogalerij	20
6.4	Schaal instellen	22
6.5	Emissiegraad en gereflecteerde temperatuur instellen	24
6.5.1	Emissiegraad selecteren	26
6.5.2	Emissiegraad gebruikergedefinieerd instellen	26
6.5.3	RTC instellen	27
6.6	Kleurenpalet kiezen	27
6.7	Configuratie	27
6.7.1.1	Instellingen	27
6.7.1.2	SuperResolution	28
6.7.1.3	JPEG opslaan	28
6.7.2	Toets instellen	29
6.7.2.1	Omgevingsvoorwaarden	29
6.7.2.2	Info	29
6.7.3	Certificaten	30
6.7.3.1	Modus volledig scherm	30

6.7.3.2	Instellingen terugzetten.....	30
7	Service.....	32
7.1	Accu laden.....	32
7.2	Accu vervangen	32
7.3	Instrument reinigen	34
7.4	Firmware-update.....	35
7.4.1	Update uitvoeren met IRSof.....	35
7.4.1.1	Camera voorbereiden	35
7.4.1.2	Update uitvoeren	35
7.4.2	Update met de camera uitvoeren.....	36
7.4.2.1	Camera voorbereiden	36
7.4.2.2	Update uitvoeren	36
8	Tips en hulp.....	37
8.1	Vragen en antwoorden	37
8.2	Toebehoren en onderdelen	37
9	Toelatingen en certificering	38

1 Veiligheid en verwijdering

1.1 Over dit document

- De gebruiksaanwijzing is bestanddeel van het instrument.
- Houd deze documentatie altijd binnen handbereik, zodat u indien nodig snel zaken kunt opzoeken.
- Raadpleeg altijd het volledige origineel van deze gebruiksaanwijzing.
- Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en zorg dat u met het product vertrouwd bent, voordat u het gaat gebruiken.
- Geef deze gebruiksaanwijzing altijd door aan latere gebruikers van het product.
- Besteed bijzondere aandacht aan de veiligheidsinstructies en waarschuwingen om letsel en materiële schade te vermijden.

1.2 Veiligheid

Algemene veiligheidsinstructies

- Gebruik het product uitsluitend waarvoor het bedoeld is, en alleen binnen de parameters zoals die zijn aangegeven in de technische gegevens.
- Behandel het product altijd voorzichtig.
- Neem het instrument niet in gebruik als het beschadigingen aan de behuizing, de netadapter of aan aangesloten leidingen vertoont.
- Ook van de te meten objecten resp. de omgeving van de meting kunnen gevaren uitgaan. Neem bij het meten de ter plaatse geldige veiligheidsvoorschriften in acht.
- Berg het product niet op samen met oplosmiddelen.
- Gebruik geen ontvochtigers.
- Voer aan dit instrument alleen die onderhouds- en instandhoudingswerkzaamheden uit, die zijn beschreven in deze documentatie. Houd u daarbij aan de voorgeschreven procedures.
- Gebruik uitsluitend originele vervangende onderdelen van Testo.
- Gebruik uitsluitend de originele lichtnetadapter van Testo.
- Dit instrument mag tijdens het bedrijf niet in de richting van de zon of op stralingsintensieve bronnen worden gericht (bijv. objecten met temperaturen hoger dan 650 °C). Dit kan ernstige schade aan de detector tot gevolg hebben. De fabrikant verleent voor op een dergelijke manier aan de microbolometer-detector veroorzaakte schade geen garantie.

Batterijen en accu's

- Ondeskundig gebruik van batterijen en accu's kan onherstelbare beschadiging van de batterijen en accu's, verwondingen door elektrische schokken, brand of het uitlopen van chemische vloeistoffen tot gevolg hebben.
- Plaats de meegeleverde batterijen en accu's alleen overeenkomstig de instructies in de gebruiksaanwijzing.
- Sluit de batterijen en accu's niet kort.
- Haal de batterijen en accu's niet uiteen en modificeer ze niet.
- Stel de batterijen en accu's niet bloot aan sterke schokken, water, vuur of temperaturen hoger dan 60 °C.
- Berg de batterijen en accu's niet op in de buurt van metalen voorwerpen.
- Bij contact met batterijvloeistof: Was de getroffen lichaamsdelen grondig af met water en raadpleeg eventueel een arts.
- Gebruik geen ondichte of beschadigde batterijen en accu's.
- Laad de accu alleen in het instrument of in het aanbevolen laadstation.
- Onderbreek het laadproces onmiddellijk, indien dit binnen de opgegeven tijd niet zou zijn afgesloten.
- Haal de accu meteen uit het instrument als hij niet goed functioneert of tekenen van oververhitting vertoont. De accu kan heet zijn!
- Haal de accu bij langer niet-gebruik uit het instrument om diepontlading te vermijden.

Waarschuwingen

Houd altijd rekening met de informatie die is gekenmerkt door de volgende waarschuwingen. Tref de genoemde voorzorgsmaatregelen!

Voorstelling	Uitleg
 WAARSCHUWING	Wijst op mogelijke ernstige verwondingen.
 VOORZICHTIG	Wijst op mogelijke lichte verwondingen.
OPGELET	Wijst op mogelijke materiële schade.

1.3 Afvoer en recycling

- Verwijder defecte accu's en lege batterijen conform de geldende wettelijke voorschriften.
- Lever dit product na het einde van zijn levensduur in bij een inzamelpunt voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparatuur (houd u aan de plaatselijke voorschriften), of lever het weer in bij Testo.

2 Technische gegevens

3 Algemene technische gegevens

Beeldcapaciteit infrarood

Eigenschap	Waarden
Infraroodresolutie	160 x 120
Thermische gevoeligheid (NETD)	< 100 mK
Gezichtsveld (FOV) / min. focusafstand	31° x 23° / <0,5 m
Geometrische resolutie (IFOV)	3,4 mrad
SuperResolution	320 x 240 pixels / 2,1 mrad
Beeldherhalingsfrequentie IR	9 Hz
Spectraal bereik	7,5 ... 14 µm

Beeldweergave

Eigenschap	Waarden
Display	8,9 cm (3,5") TFT, QVGA (320 x 240 pixels)
Weergavemogelijkheden	- Infraroodbeeld
Kleurenpaletten	4 opties: - Grijs - Koud-Heet - IJzer - Regenboog HC

Meting

Eigenschap	Waarden
Meetbereik	-20 ... +280 °C
Nauwkeurigheid	-30 ... -20 °C: ±3°C, anders ±2 °C, ±2 % v. mw.
Instelling emissiegraad / gereflecteerde temperatuur	0,01 ... 1 / handmatig
Analysefuncties	- Middelpuntmeting - Hot-/cold-spot-detectie - Delta T
IFOV warmer	In levering inbegrepen
testo ScaleAssist	In levering inbegrepen


Camera-uitrusting

Eigenschap	Waarden
Modus volledig scherm	In levering inbegrepen
JPEG opslaan	In levering inbegrepen
Videostreaming	via USB
Koppelingen	USB 2.0 Micro B

Beeldopslag

Eigenschap	Waarden
Bestandsformaat	<ul style="list-style-type: none">- .jpg- .bmt- Exportmogelijkheid naar .bmp.jpg.png.csv.xls
Geheugencapaciteit	Intern massageheugen > 1000 beelden (zonder SuperResolution)

Voeding

Eigenschap	Waarden
Type batterij	Li-Ion-accu 2600 mAh / 3,63 V
Gebruiksduur	4,0 h @ 20 °C
Netvoeding	ja
Laadoptie	in het instrument / in laadstation (optioneel)
Laadduur in het instrument	ca. 3 h met meegeleverde 2A lichtnetadapter
Laadduur in laadstation	ca. 5 h via lichtnetadapter
USB-aansluiting	5V  1.8 A*

*  gelijkstroom

Omgevingsvoorwaarden

Eigenschap	Waarden
Inzettemperatuur	-15 ... +50 °C
Opslagtemperatuur	-30 ... +60 °C
Luchtvochtigheid	20 ... 80%RV niet condenserend
Beschermklasse van de behuizing	IP54* overeenkomstig IEC 60529
Trilling	2 g
Max. Hoogte bij gebruik	2000 m

* Het product biedt IP54-bescherming, maar is niet geschikt voor permanent gebruik buitenshuis.

Normen, keuringen

Eigenschap	Waarden
EMC	2014/30/EU
RED	2014/53/EU



De EG-conformiteitsverklaring vindt u op de Testo website, www.testo.com, onder de productspecifieke downloads.

4 Beschrijving van het instrument


4.1 Gebruik

Het instrument is een prettig te bedienen en robuuste warmtebeeldcamera. Hij stelt u in staat om de temperatuurverdeling van oppervlakken zonder aanraking te registreren en weer te geven.

Toepassingsgebieden

- Inspectie van gebouwen: Energetische beoordeling van gebouwen (verwarmings-, ventilatie-, klimaatfirma's, huisinstallateurs, ingenieursbureau's, deskundigen)
- Productiebewaking / Kwaliteitsgarantie: Bewaking van productieprocessen
- Preventief onderhoud / instandhouding: Elektrische en mechanische inspectie van installaties en machines


4.2 Overzicht instrument / bedieningselementen










Element	Functie
1 Display	Toont infraroodbeelden, menu's en functies
2 Interface-terminal	Bevat micro USB interface voor voeding en verbinding met de computer
3 <ul style="list-style-type: none">- Toets - Toets Esc	<ul style="list-style-type: none">- Camera in- en uitschakelen- Actie annuleren
4 <ul style="list-style-type: none">- Toets OK- Joystick	<ul style="list-style-type: none">- Menu openen, functie kiezen, instelling bevestigen- In het menu navigeren, functie markeren, kleurenpalet kiezen
5 Snelkeuzetoets	Opent de aan de snelkeuzetoets toegekende functie; het symbool van de geselecteerde functie verschijnt onderaan rechts op het display

Element		Functie
6	Objectief infraroodcamera; beschermkap	Maakt infraroodbeelden; beschermt het objectief
7	Trigger	Slaat het getoonde beeld op
8	Accuvak	Bevat de accu

4.3 Overzicht display-indicaties



Element		Functie
1	Statusregel	In de statusregel worden, al naargelang de instelling, waarden weergegeven.
2		Accucapaciteit / laadtoestand:  : accubedrijf, capaciteit 75-100%  : accubedrijf, capaciteit 50- 75%  : accubedrijf, capaciteit 25- 50%  : accubedrijf, capaciteit 10- 25%  : accubedrijf, capaciteit 0- 10%  : netvoeding, accu wordt geladen
3	Beeldweergave	Weergave van IR-beeld.
4	°C of °F	Ingestelde eenheid voor meetwaarde en weergave van de schaal
5	Schaal	<ul style="list-style-type: none">- Temperatuureenheid- Temperatuurspanne van het getoonde beeld met weergave van de minimale / maximale meetwaarde (bij automatische aanpassing van de schaal) resp. van de ingestelde minimale / maximale indicatiewaarde (bij handmatige aanpassing van de schaal)

	Element	Functie
6	E ...	Ingestelde emissiegraad
7	A, M of S	A - automatische schaalaanpassing M - handmatige schaalaanpassing S - ScaleAssist is geactiveerd

4.4 Stroomtoevoer

De stroomtoevoer van het instrument gebeurt via een verwisselbare accu of de meegeleverde adapter (accu moet erin zijn geplaatst).

Bij aangesloten lichtnetadapter vindt de voeding automatisch plaats via de adapter en wordt de accu geladen (alleen bij omgevingstemperaturen van 0 tot 40° C). Bij aangesloten lichtnetadapter kan het instrument worden gebruikt.

Het laden van de accu is ook mogelijk met een laadstation (toebehoren).

Om de systeemgegevens tijdens een stroomonderbreking (bijv. bij een vervanging van de accu) te behouden is het instrument uitgerust met een bufferbatterij.

5 Bediening


5.1 Inbedrijfstelling

Gelieve hiervoor de meegeleverde handleiding voor inbedrijfstelling testo 865s, 868s, 871s, 872s (0973 8723) in acht te nemen.

5.2 Instrument in- en uitschakelen

Camera inschakelen


- 1 - Beschermkap van het objectief nemen.



- 2 - Op  drukken.

► De camera start.


► Het startbeeldscherm verschijnt op het display.




Om de meetnauwkeurigheid te garanderen voert de camera ca. om de 60 s een automatische afstemming van het nulpunt uit. Dit is hoorbaar aan een 'klikken'. Het beeld blijft daarbij gedurende een kort moment stilstaan. Tijdens het opwarmen van de camera (duur ca. 90 seconden) vindt de afstemming van het nulpunt vaker plaats.

Tijdens het opwarmen wordt geen meetnauwkeurigheid gegarandeerd. Ter indicatie kan het beeld reeds opgeroepen en opgeslagen worden.

Camera uitschakelen


- 1 -  ingedrukt houden, tot de loopbalk is doorlopen.




- ▶ Het display gaat uit.
- ▶ De camera is uitgeschakeld.

5.3 Menu leren kennen

- 1 - Op **OK** drukken om **Menü (Menu)** te openen.



- 2 - Joystick bewegen om de functie te markeren (oranje omkaderen).








- 3 - Op **OK** drukken om de functie te selecteren.

- 3.1 - Om terug te keren naar het hoofdmenu: **Menü (Menu)** markeren en joystick naar links bewegen of via knop **Esc**.

5.4 Snelkeuzetoets


De snelkeuzetoets is nog een navigatiemogelijkheid, waarmee u bepaalde functies met maar één druk op de toets kunt oproepen.

Beschrijving van het snelkeuzemenu


Menupunt	Functie
 Fotogalerij	Opent een overzicht van de opgeslagen beelden.
 Schaal De functie is alleen beschikbaar bij instelling Beeldtype infrarood	Schaalgrenzen instellen.
 Emissiegraad De functie is alleen beschikbaar bij instelling Beeldtype infrarood	Emissiegraad (E) en gereflecteerde temperatuur (RTC) instellen.
 Palet	Wisselt de selectie van het palet.
 Afstemming De functie is alleen beschikbaar bij instelling Beeldtype infrarood	Voert een handmatige afstemming van het nulpunt uit.

Instelling wijzigen


- 1 - Joystick naar rechts bewegen.
 - ▶ Het keuzemenu **Toets instellen (Configure key)** verschijnt.
 - ▶ De geactiveerde functie is gekenmerkt met een punt (●).
- 2 - Joystick omhoog / omlaag bewegen, tot het gewenste menupunt oranje omkaderd is.
 - Op **OK** drukken.




- ▶ Onder de snelkeuzetoets is het geselecteerde menupunt ingesteld.
- ▶ Het symbool van de geselecteerde functie wordt onderaan rechts in het display getoond.



Snelkeuzetoets gebruiken

- 1 - Op  drukken.
- ▶ De functie die onder de snelkeuzetoets is ingesteld, wordt uitgevoerd.



6 Meting uitvoeren

OPGELET

Hoge warmte-instraling (bijv. door zon, vuur, ovens)

Beschadiging van de detector!

- Camera niet op objecten met temperaturen > 650 °C richten.

Ideale randvoorwaarden

- Bouwthermografie, onderzoek van de gebouwschil:
Duidelijk temperatuurverschil tussen binnen en buiten (ideaal: ≥ 15 °C / ≥ 27 °F) vereist.
- Constante weersomstandigheden, geen intensieve zoninstraling, geen neerslag, geen sterke wind.
- Om de hoogste nauwkeurigheid te garanderen heeft de camera na het inschakelen een afstemtijd van 10 minuten nodig.

Belangrijke camera-instellingen

- Emissiegraad en gereflecteerde temperatuur moeten correct zijn ingesteld, als de temperatuur exact moet worden bepaald. Indien nodig is een aanpassing achteraf via de PC-software mogelijk.
- Bij geactiveerde automatische schaalverdeling wordt de kleurschakering voortdurend aangepast aan de Min.- / Max.--waarden van het actuele meetbeeld. Daardoor verandert ook de kleur voortdurend, die aan een bepaalde temperatuur is toegekend! Om meerdere beelden aan de hand van de kleurgeving te kunnen vergelijken moet de schaalverdeling handmatig op vaste waarden worden ingesteld, of achteraf met behulp van de PC-software op uniforme waarden aangepast worden.

6.1 Meetfuncties instellen

- 1 - Submenu **Meetinstellingen** openen.
- ▶ Het submenu met de meetinstellingen verschijnt:
 - **Pixelmarkering**:
 - **Middelpuntmeting**: het temperatuurmeetpunt in het midden van het beeld wordt gemarkeerd met een wit dradenkruis en de waarde wordt getoond.
 - **Coldspot, Hotspot**: het laagste resp. hoogste temperatuurmeetpunt wordt gemarkeerd met een blauw resp. rood dradenkruis en de waarde wordt getoond.
 - **Alle tonen**: alle meetpunten worden getoond.
 - **Temperatuurverschil**: berekent het verschil tussen twee temperaturen.
 - **IFOV**: de IFOV waarden geeft aan wat vanaf een bepaalde afstand precies kan worden gemeten.
- 2 - **Joystick** omhoog / omlaag bewegen om de gewenste functie te markeren en dan op **OK** drukken.

6.1.1 Pixelmarkering in-/uitschakelen

- 1 - **Menu** openen.
- 2 - **Meetinstellingen** selecteren.
- ▶ Menu **Meetinstellingen** verschijnt.
- 3 - **Pixelmarkering** selecteren.
- 4 - **Middelpuntmeting** selecteren en op **OK** drukken om de functie te activeren (✓) of te deactiveren.
 - **Hotspot / Coldspot** selecteren en op **OK** drukken om de functie te activeren (✓) of te deactiveren.
 - **Alle tonen** selecteren en op **OK** drukken om alle bereiken te activeren.

6.1.2 Temperatuurverschil inschakelen


Temperatuurverschil maakt de berekening van temperaturen tussen twee meetpunten mogelijk.

- 1 - **Menu** openen.

- 2 - **Meetinstellingen** selecteren.
- ▶ Menu **Meetinstellingen** verschijnt.
- 3 - **Temperatuurverschil** selecteren en op **OK** drukken.
- 4 - **Actief** markeren en op **OK** drukken.
- 5 - Temperatuurverschil dat berekend moet worden, selecteren (P A vs. P B, P A vs. Voeler, P A vs. Waarde, P A vs. RTC).
- 5.1 - Selectie P A vs. P B:
 - **Joystick** naar rechts bewegen → meetpunt **1** markeren → op **OK** drukken → meetpunt met de **Joystick** verschuiven in het live beeld → op **OK** drukken.
 - **Joystick** naar rechts bewegen → meetpunt **2** markeren → op **OK** drukken → meetpunt met de **Joystick** verschuiven in het live beeld → op **OK** drukken.
- 5.2 - Selectie P A vs. Voeler:
 - **Joystick** naar rechts bewegen → meetpunt **1** markeren → op **OK** drukken → meetpunt met de **Joystick** verschuiven in het live beeld → op **OK** drukken.
- 5.3 - Selectie P A vs. Waarde:
 - **Joystick** naar rechts bewegen → meetpunt **1** markeren → op **OK** drukken → meetpunt met de **Joystick** verschuiven in het live beeld → op **OK** drukken.
 - **Joystick** naar rechts bewegen, waarde handmatig instellen.
- 5.4 - Selectie P A vs. RTC:
 - **Joystick** naar rechts bewegen → meetpunt **1** markeren → op **OK** drukken → meetpunt met de **Joystick** verschuiven in het live beeld → op **OK** drukken.
 - **Joystick** naar rechts bewegen, RTC-waarde in het menu **Emissiegraad** vastleggen, zie hoofdstuk 'RTC instellen'.
- ▶ Het temperatuurverschil wordt boven in het midden van het display weergegeven.
- 6 - Meting beëindigen: **Actief** markeren en op **OK** drukken (geen haakje).

6.2 Beeld opslaan

- 1 - Op **Trigger** drukken.
- ▶ Het beeld wordt automatisch opgeslagen.
- ▶ Er wordt een infraroodbeeld opgeslagen.




Indien een hogere resolutie wordt gewenst: in het menu onder **Configuratie SuperResolution** selecteren, voor vier keer zoveel meetwaarden.

6.3 Fotogalerij

Opgeslagen beelden kunnen weergegeven, geanalyseerd of verwijderd worden.

Bestandsnamen



Benaming		Uitleg
1	-	Infraroodbeeld-preview
2	IR 000000 SR	Infraroodbeeld Doorlopend nummer Met SuperResolution opgenomen beelden



De bestandsnamen kunnen via de pc, bijv. in de Windows Explorer, gewijzigd worden.

Opgeslagen beeld weergeven


In de fotogalerij kunnen de opgeslagen beelden bekeken en geanalyseerd worden.




Als SuperResolution is geactiveerd, dan worden 2 beelden opgeslagen in de fotogalerij (één beeld **IR**, één beeld **SR**). Het SuperResolution beeld met hoge resolutie wordt opgeslagen op de achtergrond. In de statusbalk wordt het aantal SuperResolution beelden dat moet worden opgeslagen weergegeven (voorbeeld: **SR(1)**). Er kunnen maximaal 5 SuperResolution beelden gelijktijdig worden verwerkt.

- 1 - Functie **Fotogalerij (Image gallery)** selecteren.

- ▶ Alle opgeslagen beelden worden weergegeven als infrarood-preview.



- 2 - **Joystick** bewegen om een beeld te markeren.



- 3 - Op **OK** drukken om het gemarkeerde beeld te openen.

- ▶ Het beeld wordt weergegeven.

Beeld analyseren




Als een beeld wordt opgeslagen met SuperResolution, dan bevindt zich in de fotogalerij een gewoon beeld (IR) en een beeld met hoge resolutie (SR). De beelden tonen hetzelfde beeldfragment. Ze kunnen in de fotogalerij weergegeven en geanalyseerd worden.

Met de meetfuncties **Middelpuntmeting**, **Hotspot**, **Coldspot** en **Temperatuurverschil** kunnen opgeslagen beelden worden geanalyseerd. Het dradenkruis, dat het meetpunt markeert, kan bij opgeslagen beelden met de joystick worden verschoven.


Gelieve voor de beschrijving van de afzonderlijke functies de informatie in de bijhorende hoofdstukken in acht te nemen.


Beeld verwijderen


- 1 - Functie **Fotogalerij (Image gallery)** selecteren.
- ▶ Alle opgeslagen beelden worden weergegeven als infrarood-preview.



- 2 - **Joystick** bewegen om een beeld te markeren.



- 3 - Op  drukken.
- ▶ **Beeld verwijderen? (Delete image?)** verschijnt.



- 4 - Op **OK** drukken om het beeld te verwijderen.
- 4,1 - Op **Esc** drukken om het proces te annuleren.

6.4 Schaal instellen

Een handmatige schaalverdeling kan in plaats van de automatische schaalverdeling (voortdurende, automatische aanpassing aan de actuele Min.- / Max.-waarden) geactiveerd worden. De schaalgrenzen kunnen binnen het meetbereik worden ingesteld.

De geactiveerde modus wordt rechtsonder op het display getoond: **A** automatische schaalverdeling, **M** handmatige schaalverdeling en **S** OptiScale (ScaleAssist).

Automatische schaalverdeling past de schaal voortdurend aan aan de meetwaarden van de scène, de aan een temperatuurwaarde toegekende kleur verandert.

Bij handmatige schaalverdeling worden vaste grenswaarden gedefinieerd, de aan een temperatuurwaarde toegekende kleur ligt vast (belangrijk voor optische vergelijking van beelden).

De schaalverdeling heeft invloed op de voorstelling van het infraroodbeeld in het display, maar geen invloed op de geregistreeerde meetwaarden.

Via ScaleAssist wordt, afhankelijk van de binnen- en buitentemperatuur, een genormaliseerde schaal ingesteld.

Automatische schaalverdeling instellen

- 1 | - Functie Schaal selecteren.
- 2 | - Joystick omhoog of omlaag bewegen, tot Auto gemarkeerd is.
- 3 | -

- 5.1 | - Indien nodig: **X** markeren en op **OK** drukken, terug naar het modusmenu.

6 -



Met behulp van de PC-software kunnen andere materialen uit een bestaande lijst in het instrument worden geladen.

Informatie over de emissiegraad:

De emissiegraad beschrijft het vermogen van een lichaam om elektromagnetische straling uit te zenden. Deze is materiaalspecifiek en moet voor correcte meetresultaten worden aangepast.

Niet-metalen (papier, keramiek, gips, hout, verf en lakken), kunststoffen en levensmiddelen bezitten een hoge emissiegraad, dat wil zeggen dat de oppervlaktetemperatuur zeer goed met infrarood kan worden gemeten.

Blanke metalen en metaaloxides zijn op grond van hun lage resp. niet-uniforme emissiegraad maar beperkt geschikt voor de infraroodmeting, er moet rekening worden gehouden met grotere meeton nauwkeurigheden. Uitkomst bieden bekledingen die de emissiegraad verhogen, zoals bijv. lak of emissie-kleefband (toebereiden: 0554 0051), die op het meetobject worden aangebracht.

De volgende tabel noemt typische emissiegraden van belangrijke materialen. Deze waarden kunnen ter oriëntering bij de gebruikergedefinieerde instellingen worden gebruikt.

Materiaal (materiaaltemperatuur)	Emissiegraad
Aluminium, walsblank (170°C)	0,04
Katoen (20°C)	0,77
Beton (25°C)	0,93
IJs, glad (0°C)	0,97
IJzer, afgeschuurd (20°C)	0,24
IJzer met giethuid (100°C)	0,80
IJzer met walshuid (20°C)	0,77
Gips (20°C)	0,90
Glas (90°C)	0,94
Rubber, hard (23°C)	0,94
Rubber, zacht-grijs (23°C)	0,89
Hout (70°C)	0,94
Kurk (20°C)	0,70
Koelelement, zwart geëloxeerd (50°C)	0,98
Koper, licht aangeslagen (20°C)	0,04
Koper, geoxideerd (130°C)	0,76
Kunststoffen: PE, PP, PVC (20°C)	0,94
Messing, geoxideerd (200°C)	0,61
Papier (20°C)	0,97
Porselein (20°C)	0,92
Zwarte lak, mat (80°C)	0,97

Materiaal (materiaaltemperatuur)	Emissiegraad
Staal, warmtebehandeld oppervlak (200°C)	0,52
Staal, geoxideerd (200°C)	0,79
Klei, gebrand (70°C)	0,91
Transformatorlak (70°C)	0,94
Baksteen, mortel, pleister (20°C)	0,93

Informatie over de gereflecteerde temperatuur:

Met behulp van deze correctiefactor wordt de reflectie op grond van lage emissiegraad uitgerekend en zo de nauwkeurigheid van de temperatuurmeting met infraroodmeetinstrumenten verbeterd. In de meeste gevallen komt de gereflecteerde temperatuur overeen met de temperatuur van de omgevingslucht. Alleen als er sterk stralende objecten met een veel lagere temperatuur (bijv. wolkenloze hemel bij opnames buiten) of met veel hogere temperatuur (bijv. ovens of machines) in de buurt van het meetobject zijn, moet de stralingstemperatuur van deze bronnen vastgesteld en gebruikt worden. De gereflecteerde temperatuur heeft slechts geringe uitwerkingen op objecten met hoge emissiegraden.

@ Meer informatie vindt u in de Pocket Guide.

6.5.1 Emissiegraad selecteren

- 1 - Functie **Emissiegraad** selecteren.
- 2 - **Joystick** omhoog / omlaag bewegen om het gewenste materiaal (met vast ingestelde emissiegraad) te selecteren.
- 3 -

6.5.3 RTC instellen

- 1 - Functie **Emissiegraad** selecteren.
- 2 - Joystick naar rechts bewegen, tot **RTC** gemarkeerd is.
- Waarde handmatig instellen.
- 3 -

Temperatuureenheid

De temperatuureenheid kan worden ingesteld.

- 1 - **Configuratie** → **Instellingen** → **Temperatuureenheid** selecteren.
- 2 - **Joystick** omhoog / omlaag bewegen om de gewenste eenheid te markeren en dan op **OK** drukken.

Opties voor energiebesparing

De verlichtingsintensiteit van het display kan worden ingesteld. Bij lagere intensiteit gaat de accu langer mee.

De tijd tot aan het automatisch uitschakelen kan worden ingesteld.

- 1 - **Configuratie** → **Instellingen** → **Energiebesparingsopties** selecteren.
- 2 - **Joystick** omhoog / omlaag bewegen om het gewenste intensiteitsniveau te markeren en dan op **OK** drukken.

6.7.1.2 SuperResolution

SuperResolution is een technologie ter verbetering van de beeldkwaliteit.

Hiertoe wordt bij elk beeld een reeks foto's in de warmtebeeldcamera opgeslagen. Met de camera, de app of met behulp van de pc-software wordt een beeld met vier keer zo veel meetwaarden verkregen (geen interpolatie). De geometrische resolutie (IFOV) wordt met een factor 1,6 verbeterd.

Voor het gebruik van de functie moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

- De camera wordt met de hand geleid.
- De opgenomen objecten bewegen zich niet.

- 1 - **Menu** → **Configuratie** → **SuperResolution** selecteren.
- 2 - Op **OK** drukken om de functie te activeren resp. te deactiveren.

6.7.1.3 JPEG opslaan

Infraroodbeelden worden opgeslagen in het formaat BMT (beeld met alle temperatuurgegevens). Het beeld kan parallel daaraan in het JPEG-formaat (zonder temperatuurgegevens) worden opgeslagen. De inhoud van het beeld komt overeen met het op het display weergegeven infraroodbeeld inclusief schaalweergave en beeldmarkeringen van de gekozen meetfuncties). Het JPEG-bestand wordt opgeslagen onder dezelfde bestandsnaam als het bijhorende BMT-bestand en kan op de pc worden geopend, ook zonder gebruik van de pc-software IRSofT.

- 1 | - **Menu** → **Configuratie** → **JPEG opslaan** selecteren.
- 2 | - Op **OK** drukken.
- 3 | - **Joystick** omhoog / omlaag bewegen, tot **Aan/Uit** is gemarkeerd.
- 4 | - JPEG-bestand indien nodig voorzien van datum/tijd. Daarvoor functie in- resp. uitschakelen.
- 5 | -

- ▶ De volgende informatie over het instrument wordt getoond:
 - Gegevens van het instrument (bijv. serienummer, benaming, firmware versie)
 - Opties
 - Meetinstellingen
 - Draadloze verbinding

6.7.3 Certificaten

- 1 | **Menu** → **Configuratie** → **Certificaten** selecteren.
- ▶ - Geeft de draadloos-certificaten van het instrument aan.

6.7.3.1 Modus volledig scherm

De schaal en de weergave van de snelkeuzetoets-functie kunnen verborgen worden.

- 1 | - **Menu** → **Configuratie** → **Modus volledig scherm** selecteren.
- ▶ Bij geactiveerde modus volledig scherm worden schaal en symbool van de snelkeuzetoets verborgen. Als op een toets wordt gedrukt, dan verschijnen deze elementen gedurende korte tijd.

6.7.3.2 Instellingen terugzetten

Beeldteller resetten

Nadat hij is gereset begint de doorlopende beeldnummering opnieuw. Bij het opslaan van beelden worden reeds opgeslagen beelden die hetzelfde nummer hebben, overschreven!

Maak alvorens de beeldteller te resetten een back-up van alle opgeslagen beelden om te verhinderen dat ze mogelijk worden overschreven.

- 1 | - **Menu** → **Configuratie** → **Instellingen resetten** selecteren.
- 2 | - Functie **Beeldteller resetten** selecteren.
- ▶ **Beeldteller resetten?** verschijnt.
- 3 | -

- 3.1 | - Op **Esc** drukken of **X** markeren en op **OK** drukken om het proces te annuleren.

Fabrieksinstellingen

Instrumentinstellingen kunnen op de fabrieksinstellingen worden teruggezet.

Tijd / datum, landinstellingen en beeldteller worden niet gereset.

1 | - **Menu**→ **Configuratie**→ **Instellingen resetten**.

2 | - Functie **Fabrieksinstellingen** selecteren.


▶ **Fabrieksinstellingen toepassen?** verschijnt.

3 | -

7 Service

7.1 Accu laden

- 1 - Afdekking van de interfaceterminal openen.



- 2 - Laadkabel aansluiten aan de micro-USB-interface.
- 3 - Sluit de lichtnetadapter aan op een contactdoos.
 - ▶ Het laden begint.
Bij volledig lege accu bedraagt de laadduur ca. 5 h.
 - ▶ Er wordt weergegeven of de accu vol is of geladen wordt.


7.2 Accu vervangen

WAARSCHUWING


Ernstig verwondingsgevaar van de gebruiker en/of vernietiging van het instrument.

- > Er bestaat explosiegevaar, als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type.
 - > Gooi gebruikte/defecte batterijen weg conform de plaatselijke wet- en regelgeving.
-


- 1 - Instrument uitschakelen.




- 2 - Batterijvak openen.




- 3 - Accu ontgrendelen en wegnemen.



- 4 - Nieuwe accu erin plaatsen en naar boven schuiven, tot hij vastklikt.



- 5 - Batterijvak sluiten.



7.3 Instrument reinigen

Behuizing van het instrument reinigen

- ✓ - De interfaceterminal is afgesloten.
 - Het batterijvak is gesloten.
- 1 - Oppervlak van het instrument afvegen met een vochtige doek. Gebruik daarvoor milde huishoudelijke schoonmaakproducten of zeeploog.

Objectief, display reinigen

- 1 - Reinig het objectief bij vervuiling met een wattenstaafje.
- 2 - Reinig het display bij vervuiling met een reinigingsdoek (bijv. microvezeldoek).

7.4 Firmware-update

De actuele firmwareversie staat op www.testo.com.

Er bestaan twee mogelijkheden:

- Update uitvoeren met IRSoft of
- Update uitvoeren direct met de warmtebeeldcamera

Firmware downloaden

- 1 - Firmware downloaden: **Firmware-testo-865-872.exe**
- 2 - Bestand uitpakken: dubbelklikken op het exe-bestand
 - ▶ **FW_T87x_Vx.xx.bin** wordt in de geselecteerde map opgeslagen

7.4.1 Update uitvoeren met IRSoft

7.4.1.1 Camera voorbereiden

- ✓ - Accu is volledig geladen of de camera is aangesloten via de voeding.
- 1 - Computer en camera verbinden met USB-kabel.
- 2 - Camera inschakelen.

7.4.1.2 Update uitvoeren

- ✓ IRSoft is geactiveerd.
- 1 - **Camera** → **Configuratie** selecteren.
- 2 - Klikken op **Warmtebeeldcamera configureren**.
 - ▶ Venster **Camera-instellingen** is geopend.
- 3 - **Instrument instellingen** → **Firmware update** selecteren → **OK**.
 - ▶ **FW_T87x_Vx.xx.bin** verschijnt.
- 4 - **Openen** selecteren.
 - ▶ Firmware update wordt uitgevoerd.
 - ▶ Automatisch opnieuw opstarten van de warmtebeeldcamera. Update geslaagd.



Eventueel meldt de camera: **Firmware update finished. Please restart the device.** De camera wordt niet opnieuw opgestart.

Maatregel:

- Na 10 s de camera uitschakelen en na 3 s inschakelen.

- ▶ De actuele firmwareversie wordt aangegeven.

7.4.2 Update met de camera uitvoeren

7.4.2.1 Camera voorbereiden

- ✓ - Accu is volledig geladen of de camera is aangesloten via de voeding.
- 1 - Camera inschakelen.
- 2 - Afdekking van de aansluiting openen.
- 3 - Computer en camera verbinden met USB-kabel.
 - ▶ Camera wordt als **MTP Device - testo_8xx** in de Windows-Expl weergegeven.

7.4.2.2 Update uitvoeren

- 1 - **FW_T87x_Vx.xx.bin** bestand via Drag & Drop naar de camera-directory kopiëren.
- 2 - Wachten tot de firmware is gekopieerd.
 - ▶ Firmware update wordt uitgevoerd.
- 3 - Progressiebalk in de gaten houden.
 - ▶ Automatisch opnieuw opstarten van de warmtebeeldcamera. Update geslaagd.

8 Tips en hulp

8.1 Vragen en antwoorden

Vraag	Mogelijke oorzaak / oplossing
Error! Geheugen vol! verschijnt.	Niet voldoende geheugenplaats beschikbaar: Beelden overdragen naar pc of verwijderen.
Error! Toegelaten instrumenttemperatuur overschreden! verschijnt.	Camera uitschakelen, instrument laten afkoelen en toegelaten omgevingstemperatuur aanhouden.
~ verschijnt voor een waarde.	Waarde ligt buiten het meetbereik: Geavanceerd weergavebereik zonder garantie van nauwkeurigheid.
--- of +++ verschijnt in plaats van een waarde.	Waarde buiten het meetbereik en het geavanceerde weergavebereik.
xxx verschijnt in plaats van een waarde.	Waarde kan niet worden berekend: Parameterinstellingen controleren op plausibiliteit.
Automatische afstemming van het nulpunt (hoorbaar 'klikken' en kort bevroren van het beeld) gebeurt zeer vaak.	Camera bevindt zich nog in de opwarmtijd (duur ca. 90 seconden): Opwarmtijd afwachten.
 verschijnt op het display.	Opnames met echt beeld camera zijn zeer donker of gedeeltelijk zelfs zwart. Camera opnieuw starten.

Indien we uw vraag niet konden beantwoorden, neem dan contact op met uw verkooppunt of met de Testo klantendienst. De contactgegevens vindt u op de achterkant van dit document of op de internetpagina www.testo.com/service-contact.

8.2 Toebehoren en onderdelen

Beschrijving	Bestelnr.
Acculaadstation 5 V, 2 A	0554 1103
Vervangende accu	0554 8721
Lichtnetadapter	0554 1106
Extra markers voor ϵ -Assist functie (10 stuks)	0554 0872
Emissietape	0554 0051
ISO kalibratiecertificaat: kalibratiepunten bij 0 °C, 25 °C, 50 °C	0520 0489
ISO kalibratiecertificaat: kalibratiepunten bij 0 °C, 100 °C, 200 °C	0520 0490

ISO kalibratiecertificaat: Vrij te kiezen kalibratiepunten in het bereik -18 °C ... 250 °C	0520 0495
--	-----------

Verder toebehoren en onderdelen vindt u in de productcatalogi en -brochures of op het internet onder **www.testo.com**.

9 Toelatingen en certificering

Gelieve hiervoor de meegeleverde handleiding voor inbedrijfstelling testo 865s, 868s, 871s, 872s (0973 8723) in acht te nemen.



Testo SE & Co. KGaA

Celsiusstraße 2

79822 Titisee-Neustadt

Germany

Telefon: +49 7653 681-0

E-Mail: info@testo.de

Internet: www.testo.com