

testo Saveris 1 Sistema de monitorización de datos de medición

Software: testo Saveris 1 testo Saveris 1 CFR (Versión 6.1)

Manual de instrucciones



Índice

1 1.1	Indicaciones sobre este manual Símbolos y convenciones de escritura	5 5
2	Protección del medio ambiente	6
3	Asistencia	6
4	Descripción del producto	7
4.1	Uso predefinido del software testo Saveris 1	
4.2		8
4.3	Exclusión de responsabilidad	8
4.4	Vista general del sistema	9
5 5.1	Saveris Editor - Configuración del sistema Saveris Editor - Introducción	12 12
5.1.1	Inicio y finalización del Saveris Editor	12
5.1.2	Establecimiento de conexión con el servidor Saveris	13
5.1.3	Página de inicio del Saveris Editor	14
5.2	Saveris Editor - Manejo	15
5.2.1	Interfaz de usuario del testo Saveris Editor	15
5.2.2	Agregar imágenes de fondo	16
5.2.3	Carga, administración y aplicación de configuraciones	17
5.2.4	Administración de elementos	18
5.2.5	Agregar elementos	18
5.2.6	Agregar y configurar vista	19
5.2.7	Creación de vínculos	21
5.3	Saveris Editor – Vista general de los instrumentos	22
5.3.1	Agregar testo Saveris 1 Base	23
5.3.2	Ajustes de la testo Saveris 1 Base	24
5.3.3	Agregar registrador de datos	29
5.3.4	Ajustes para los registradores de datos	31
5.4	Saveris Editor – Ajustes	36
5.4.1	Realización de ajustes generales	36
5.4.2	Ejecución de ajustes de red	36
5.4.3	Ajustes adicionales	37
6	Saveris – Interfaz de usuario basada en la web	38
6.1	Acceso a la interfaz de usuario Saveris	38
6.2	Vistas	39
6.2.1	Vista de plano (Plan view)	39
6.2.2	Vista de lista (List view)	40
6.2.3	Vista detallada (Detail view)	41

6.3	Navegación	43
6.3.1	Navegación por el menú de navegación	43
6.3.2	Navegación por la barra lateral	43
6.3.3	Navegación a través de la ruta	44
6.3.4	Navegación a través de un marcapáginas	44
6.3.5	Navegación dentro de la vista de lista	44
6.3.6	Navegación dentro de la vista de plano	44
6.4	Alerta	44
6.4.1	Símbolos y descripciones	45
6.4.2	Confirmación de alarmas	46
6.5	Audit Trail	47
6.6	Generación de informes	48
6.6.1	Generación de informes manuales	48
6.6.2	Generar informes automáticos	50
6.7	Ajustes	52
6.7.1	Ajustes UI	52
6.7.2	Alarmas y confirmaciones	54
6.7.3	Administración de usuarios y roles	55
6.7.4	Ajustes API	57
6.7.5	Ajustes de webhook	57
6.7.6	Ajustes de la base de datos	57
6.7.7	Ajustes del sistema	58

1 Indicaciones sobre este manual

Esta documentación es parte integral del sistema de monitorización de datos de medición testo Saveris 1.

- Tenga este manual a mano de forma que le resulte fácil consultarlo cuando sea necesario.
- Lea atentamente este manual y familiarícese con el manejo del producto antes de utilizarlo por primera vez.
- Entregue este manual a posteriores usuarios de este producto.
- La documentación para el sistema de monitorización de datos de medición testo Saveris 1 está dividida en los siguientes documentos parciales:
 - Manual de instrucciones para el sistema de monitorización de datos de medición testo Saveris 1
 - Manual de instalación para el sistema de monitorización de datos de medición testo Saveris 1
 - Manual de instrucciones de los distintos componentes del sistema
- Preste especial atención a la información de seguridad y a las indicaciones de advertencia para evitar lesiones personales y daños al producto.
- Lea atentamente este manual de instrucciones y familiarícese con el manejo del producto antes de utilizarlo por primera vez.



En este documento se indica la funcionalidad que está disponible exclusivamente para los usuarios de la variante del producto testo Saveris 1 CFR. Los demás contenidos aplican para las dos variantes.

1.1 Símbolos y convenciones de escritura

Símbolo	Explicación
1	Nota: Información básica o complementaria.
1 2	Operación: varios pasos; se debe respetar el orden.
•	Enumeración
>	Operación: un paso o un paso opcional.
	Resultado de una acción.
√	Requisitos

Símbolo	Explicación
1 2	Números de posición con los que se hace una referencia clara en el texto a la ilustración.
Menú	Elementos del instrumento, de la pantalla del instrumento o de la interfaz de usuario.
[OK]	Teclas de función del instrumento o botones de la interfaz de usuario.
	Funciones/rutas dentro de un menú.
" " •••	Ejemplos

2 Protección del medio ambiente

Una vez finalizada su vida útil, lleve el producto a un centro de reciclaje especial para equipos eléctricos y electrónicos (tenga en cuenta las leyes vigentes en su país) o devuelva el producto a Testo para su eliminación.

3 Asistencia

En la página web de Testo, www.testo.com, encontrará información actual sobre los productos, descargas y enlaces a direcciones de contacto del soporte técnico.

4 Descripción del producto

4.1 Uso predefinido del software testo Saveris 1

El **software testo Saveris 1** se usa para guardar, leer y analizar los distintos valores medidos y las secuencias de medición.

La variante **testo Saveris 1 CFR** fue desarrollada para que, en combinación con los registradores de datos mediante funciones adicionales, se cumplan las exigencias de la FDA para los registros de datos almacenados electrónicamente conforme a la norma 21 CFR parte 11.

Indicaciones sobre la estructura de permisos

Si algunas funciones descritas en el manual de instrucciones no pueden seleccionarse es posible que no tenga los derechos correspondientes. En este caso, solicite ayuda al administrador.

Tenga en cuenta las siguientes excepciones en el servicio CFR:

- La testo Saveris 1 Base se conecta con el PC a través de un cable Ethernet. La conexión a través de USB no es posible.
- Las alarmas no pueden confirmarse a través de la testo Saveris Base 1, sino directamente en el software CFR con los respectivos derechos.
- Las alarmas no pueden conformarse a través de SMS o correo electrónico.

Indicaciones sobre la función de alarma

- Las alarmas del sistema testo Saveris 1 sirven esencialmente para avisar rápidamente al usuario de que se ha producido un problema que pone en peligro la disponibilidad continua de los datos en la base de datos. Normalmente es necesario tomar algún tipo de medida.
- Las alarmas indican problemas puntuales pero también problemas que se repiten. El objetivo debe ser minimizar todo lo posible el número de alarmas que aparecen durante el servicio y, allí donde sea posible, evitarlas. Un creciente número de alarmas sin confirmar no solo dificulta la identificación de errores en caso de necesidad, sino que además ralentiza el tiempo de reacción del sistema durante su manejo.

1

Si el registrador de datos testo 150 se encuentra en estado de alarma durante un tiempo prolongado, la autonomía de la pila se reduce como se indica en el manual de instrucciones **Módulo de registradores de datos testo 150** (modelo 0970 2813, capítulo 13).

La configuración de las alarmas se realiza en diferentes pasos:

1. Configuración de alarmas del servidor

La configuración en el software Saveris 1 en el navegador permite definir las condiciones bajo las cuales el propio software puede activar una alarma y quién debe recibirla.

2. Configuración de las alarmas de la Saveris Base

Al configurar la Base en el Editor se define en qué casos la Base emitirá una alarma.

La ventana Editar configuración de alarma ofrece la posibilidad de definir los destinatarios y el texto para las notificaciones por SMS y correo electrónico a través del enlace Configurar notificaciones.

3. Configuración de grupos de alarma.

Con los grupos de alarma se determinan en el Editor las sondas para las que se emitirá una alarma y las condiciones que se tienen que cumplir para ello, para alarmas de sistema y de canal.

La ventana **Editar grupos de alarma** ofrece la posibilidad de definir los destinatarios y el texto para las notificaciones por SMS y correo electrónico a través del enlace **Configurar notificaciones**.

4.2 Áreas de aplicación

El sistema de monitorización de datos de medición testo Saveris 1 se ha diseñado para la supervisión de productos que requieren una cadena de frío en recintos cerrados. Los campos de aplicación comunes son, p. ej., la supervisión de la humedad y la temperatura de almacenes, fábricas de producción, cámaras frigoríficas, clínicas, laboratorios y equipos de laboratorio.

Los valores medidos en el sistema mediante sondas se transfieren de forma inalámbrica o con cable (Ethernet) a la testo Saveris 1 Base mediante registradores de datos que también sirven como memoria temporal de los datos de medición para luego ser almacenados en la base. Un ordenador conectado transfiere los datos de medición de la testo Saveris 1 Base al archivo permanente en una base de datos.



En principio, los componentes del sistema de monitorización de datos de medición testo Saveris 1 no están concebidos para el uso al aire libre en el estado de entrega.

El sistema de monitorización de datos de medición testo Saveris 1 sirve solo para comprobar los valores de medición, no para gestionarlos o regularlos.

4.3 Exclusión de responsabilidad

El sistema de monitorización de datos de medición testo Saveris 1 ha sido desarrollado para compilar en el software testo Saveris 1 un gran número de datos de medición de registradores de datos distribuidos en diferentes lugares, documentarlos de forma continua y emitir alarmas en caso de irregularidades.

La finalidad de uso del sistema de monitorización de datos de medición testo Saveris 1 no contempla tareas de regulación de los valores.

Especialmente las alarmas no se deben considerar como alarmas críticas con las que se puedan prevenir peligros personales o daños materiales.

Testo Saveris GmbH declina toda responsabilidad por daños derivados de este tipo de uso.

El cliente debe garantizar que:

- haya una alimentación de corriente de emergencia para el PC en el que funciona el software testo Saveris 1 CFR.
- esté activada la protección por contraseña y que ésta sea conocida únicamente por las personas autorizadas.
- se haya definido un ciclo de seguridad suficiente.
- estén disponibles procesos de seguridad adecuados, los medios y entornos de almacenamiento de datos, el software y el hardware necesarios.
- se hayan creado cuentas del sistema operativo y grupos de usuarios apropiados y que se hayan asignado las cuentas a los usuarios correspondientes.
- se hayan creado perfiles de usuario y que los usuarios se hayan asignado a los grupos de usuario previstos.
- se hayan controlado y guardado los datos de Audit Trail.
- se cumplan las condiciones de manejo de un sistema cerrado, así como que se controle cuidadosa y oportunamente las opciones de acceso de Windows y el registro de eventos del sistema.

4.4 Vista general del sistema



Componentes de hardware	Función
Base	La testo Saveris 1 Base recibe datos de los registradores de datos y se utiliza como una memoria temporal centralizada. Un ordenador accede a los datos de la testo Saveris 1 Base y los guarda en una base de datos.
UltraRange Gateway	Una testo Saveris 1 UltraRange Gateway convierte las señales de radio de los módulos de registradores de datos testo 150 en señales de Ethernet. Esto combina las ventajas de la ubicación flexible de los módulos de registradores de datos testo 150 con los módulos de comunicación colocados testo UltraRange con el uso de la Ethernet existente, incluso a lo largo de trayectos de transferencia extensos.
Registradores de datos	Los registradores de datos testo 150 graban valores medidos de las sondas conectadas a ellos y se usan como memoria temporal para los datos de medición. La transferencia de los datos de medición a la testo Saveris 1 Base se efectúa de forma inalámbrica o con cable (Ethernet).
Sondas	Con sus sensores, las sondas miden la temperatura, la humedad ambiental y otros parámetros. Además suministran los datos de medición a los registradores de datos. En el sistema de monitorización de datos de medición testo Saveris 1 las sondas están integradas en los registradores de datos o pueden montarse externamente.
Acoplador analógico	Los acopladores analógicos permiten la integración de otros parámetros de medición en el sistema de monitorización de datos de medición testo Saveris 1 mediante la conexión de todos los transmisores con interfaces estándar de corriente/tensión.

Componentes de software	Función
Saveris Editor	Programa para la configuración del sistema y la interfaz de usuario basada en la web de Saveris. El Saveris se usa para configurar alarmas, derechos de acceso y mucho más.
Saveris	Interfaz de usuario basada en la web de manejo sencillo e intuitivo para la supervisión del sistema. Estructura geográfica y jerárquica de sistemas complejos con varios puntos de medición. Personalización del sistema mediante la carga de las propias disposiciones y logotipos. Aquí es posible comprobar valores medidos y crear informes, por ejemplo.

5 Saveris Editor - Configuración del sistema

El administrador o un usuario con los respectivos derechos define la estructura del sistema Saveris y los contenidos del software testo Saveris 1 con el testo Saveris Editor.

Esto incluye también la representación de la estructura jerárquica de una instalación, así como sus contenidos gráficos. La utilidad de la Vista de plano [Plan View] en la interfaz de usuario Saveris basada en la web requiere una configuración previa en el testo Saveris Editor.

El software testo Saveris 1 está diseñado para el uso en una zona estacionaria para la monitorización de los datos de medición.

1

El administrador define los contenidos visibles de forma individual, los cuales pueden diferir de las ilustraciones mostradas aquí.

5.1 Saveris Editor - Introducción

5.1.1 Inicio y finalización del Saveris Editor

 Inicie el testo Saveris Editor a través del menú Inicio de Windows o, si aplica, a través de un enlace directo en el escritorio.



- Se inicia el Editor. Sin embargo, la conexión al servidor testo Saveris debe establecerse por separado, véase el capítulo "Establecimiento de conexión con el servidor testo Saveris".
- ² Cierre el testo Saveris Editor con
- Al cerrar el testo Saveris Editor también se desconecta su conexión al servidor Saveris.

No obstante, la utilidad de todo el sistema del software testo Saveris 1 no se ve afectada por este motivo.

5.1.2 Establecimiento de conexión con el servidor Saveris

testo Si	averis Editor		
Welcome			
Views The Instruments	Welcome to the testo Save	ris Cockpit	Be suro. testo
¢ Settings		Saveris server connection Server Server UR, http://coahoot Lervers (Server setrinostatus only) Administratof Passeed	Server Consect to the forwards deriver to updated and consect to the forwards of the output of the

- 1 Haga clic en el menú Bienvenido (Welcome) en CONECTAR CON EL SERVIDOR (CONNECT TO SERVER).
- 1,1 En cualquier menú del Editor, seleccione en la zona del encabezado Servidor no conectado (Server not connected) | Conectar... (Connect...).
 - Se abre la ventana Conexión al servidor Saveris (Saveris server connection).
 - 2 Introduzca la URL del servidor testo Saveris.
 - 3 Introduzca el nombre de usuario (User name).
 - 4 Introduzca la contraseña.
 - 5 Haga clic en [Conectar] ([Connect]) para establecer la conexión con el servidor.
 - Se establecer la conexión con el servidor testo Saveris y se descarga la configuración actual al Editor.

5.1.3 Página de inicio del Saveris Editor



Símbolo	Explicación
GENERAR DESDE EL DISPOSITIVO / GENERATE FROM INSTRUMENT	Crea una configuración nueva a partir de los proyectos y registradores de datos activos.
DESHACER CAMBIOS LOCALES / UNDO LOCAL CHANGES	Deshace los cambios que aún no se han cargado al servidor Saveris.
ABRIR ARCHIVO / OPEN FILE	Abre una configuración guardada.
AGREGAR BASE / ADD BASE	Abre el cuadro de diálogo de una Base nueva al introducir su dirección IP.
AGREGAR REGISTRADOR DE DATOS / ADD DATA LOGGER	Abre el cuadro de diálogo para crear un nuevo registrador de datos conectado a una Base.
Conectar / Connect	Conecta el Saveris Editor con el servidor Saveris.
Desconectar / Disconnect	Deshace la conexión con el servidor Saveris.
Cambiar usuario / Change user	Iniciar sesión con otros datos de usuario en el servidor Saveris.
Descargar configuración actual / Download current configuration	Carga la versión visualizada en el servidor Saveris para editar en el Saveris Editor.
Cargar los cambios de la configuración / Upload Configuration changes	Carga al servidor Saveris la configuración cargada actualmente en el Saveris Editor.

5.2 Saveris Editor - Manejo

5.2.1 Interfaz de usuario del testo Saveris Editor



Menú de navegación

Símbolo	Explicación
^	Bienvenido / Welcome Página de inicio del testo Saveris Editor.
9	Vistas / Views Crear una nueva configuración o editar una configuración existente.
Î	Dispositivos / Devices Administrar dispositivos y proyectos.
\$	Ajustes / Settings Ajustes del programa para el testo Saveris Editor.

Editar la vista de la barra de símbolos

Símbolo	Explicación
\$	Agregar un elemento nuevo a la vista.
-	Agregar una (sub)vista nueva a la vista.
ũ	Agregar una imagen de fondo a la vista o bien modificar o eliminar la imagen de fondo existente.
•	Otras opciones para editar la vista.

La configuración se guarda como archivo .xml. Las imágenes utilizadas se guardan en una subcarpeta del mismo nombre junto al archivo xml y también deben copiarse en caso de transferencia del archivo .xml.

5.2.2 Agregar imágenes de fondo

esto Severis Editor								\sim
A Views File -		Live version from the Saver	is server (changed)	£	 Serv 	er conne	cted 🕶	
Saveris views	5 0	Select background for view 'Unnamed'	- 0 ×		¢:			:
You have a set of the set		La de inique lla form your computer er vect o Bodground mages Ard image	ne d' Be procloudy added					
Seleccion	e Vista	(View) en el mer	nú de naveg	jación.				
Seleccion	e en la l	ista de símbolos						

3 Seleccione III Add image para agregar una imagen de

³ Seleccione Add image para agregar una imagen de fondo nueva.

3.1 Seleccione una de las imágenes de fondo ya existentes.

i

3.2 Seleccione No image si no desea utilizar ninguna imagen de fondo.



Las imágenes de fondo se insertar en la vista de forma centralizada y se escalan de modo que llenen el rango de visualización.

Las imágenes de fondo deben tener un formato horizontal y no deben ser muy grandes. El ancho recomendado de la imagen es de entre 1000 y 2000 píxeles.

Se recomienda utilizar el mismo tamaño de imagen para todos los archivos de imagen utilizados en el menú Vista.



Para una edición posterior de los archivos de imagen, guarde la configuración como archivo y abra las imágenes guardadas en la subcarpeta con una programa de edición de imágenes de su elección. Después de la edición guarde las imágenes con otro nombre y cárguelas como imágenes de fondo nuevas en el Editor y reemplace las imágenes antiguas.

Sin embargo, el recorte de imágenes de fondo puede provocar que los elementos presentes en la configuración se muevan en el fondo después de la edición de las imágenes.

Si se mueven los archivos de configuración a otro lugar de almacenamiento, en consecuencia también se debe desplazar la subcarpeta con los archivos de imagen utilizados.

5.2.3 Carga, administración y aplicación de configuraciones

1 Establezca la conexión con el servidor testo Saveris.

- En el menú Vista se muestra la vista de la configuración actual del sistema.
- 2 Seleccione en el menú Vista | Archivo | Abrir archivo para abrir una configuración guardada anteriormente.
- 2.1 Seleccione en el menú Bienvenido / Welcome | Abrir archivo o seleccione un archivo de la lista de archivos utilizados recientemente para abrir una configuración guardada anteriormente.
 - Ahora se puede editar la configuración abierta.
 - La configuración presente actualmente en el testo Saveris Editor se carga a la base de datos Saveris tras accionar el botón Cargar cambios / Upload changes.



1

El sistema se activa inmediatamente al realizar la carga al servidor testo Saveris.

El Saveris Editor guarda los cambios que ha cargado el usuario al servidor y los cambios que aún deben cargarse.

Esta información también se almacena en los archivos que guarda el usuario en el Editor.

Al cargar un archivo en caso de una conexión establecida o al conectar mientras se carga un archivo, la lista de los cambios locales se compara con los cambios en el servidor y el contenido mostrado se actualiza en el Editor si es necesario.

5.2.4 Administración de elementos

Seleccionar las Vistas en la barra de navegación.



1

En las **Vistas** se pueden mover elementos mediante arrastrar y soltar. El testo Saveris Editor indica si hay conflictos y ofrece recomendaciones de tratamiento.

Los elementos se pueden administrar en la Vista en lista (List view) o en la Vista en ubicación (Location view).

Símbolo	Explicación
	Símbolo de alarma Los estados de los puntos de medición/canales se muestran en color verde, amarillo o rojo en el menú Vistas.
Unnamed Item Click Area	Vínculo y cuadro informativo Genera un Área para clic [Click Area], a través del cual los usuarios de Infograph Views acceden a una vista posterior de forma interactiva en el menú Vistas.
Unnamed view Info box	Solo cuadro informativo/Infobox only Con esta función, el usuario puede definir en qué punto se fija el cuadro informativo en el fondo. El cuadro informativo es un campo con información sobre los puntos de medición incluidos en la subvista. Esta información no se muestra en el testo Saveris Editor, sino solo en la interfaz de usuario Saveris basada en la web.

5.2.5 Agregar elementos

Haga clic en la Vista (View), superior derecha, en 🛱 Agregar elemento (Add new element).

1

Automáticamente se abre una ventana con la lista de fuentes de alarma.

Views File •			1 • Server con	ected -
Views 🗧	G Add new element		× ¢ 🖯	G I
> D Hame	Etement name	Assigned data loggen/channels Q Image: Channels V Image: Channels	source faces sessend data togors	1
		·		
			CANCEL 400	
Defina un r tipo de visu	nombre y seleccione ualización.	e el 2 Seleccione para cone	e uno o varios canale ctarlo con el element	es io.

Coloque el elemento mostrado mediante arrastrar y soltar en la posición deseada en el Área de edición de la vista Ubicación (Location).



En la barra de búsqueda se pueden buscar instrumentos/canales mediante el número de serie, el nombre del dispositivo, el nombre del canal o el nombre del proyecto

5.2.6 Agregar y configurar vista

Agregar vista





Asignar permisos

►

Se pueden definir autorizaciones individuales para los distintos roles de usuario para cada vista:

- Autorización de lectura y escritura para la vista
- Autorización para confirmar alarmas para los canales y/o componentes asociados.



Se abre la ventana Editar permisos de roles (Edit role permissions).

Edit role permissions for view 'Unnamed view'		- o ×	
Set read/write permissions for each individual role for this view: $$\ensuremath{\mbox{Ho}}$$	me > TNE > Unnamed view		
User role	Access permissions	Alarm acknowledgement permissions	
Admins	Read Write	Channels Components	
On Powerusers	Read Write	Channels Components	
O) Users	Read Write	Channels Components	
Leave unchanged Grant permission or	n view and all sub-views/elements	Revoke permission on view and all sub-views/elements	
Apply this role configuration recursively to all elements and views within this view.			
This list only contains roles in which you are a member or for which y permissions of the view in which they are created for all roles, regardle	ou have management rights. Please not ess of the role management permissions	e that newly created views and elements take on the or role memberships of the creating user.	
		CANCEL APPLY TO SERVER	

- 2 Utilice las casillas de verificación para especificar qué autorizaciones deben tener los distintos roles de usuario dentro de esta vista.
 - 🗹 : Se concede la autorización.
 - 🔲 : La configuración de la autorización no se modifica.
 - 🔲 : Se revocan las autorizaciones existentes.

Si existen elementos y/o subvistas para una vista, los cambios de autorización pueden aplicarse a todo el subárbol de la vista activando la casilla «Aplicar esta configuración de rol recursivamente a todos los elementos y vistas».

3 Guardar datos con [Aplicar al servidor] ([Apply to server]).

5.2.7 Creación de vínculos

Para la representación de subvistas en una vista existen dos opciones adicionales de visualización junto al símbolo de alarma, que no están disponibles para los elementos:

• Solo cuadro informativo

1

• Enlace y cuadro informativo

El tipo **Enlace y cuadro informativo** permite definir un área rectangular en la imagen de fondo que abre directamente la vista correspondiente con un clic.

- 1 Haga clic en el área de edición sobre un elemento o una vista, o sobre el símbolo de lápiz en la vista de listas.
- 2 En el tipo de representación, seleccione Símbolo de alarma, Enlace y cuadro informativo o Solo cuadro informativo.
- 3 Si se selecciona Símbolo de alarma, este aparece en el Área de edición y podrá moverlo a la posición deseada.
- 4 Si selecciona Enlace y cuadro informativo o Solo cuadro informativo podrá agregar un cuadro informativo al área para hacer clic o solo crear un cuadro informativo sin área para hacer clic.
- En Ancla de cuadro informativo (Info box anchor), seleccione la página del cuadro informativo que se debe utilizar como punto de ancla fijo en la imagen de fondo.
 Los cuadros informativos contienen información sobre las alarmas que se encuentran en la vista del enlace.
- 6 Si es necesario, el nombre del elemento (Element name) puede cambiarse. La entrada se aplicará automáticamente.
- 7 Mediante arrastrar y soltar, el elemento mostrado puede ubicarse en la posición deseada en el área de edición.



Para las vistas, la lista Registradores de datos/canales asignados dentro de esta lista contiene una vista general de todos los registradores de datos o canales, los elementos en esta vista o los

elementos de las subvistas que se han asignado. La lista (a diferencia de los elementos) no puede modificarse porque solo transmite un resumen.

5.3 Saveris Editor – Vista general de los instrumentos

En el menú **Instrumentos (Instruments)** se puede comprobar la asignación de los registradores de datos a los elementos de la vista.

Además, se pueden agregar al sistema nuevas Bases preconfiguradas, así como registradores de datos.

😂 testo S	averis Editor		
A Welcome	Instruments		😧 Administrator -
Q Views	Base list _b +b ∓	Instrument list	Q दी =
Î Instrument	a 🛃 Auf dem Schreibtisch	✓ 🚊 Auf dem Schreibtisch	\$
Settings		✓	↔ 10 min 🖤 62% 🛔 28% 💽 🗘 🗄
		Channel 1	39.0%r ^g Generate element from data logger
		Channel 2	Home > Aur dem schreidolich > 54633 Kemove data logger
			Home > Auf dem Schreibtisch > 546538 Change data logger settings 9.6rc td
		<u>├</u> 54653804_3	✓ Data logger alarm groups ✓ Home > Auf dem Schreibtisch > 546538
		Channel 4	8.7g/m³
		<u> </u>	Home > Auf dem Schreibtisch > 54653804
÷,	Abre el menú de copia de seguridad.		Agrega la Base seleccionada a ur registrador de datos.
<u>۔</u> ۲+	Agrega una nueva Base al sistema mediante la introducción de la dirección IP.		Q Examina los instrumentos creados.
÷	Muestra u oculta proyectos o canales inactivos.		Abre el menú contextual con otras opciones para la Base o el registrador de datos seleccionado.
Op	ciones adicionales	s para la Base sele	eccionada:
<u>-</u>	Abre el cuadro d fin de crear una r la Base seleccior	e diálogo con el nueva vista para nada.	Abre el cuadro de diálogo para seleccionar el directorio en el que están guardados los archivos para una actualización de firmware.

0	Abre el cuadro de diálogo para administrar los permisos.	\$	Abre el cuadro de diálogo para modificar los ajustes de la Base.
Ч Ц	Retira la Base seleccionada del proyecto.	÷	Abre el menú para crear una copia de seguridad de la Base.
ţ.	Abre el cuadro de diálogo para con Base o del registrador de datos.	figur	ar los grupos de alarmas de la
Op	ciones adicionales para el registrado	or de	datos seleccionado:
\$	Crea un nuevo elemento de la vista para el respectivo registrador de datos.	(V	Retira el registrador de datos seleccionado del proyecto.
(دا	Abre el cuadro de diálogo para reemplazar un registrador de datos. El cuadro de diálogo muestra una lista todos los registradores de datos conectados que pueden ser sustituidos.	¢	Abre el cuadro de diálogo para modificar los ajustes del registrador de datos. Los nombres de los instrumentos, el ciclo de medición y de comunicación, así como los canales del registrador de datos pueden modificarse a través de este cuadro de diálogo.
ţ.	Abre el cuadro de diálogo para configurar los grupos de alarmas del registrador de datos		

Si previamente se pusieron registradores de datos fuera de servicio sin borrar sus datos de medición, al crear un nuevo registrador de datos existe la posibilidad de enlazarlo con una de estas series de mediciones existentes mediante la función "Connect to measurement series".

5.3.1 Agregar testo Saveris 1 Base

En este punto de menú se puede agregar al sistema una nueva testo Saveris 1 Base.



Hacer clic en el menú Instrumentos (Instruments) en $+\overline{4}$.

Se abre la ventana Conectar Base nueva (Connect new Base).

2 Introducir la URL de la Base.

1

1

ь

- 3 Hacer clic en [Conectar Base] (Connect Base) para conectar la Base nueva al sistema.
- 4 En la ventana Ajustes de la Base (Base configuration), asignar un nombre a la Base y, si es necesario, efectuar otros ajustes.
- 5 Hacer clic en [Agregar Base] (Add Base) para agregar la Base nueva al sistema.

Denominación	Explicación
URL de la Base	Dirección a través de la cual se accede a la Base en la red.
Número de serie	Número de serie de la testo Saveris 1 Base.
(Serial number)	
Firmware	Número de versión del software de
(Firmware)	instrumento instalado en la testo Saveris 1 Base.
URL	Dirección a través de la cual se accede a la Base en la red.
Nombre de la Base	Nombre de la Base puede definirse
(Base name)	individualmente
Unidades de temperatura	Selección de la unidad en que se debe
(Temperature units)	mostrar la temperatura.
Zona horaria de la Base	Ajuste de la zona horario en la que testo
(Base time zone)	Saveris 1 Base recopila los datos.
Desactivar la alarma según el	Posibilidad de crear un horario en el que no
horario	se deben enviar alarmas, por ejemplo,
(Deactivate alarming based	desactivación el lín de semana.
Configurar la Base en el	Posibilidad de configurar la Base con el
modo protegido contra	modo protegido contra escritura.
escritura	La Base accede entonces a los datos de
(Commission Base in read-	medición y de estado, pero no se puede
only mode)	efectuar ninguna operación de escritura. La
	sincronización de ciclos esta desactivada y
	no se pueden electuar campios en la
	conngaración.

5.3.2 Ajustes de la testo Saveris 1 Base

Con este punto de menú se pueden adaptar los ajustes de la testo Saveris 1 Base.

En el menú Instrumentos (Instruments), hacer clic en en la línea de la Base y abrir Ajustes de la Base (Base settings).

1

- Se visualiza la ventana Cambiar los ajustes de la Base (Change Base settings).
- 2 Realizar los cambios deseados, por ejemplo, desactivar mensajes de alarma para ciertas horas.
- 3 Hacer clic en [Aplicar cambios] (Apply Changes) para guardar los ajustes.

Denominación	Explicación
Número de serie (Serial number)	Número de serie de la testo Saveris 1 Base.
Firmware (Firmware)	Número de versión del software de instrumento instalado en la testo Saveris 1 Base.
URL	Dirección a través de la cual se accede a la Base en la red.
Nombre de la Base (Base name)	Nombre de la Base puede definirse individualmente
Unidades de temperatura (Temperature units)	Selección de la unidad en que se debe mostrar la temperatura.
Zona horaria de la Base (Base time zone)	Ajuste de la zona horario en la que testo Saveris 1 Base recopila los datos.
Desactivar la alarma según el horario (Deactivate alarming based on schedule)	Posibilidad de crear un horario en el que no se deben enviar alarmas, por ejemplo, desactivación el fin de semana.
Comunicación con la Base:	
Activa (Active)	La Base accede a los datos de medición y de estado, la sincronización del ciclos está activa y se pueden efectuar cambios en la configuración.
Protegido contra escritura (Read-only)	La Base accede a los datos de medición y de estado, pero no se puede efectuar ninguna operación de escritura. La sincronización de ciclos está desactivada y no se pueden efectuar cambios en la configuración.
Sin sincronización (No synchronisation)	La Base NO accede a los datos de medición y de estado y la sincronización de ciclos está desactivada. No obstante, en la estación base pueden aplicarse cambios de configuración.

Denominación	Explicación
Sin comunicación (No communication)	No hay ninguna comunicación con la Base. No se accede a ningún dato y no se puede efectuar ningún cambio en la configuración.

Asignar permisos

- ¹ Después del nombre de la Base, hacer clic en el símbolo [‡] y seleccionar Administrar permisos (Manage permissions).
- Se abre la ventana Editar permisos de roles (Edit role permissions).

皨 Edit role	permissions for base 'Auf dem Sc	hreibtisch'			-		×
Set permi	ssions for each individual role for this	Base.: Auf dem S	Schreibtisch				
User	role	Configuration p	ermissions	Unassigned alar	m permissions		
0	Admins	Base	✓ Data logger	Read	Acknowle	edge	
0	Powerusers	Base	Data logger	Read	Acknowle	edge	
0	Users	Base	Data logger	Read	Acknowle	edge	
0	New test role	Base	Data logger	Read	Acknowle	edge	
Please no	te that this list only contains roles in v	vhich you are a men	nber or for which you have r	nanagement rights.			
				CANCEL	APPLY TO	SERVER	

- 2 Determinar los permisos que deben tener los distintos roles de usuario para esta Base.
- 3 Guardar datos con [Aplicar al servidor] ([Apply to server]).

Definir los ajustes de alarma para la Base

- ¹ Hacer clic detrás del nombre de la Base en el símbolo i y seleccionar Configuración de alarma de la Base (Base alarm configuration).
- Se abre la ventana Editar configuración de alarma (Edit alarm configuration).

Edit alarm configuration for Base 245291585	- o ×
Base alarm conditions	Alarm actions
Power supply failure	Base LED
GSM/LTE errors	Main Base relay
Low storage space in the Base	Send alarm e-mail (0)
Base was not contacted by the Saveris server for more than 30 minutes	Send back-to-normal e-mail (0)
	Send alarm SMS (0)
Communication with the data logger could not be established for a longer period than the specified limit values:	CONFIGURE NOTIFICATIONS
Timeout for radio data logger: 30 minutes	
Timeout for LAN data logger: 10 minutes	
	CANCEL APPLY

Posibilidades de ajuste para las alarmas de la testo Saveris 1 Base:

- Fallo de corriente: alarma en caso de fallo de la alimentación de corriente.
- Error GSM/LTE: alarma si falla la conexión GSM/LTE.
- Memoria insuficiente en la Base: alarma si se supera la capacidad de memoria interna de la Base.
- La Base no estuvo conectada por más de 30 minutos con el servidor testo Saveris 1.
- La comunicación con los registradores de datos no fue posible por un tiempo superior a los valores límite indicados.
- 2 Determinar en qué situaciones la Base debe activar una alarma y la forma en que debe realizarse (p. ej. LED de la Base, señal acústica o notificación por correo electrónico o SMS).
- 3 Determinar a través del enlace Configurar notificaciones (Configure Notifications) quién debe recibir las alarmas de la Base.
- Se abre la ventana Ajustes de notificación (Notification settings). Además de los destinatarios también es posible determinar los textos de las notificaciones para SMS y correos electrónicos.
- 4 Confirmar los datos sobre las notificaciones con [OK].
- 5 Guardar los ajustes de alarma con [Aplicar] ([Apply]).

Creación de copia de seguridad de la Base

1

En el menú Instrumentos (Instruments), hacer clic en en la línea de la Base y seleccionar Crear copia de seguridad de la Base (Create base backup).

Se abre la ventana Crear copia de seguridad de la Base.

Create a backup of a testo Saveris Base. Please note that you need permission to add Bases in order to perform this action on Bases that are not known to the testo Saveris system. Backup name
Backup name
The created backup file is listed under this name in the "Backup files" dialogue box.
Backup file name
245291585 backup

- 2 Introducir el nombre de la copia de seguridad que se creará.
- 3 Iniciar la creación de la copia de seguridad con [Crear copia de seguridad] ([Create backup]).
- La creación de una copia de seguridad de la Base puede durar aprox. 15 minutos.

Durante este tiempo la Base no se comunica con el sistema Saveris. El archivo de copia de seguridad de la Base se guarda en el servidor y se puede acceder a él a través de la interfaz de usuario basada en la web.

Restablecer copia de seguridad de la Base

Hacer clic en el menú Instrumentos (Instruments) en el símbolo 📥.

Se abre la ventana Copias de seguridad de la Base.

1

Base backups		>
Base backups		
Backup name	Created/uploaded on	Selected file data
		Restore from backup
		Transfer the selected backup file to a testo Saveris Base. This replaces all data and configurations of the Base with the content of the backup file.
		Manage backup file
		DownLoad Download the selected backup to your local machine.
		Remove the selected backup file from the server.
+ upload local file	CREATE BASE BACKUP	CLOSE

Si ya hay archivos de copias de seguridad, éstos se visualizarán en la lista para el restablecimiento, la descarga local o la eliminación.

- 2 Seleccionar el archivo de copia de seguridad que se debe restablecer.
- Iniciar el restablecimiento de la copia de seguridad con [Restablecer] ([Restore]).
- Durante el restablecimiento, todos los datos y configuraciones de la Base se sustituyen por el contenido del archivo de copia de seguridad.

5.3.3 Agregar registrador de datos

A través de este punto de menú se pueden agregar registradores de datos nuevos al sistema.



2 Si lo desea, es posible filtrar los registradores de datos mostrados según la Base y el tipo de registrador de datos y realice los ajustes deseados.

A través del simbol **Mostrar u ocultar columnas** se pueden adaptar individualmente los ajustes que se van a mostrar.

El botón de la columna opcional Eliminar permite retirar un registrador de datos de la base sin haberlo puesto en funcionamiento previamente. Esto puede ser necesario si, después de todo, el registrador de datos se va a utilizar en una base diferente o si se va a corregir posteriormente una configuración incorrecta del sensor.

3 Hacer clic en [Agregar registrador de datos] (Add Data Logger) para agregar el o los nuevos registradores de datos.

Denominación	Explicación
Base	Información sobre la Base a la que está conectada el respectivo registrador de datos.
Activar (Activate)	Selección de los registradores de datos que deben ponerse en servicio.
Número de serie (Serial number)	Número de serie del registrador de datos
Tipo (Data logger type)	Nombre del tipo de registrador de datos
Nombre del registrador de datos (Data logger name)	Nombre del registrador de datos que puede definirse individualmente.
Tasa de medición (Measurement interval)	Intervalo en el que se guarda un nuevo valor medido en el registrador de datos de Testo.
Tasa de medición del nivel de alarma (Alarm level measurement interval)	Intervalo en el que se deben llevar a cabo las mediciones en caso de incumplimiento del valor límite.
Ruta de connexión (Connection route)	Información en registradores de datos V2 sobre el router a través del cual estos registradores se conectan a la Base.
Añadir canal (Add channel)	De forma predeterminada se visualizan todos los canales existentes de un registrador de datos durante la puesta en servicio. Sin embargo, si no se utilizan todos los canales, estos pueden desactivarse mediante Add channel
Canal (Channel)	Número consecutivo del canal de medición.

Denominación	Explicación
Unidad (Unit)	Información sobre el parámetro de medición que debe medirse en el respectivo canal.
Nombre del canal (Channel name)	Nombre de la serie de medición que puede definirse individualmente.
Conectarse a la serie de medidas (Connect to measurement series)	El ajuste estándar "Create new series" permite crear una nueva serie de medición para el registrador de datos. A través de la lista de selección se pueden elegir canales de medición que tengan la misma unidad con el fin de enlazar los registradores de datos nuevos a las series de medición existentes.
Tipo TP (TC type)	Información sobre el tipo de la sonda de temperatura.
Convertidor analógico (Analogue converter)	Información sobre el convertidor analógico utilizado, si es necesario.
Eliminar (Remove)	El botón Tretira un registrador de datos de la base, aunque aún no se haya puesto en funcionamiento.

5.3.4 Ajustes para los registradores de datos

A través de este punto de menú es posible adaptar los ajustes de los registradores de datos.





El ciclo de medición determina en qué intervalos se guarda un nuevo valor medido en la testo Saveris Base 1.

4 Hacer clic en [Aplicar cambios] (Apply Changes) para guardar los ajustes.

Denominación	Explicación
Número de serie (Serial number)	Número de serie del registrador de datos
Tipo de registrador de datos (Data logger type)	Nombre del tipo de registrador de datos
Versión de firmware	Número de versión del software de instrumento del registrador de datos
Nombre del dispositivo (Instrument name)	Nombre del registrador de datos que puede definirse individualmente.
Activate data logger alarm LED during alarm state	Especificación de si el LED de alarma del registrador de datos debe estar activo en caso de alarma.
Intervalo de medición estándar (Default measurement interval)	Intervalo en el que se guarda un nuevo valor medido en el registrador de datos de Testo.
Utilizar la tasa de medición estándar en caso de estado de alarma (Use default measurement interval for alarm levels)	Indicación si también se debe utilizar la tasa de medición estándar en caso de una alarma activa o un intervalo menor, si es necesario.
Tipo de pila (Battery type)	Lista de selección del tipo de pila utilizado en el registrador de datos.
Ciclo de medición en caso de incumplimiento del valor límite (Alternate measurement interval for limit monitoring)	Intervalo en el que se deben llevar a cabo las mediciones en caso de incumplimiento del valor límite (el campo se muestra únicamente si está desactivada la casilla de verificación "Tasa de medición estándar").
Utilizar tasa de comunicación estándar (Use default communication interval)	Indicación de que se usa la tasa de comunicación estándar. Se recomienda obligatoriamente no desactivar este ajuste.
Ciclo de comunicación (Communicatuion rate)	Intervalo en el que se deben llevar a cabo las transferencias de datos (el campo se muestra únicamente si está desactivada la casilla de verificación "Tasa de comunicación estándar").
Canales del registrador de datos (Data logger channels)	Lista de los canales de medición conectados al registrador de datos.

Denominación	Explicación
Ranura	En los registradores de datos testo 150, en esta columna se muestra la ranura en la que se encuentra la sonda de este canal.
Canal (Channel)	Número consecutivo del canal de medición.
Unidad (Unit)	Información sobre el parámetro de medición que debe medirse en el respectivo canal.
Nombre de la serie de medición (Measurement series name)	Nombre de la serie de medición que puede definirse individualmente.
Pantalla del instrumento (Device display)	Especificación de si en la pantalla del registrador deben mostrarse los valores medidos.
TP tipo (TC type)	Información sobre el tipo de la sonda de temperatura.
Detalles del acoplador analógico (Analogue coupler details)	Información sobre el acoplador analógico utilizado, si es necesario.
Tensión de alimentación MUF (MUF power)	Información sobre la tensión de alimentación de los transmisores eventualmente conectados.

En la tabla **Canales del registrador de datos**, de forma predeterminada no se muestran todas las columnas disponibles.

Haciendo clic en el símbolo al final de la línea de título es posible mostrar otras columnas.

Asignar permisos

1

1

Después del nombre del registrador de datos, hacer clic en el símbolo y seleccionar Administrar permisos (Manage permissions).

Se abre la ventana Editar permisos de roles (Edit role permissions).

	Auf der	m Schreibtisch		
User role	Configuration	n permissions	Unassigned al	arm permissions
Admins	Base	Data logger	Read	Acknowledge
OB Powerusers	Base	Data logger	Read	Acknowledge
On Users	Base	Data logger	Read	Acknowledge
$\underline{\mathfrak{O}}_h$ New test role	Base	Data logger	Read	Acknowledge

- 2 Determinar los permisos que deben tener los distintos roles de usuario para esta Base.
- 3 Guardar datos con [Aplicar al servidor] ([Apply to server]).

Definir los ajustes de alarma para el registrador de datos

- Después del nombre del registrador de datos hacer clic en el símbolo
 y seleccionar Grupo de alarmas del registrador de datos (Logger Alarm group).
- Se abre la ventana Editar grupos de alarmas (Edit alarm groups).
- 2 Si no se han creado grupos de alarmas, definir si se debe crear un grupo de alarmas para el canal o para el instrumento.
- 3 Definir los ajustes para el grupo de alarmas.

Edit alarm group for data logger '54653806'				
Alarm group name Unnamed group (2) Alarm group status	Assigned data logger channels	29.49%F 20.1°C 12.0°C td 10.4g/m ⁵	Î	Alarm actions Image: Second
Retrigger alarm after acknowledgement No retriggering before the normal state 	Alarm conditions (4) Active Alarm condition type	- ADD	CONDITION	Send alarm e-mail (0) Send back-to-normal e-mail (0) Send alarm SMS (0)
Waiting time in minutes:	Alarm: Calibration expired Alarm: Sensor error Lower alarm limit value Upper alarm limit value	~ ~ 16 ℃ ~ ~ 24 ℃ ~		CONFIGURE NOTIFICATIONS
Trigger immediately Wait for the following number of exceedances:				
REMOVE ALARM GROUP				CANCEL APPLY

A los grupos de alarmas se les puede asignar Bases, registradores de datos y sus canales de forma individual.

Para los canales de medición se pueden definir valores límite que provocan la activación de las alarmas en caso de insuficiencia o exceso.

Al modificar los límites de alarma en grupos de alarmas para fines de prueba o validación, se debe verificar su correcto funcionamiento tras restablecer el límite original. Para ello, se debe provocar una violación del valor de medición física en el sensor.

- 4 Determinar a través del enlace Configurar notificaciones (Configure Notifications) quién debe recibir las alarmas del grupo de alarmas.
- Se abre la ventana Ajustes de notificación (Notification settings). Además de los destinatarios también es posible determinar los textos de las notificaciones para SMS y correos electrónicos.
- 5 Confirmar los datos sobre las notificaciones con [OK].

1

6 Guardar los ajustes de alarma con [Aplicar] ([Apply]).

5.4 Saveris Editor – Ajustes

5.4.1 Realización de ajustes generales

En el menú **Ajustes (Settings)** se puede seleccionar el idioma de la aplicación en el testo Saveris Editor y también puede activarse la función de registro según las instrucciones del servicio de atención al cliente Testo.

- 1 Seleccionar la categoría General (General).
- 2 Seleccionar Idioma de la aplicación (Application language).
- El idioma puede seleccionarse de forma manual o automática con base en el idioma del sistema operativo.
- 3 En Formato de la hora (Time format) se puede seleccionar el formato de la hora entre 12 y 24 horas.
- 4 En Escribir archivo de registro (Write log file) se puede protocolizar las actividades del testo Saveris Editor (desactivado de forma predeterminada).

Esta función solo debe activarse según las instrucciones del servicio de atención al cliente Testo.

Además, el menú **Ajustes (Settings)** muestra la versión instalada actualmente del testo Saveris Editor.

5.4.2 Ejecución de ajustes de red

A través del menú Ajustes (Settings) se pueden realizar ajustes relacionados con la conexión de red en el testo Saveris Editor.

- 1 Seleccionar la categoría Red (Network).
- 2 Si es necesario, se deben cambiar los ajustes del tiempo de espera HTTP y del comportamiento en caso de certificados erróneos.



1

Cambie el valor del tiempo de espera HTTP si tiene problemas de conexión con base en los tiempos de espera HTTP.

3 Si así lo desea, cambie los ajustes del intervalo de la actualización de estado en Mediciones en tiempo real (Realtime Meassurements) o Estado del registrador de datos en vivo (Live Logger Status).

5.4.3 **Ajustes adicionales**

A través del menú Ajustes (Settings) | Avanzado (Advanced) se pueden activar funciones adicionales de asistencia técnica tras consultarlo con el servicio de atención al cliente Testo.



Seleccionar la categoría Avanzado (Advanced).

5 A través de Configuración de la Base (Base configuration) pueden activarse los parámetros de configuración avanzados de la Base.

6 Saveris – Interfaz de usuario basada en la web

El software testo Saveris 1 le brinda un resumen rápido sobre todos los puntos de medición y todas las alarmas de su área de responsabilidad durante la monitorización de los datos de medición en el área estacionaria y le permite confirmar alarmas. La interfaz de usuario basada en la web ha sido diseñada para proporcionar un manejo mediante la pulsación del ratón así como para controlar gestos en pantallas táctiles, incl. smartphones y tablets.

1

La estructuración jerárquica, los contenidos presentes y los derechos de los usuarios se adaptan a través del administrador durante la configuración y pueden diferir de las figuras mostradas aquí.

6.1 Acceso a la interfaz de usuario Saveris

- 1 Acceda a testo Saveris 1 en su navegador web.
- 2 Inicie sesión con su propio Nombre de usuario (User Name) y Contraseña (Password).
- 3 Haga clic en el perfil de usuario para realizar los siguientes ajustes a través de los Ajustes de la cuenta (Account Settings):
 - Ajustes del perfil (Profile settings) Aquí puede modificar el nombre de usuario mostrado, así como la dirección de correo electrónico y número de teléfono.
 - Modificar contraseña Al introducir su contraseña actual puede definir una contraseña nueva.
 - Idioma (Language)

Aquí puede modificar los idiomas de visualización en Saveris 1 y el idioma en el que va a recibir los correos electrónicos de Saveris 1.

- Zona horaria (Timezone) Zona horaria en la que se visualizan las fechas en Saveris 1.
- Unidades (Units) Información sobre el sistema de medida en el que se visualizan los datos en Saveris 1.
- Ajustes de diagrama (Chart settings) Indicación sobre el periodo para el que los diagramas deben mostrar los datos de forma predeterminada.
- 4 Salga de testo Saveris 1, cerrando la pestaña de su navegador web o seleccionando en el perfil de usuario Cerrar sesión (Logoff).

6.2 Vistas

Existe la posibilidad de elegir entre dos tipos de representación: Vista de lista (List view) (representación en forma de tabla) y Vista de plano (Plan view) (representación gráfica).



En principio, la Vista de lista (List view) puede utilizarse siempre. El requisito para una conmutación entre la Vista de lista (List view) y la Vista de plano (Plan view) es la respectiva preparación por parte del administrador (p. ej. almacenamiento de planos).

Lista de símbolos

Símbolo	Explicación
:=	Vista de lista (List view)
•	Vista de plano (Plan view)
0	Punto de medición sin alarma activa Punto de medición sin alarmas activas
2	Número de alarmas sin confirmar

6.2.1 Vista de plano (Plan view)

	😂 Saveris Cockpit 🛛 🗙 -	+	- o ×
4	C 🕕 localhost/view	A to 3	······································
•	Be sure. testo	2	₽
۰	Home		
	LEN	Home 7 6 🖷	≣ � 5
	TNE		
\$			
0	ļ		_
1			
	9		/

1	Menú de navegación	6	Creación de informes
2	Logotipo (configurable)	7	Punto de medición/Canal o grupo de canales de medición
3	Alarmas activas	8	Plano de ubicación/disposición
4	Perfil de usuario	9	Barra lateral
5	Conmutación Vista de lista (List v Vista detallada(Detail view)	iew	/ Vista de plano(Plan view)/

6.2.2 Vista de lista (List view)

	Saveris Cockpit × +		- • ×	
<-	C 🕕 localhost/view		A 4 3 6 4	
ļ				
Ť	Home			
	LEN			
	TNE 54653804		SHOW DETAILS	
φ	4 measuring points	0 alarms		
0	54653804_1 Last communication	vor 11 m	60,5%rH	
1	54653804_2 Last communication	vor 11 m 🌲 0 🚦	20,1°C	
	54653804_3 Last communication	vor 11 m 🌲 0 📲	12,2 °C td ↔ 15 min 💗 73 % 📋 99 % SHOW DETAILS	
	54653804_4 Last communication	vor 11 m	10.5 g/m³	
	Menú de navegación	6	Creación de informes	
+	inona do navogación			
	Logotipo (configurable)		canales de medición/Canal o grupo de	
	Alarmas activas	8	Punto de medición/Canal o grupo de canales de medición con valor medido actual	
	Perfil de usuario	9	Barra lateral	
	Conmutación Vista de lista (List view)/ Vista de plano(Plan view)/ Vista detallada(Detail view)			
	vista uetallaŭa(Detall	/		

6.2.3 Vista detallada (Detail view)

		3 4
•	Be sure. testo	2
۰	Home 8	< BACK TO THE FLOOR PLAN
⊟	● LEN	Home > TNE > Testo World > Cold Storage > 54653804_1 7
	✓ TNE ✓ Testo World	\$4653804_1 ▲ ↓ <td< th=""></td<>
۵	Cold Storage	S4653804 15. Jan. 2024, 10.51:18 MEZ Service does not respond ACKNOWLEDGE ALARM
0	Life Science	
0	Pharmacy	
1	5	2200 200 100 100 100 100 100 100
		Alarm history 5453804 @ 0.0 r.fe. 2020, 11 0000 MEZ
		S463804 % 18.4. summittee actionalisagee Status: summittee actionalisagee Low battery ~

1	Menú de navegación	10	Cambio de vista (diagrama/tabla)
2	Logotipo (configurable)	11	Escala del eje X
3	Área de mensajes	12	Ajustes para la adaptación de la vista de diagramas
4	Perfil de usuario	13	Intervalo de representación y actualización
5	Barra lateral	14	Límites superiores para la prealarma/advertencia (naranja) y alarma (rojo)
6	Canal de medición	15	Valor individual
7	Ruta	16	Límites inferiores para la prealarma/advertencia (naranja) y alarma (rojo)
8	Posibilidad de creación de informes	17	Historial de alarmas
9	Alarma relacionada con el canal		

El diagrama puede acercarse. Existe la posibilidad de acceder a los valores medidos individuales de la curva con Mouse-over.

Configuración de la vista de diagramas y de tablas

i

En la vista de diagramas y de tablas se puede adaptar la visualización y el periodo mostrado según sus necesidades.



Símbolo	Explicación	
🕓 Last 7 days 👻	Determinar el periodo de la visualización de datos	
< >	Avanzar o retroceder en la línea de tiempo por el período de tiempo especificado	
ବ୍	Duplicar el periodo de tiempo visualizado	
G	Actualizar la vista manualmente	
•	Abrir los ajustes para la actualización automática	
	Mostrar y ocultar los componentes del diagrama: • Texto informativo • Alarmas • Límites de alarma • Líneas auxiliares	
<u></u>	Escala el diagrama a los valores medidos y/o los límites de alarma	

Símbolo	Explicación
53	Mostrar el diagrama o la tabla en pantalla completa
0 0	Abre los ajustes para cambiar los colores de las secuencias de datos

6.3 Navegación

6.3.1 Navegación por el menú de navegación

Seleccione un icono del menú de navegación para cambiar al respectivo submenú.

Símbolo	Explicación
•	Vista (View)
.	Alarmas (Alarms)
	Audit-Trail (Audit).
	Informes (Reports)
\$	Ajustes (Settings)
0	Información del sistema (System information)
•	Programs and documentation downloads

6.3.2 Navegación por la barra lateral

En la barra lateral (Side-Bar) a la derecha del menú de navegación está expuesta su área de responsabilidad en forma de una estructura de árbol jerárquica. Seleccione elementos de forma interactiva en la Barra lateral (Side-Bar) con el fin de acceder al lugar correspondiente en su área de responsabilidad.

6.3.3 Navegación a través de la ruta

A través de la ruta marcada en la parte superior es posible hacer seguimiento a su navegación. Seleccione de forma interactiva cualquier elemento de la ruta para volver a la vista anterior.

6.3.4 Navegación a través de un marcapáginas

En su navegador puede guardar rutas como marcapáginas para navegar de forma eficiente a las vistas utilizadas con frecuencia.

6.3.5 Navegación dentro de la vista de lista

Seleccione de forma interactiva cualquier elemento en la Vista de lista (List view) para visualizar canales individuales de los registradores de datos y acceder a la Vista detallada (Detail View).

6.3.6 Navegación dentro de la vista de plano

Seleccione elementos de forma interactiva en el menú Vista de plano (Plan View) para acceder a las estructuras subordinadas de su área de responsabilidad y visualizar los distintos canales de los registradores de datos.



Los canales se representan en la Vista de lista (List view) y en la Vista de plano (Plan View) agregados como grupos. Luego de la interacción se visualizan los distintos canales y los valores medidos actuales. A través de [MOSTRAR DETALLES] ([DISPLAY DETAILS]) podrá acceder a la Vista detallada (Detail View) del canal.

0	45802911 vor 3 Tagen	×
	Channel: 45802911_2	
	Measuring values Latest value: 45,99 %rH	
	DISPLAY DETAILS	
	< BACK TO OVERVIEW	

6.4 Alerta

En la Vista de lista (List view), así como en la Vista infográfica (Infograph View) se representan alarmas y prealarmas (advertencias) en las que hay una respectiva relación concreta hacia los registradores de datos y sensores (alarmas específicas del canal).

Además, el Centro de notificaciones (Notification Center) y el menú Alarmas (Alarms) enumeran otras alarmas del sistema que no son específicas del canal.

6.4.1 Símbolos y descripciones

Alarmas específicas del canal en caso de exceso del valor límite

Prealarma (advertenci a)	Alarma	Descripción
•	۲	Estado del canal o un grupo de canales
₽≡	₽≡	Valor medido del canal: Temperatura (Temperature)
ç	G ₈	Valor medido del canal: Humedad (Humidity)
Ť	Ť	Estado de alarma: Valor límite superior (Upper limit) excedido
<u> </u>	<u>+</u>	Estado de alarma: Valor límite inferior (Lower limit) no alcanzado

Alarmas del sistema específicas del canal

Alarma	Descripción
L	Alarma del sistema (System alarm)
	Fecha de calibración (Calibration date)
×	Sensor Error

Otros tipos de alarmas del sistema

Alarma	Descripción
L	Alarma del sistema (System alarm)
—	Low Memory
1	Memory full
*	Connection Status

Alarma	Descripción
*	Power Supply
	Battery low
8	Battery defect
r	GSM not available
P	GSM queue full
R.	GSM module failed
<u> </u>	Base unreachable

6.4.2 Confirmación de alarmas

testo Saveris 1 permite la confirmación de alarmas según 21 CFR parte 11. El administrador define la autorización de confirmación para usuarios individuales.

La confirmación de una alarma relacionada con el canal o una prealarma se ejecuta con Vista detallada (Detail View). A esta ubicación se accede a través del punto de menú Vista de lista (List view) o Vista de plano (Plan view) seleccionando de forma interactiva el canal en cuestión. Opcionalmente se puede acceder a la Vista detallada (Detail View) seleccionando la alarma o la prealarma en el Centro de notificaciones (Notification Center).

1 Para confirmar, haga clic en [Confirmar] ([Acknowledge]).

2 Introduzca un comentario (Description).

3	Ejecute su autentificación con su Nombre de usuario (User Name) y Contraseña (Password).	Auf dem Schreibtisch 15. Dez. 2023, 18:06:04 MEZ Reason for the alarm and the corrective action taken	external power supply
	Si la autentificación es necesaria dependen de la configuración de la respectiva alarma.	Description	
	•	Options	^
		Disable future alarms	
		Save comment for later usage	
		Signee of the acknowledgement	^
		O Username of the signee	
		Password	60 -
		CANCEL	ACKNOWLEDGE
4	Finalice la entrada con [Confirmar] ([A	cknowledge]).	

6.5 Audit Trail

Además de las restricciones sobre usuarios autorizados, la posibilidad de conceder diferentes permisos y la protección de los informes guardados mediante restricciones de acceso al área de archivos, los archivos Audit Trail (auditoría) constituyen otro pilar para proteger informes PDF guardados de manera que sea posible la trazabilidad.

El Audit Trail Saveris recopila especialmente las entradas que pueden asociarse directamente a un registro electrónico.

Relevantes son aquí la generación o el almacenamiento de registros electrónicos y el seguimiento de las modificaciones en estos datos a lo largo del período de almacenamiento.

0	Be sur	n <mark>testo</mark>									0	*
		Audit trai	I									
		+ ADD	ILTER	1	5.1.2024	, 14:49 - 8.2.20	24, 14:	50 🔞		Q Search 🛓 E	PORT	
\$		Date	•	User	÷	Action	÷	Instrument	Reference / previous value	Details / new value		
0		07. Feb. 2 14:58:17 M	024, MEZ	gkose		System preference			Preferenceld: 65709a2b5b7af31730f1ab79 PreferenceProperty: language	Preferenceld: 65709a2b5b7af31730f1ab79 PreferenceProperty: language		
0						changed			Preference, Value: en-US Preferenceld: 65709a2b5b7af31730f1ab79 PreferenceProperty: language	Preference.Value: tr-TR Preferenceld: 65a871834448ee61c29ad562 PreferenceProperty: language	!	
									Preference.ld: 05709a2b5b7af31730f1ab79 Preference.Category: mail Preference.Value: en-US	 Preference.ld: 65a871834448ee61c29ad Preference.Category: global Preference.Value: tr-TR 	562	
		07. Feb. 2 14:58:17 M	D24, MEZ	gkose		System preference created						
		06. Feb. 2 14:38:19 M	024, AEZ	mwerman	n	User activate	d		Userid: 65a10d66cc85a0a134678472 UserName: mwermann O User.Password: *	UserId: 65a10d66cc85a0a134678472 UserName: mwermann O User.Password: *		
		04. Feb. 2/ 04:21:07 M	024, MEZ	s-shimbori		System preference created						

La siguiente información se guarda en Audit Trail Saveris con los eventos mencionados:

- Fecha/hora (¿Cuándo se realizó una modificación en el sistema?)
- Usuario (¿Quién ha realizado la modificación?)
- Acción (¿Qué se realizó/modificó?)
- Instrumento (Datos del número de serie y del canal del componente Saveris afectado)
- Referencia/Anterior (aquí se encuentran los índices de las acciones firmadas o el valor anterior de la entrada según la Audit Trail)
- Detalles/Nuevo (aquí se encuentra el motivo de la firma o el valor nuevo de la entrada según la Audit Trail)

La Audit Trail Saveris puede filtrarse según las categorías y exportarse como archivo PDF o CSV para periodos de tiempo definibles libremente.

6.6 Generación de informes

testo Saveris 1 permite tanto la creación de informes únicos así como la configuración de informes automáticos.



Las solicitudes para firmar informes en la asignación de roles mediante grupos de Active Directory se envían únicamente a usuarios que ya han iniciado sesión al menos una vez.

6.6.1 Generación de informes manuales

- 1 En el menú Informes | Lista de informes, seleccionar el botón Crear informe (Create Report).
- Se muestra la ventana Ajustes para informe único (One-Off Report Settings).

		Report for 45802913_1, 45802913_2, 45802	2913_3, 45802913_4, 45802914_1, 4580	2914_2, 458029
Home	^	Reporting period		^
LEN LEN TNE Cold Storage LIfe Science	× ^ ~ ~ ~	Absolute time span From 15/02/2024 11:33 To 16/02/2024 11:33 APPLY TIME SPAN Time zone: Europe/Berlin (UTC+1)	Q Search quick ranges Last hour Last 3 hours evaluation.last12Hours evaluation.last24Hours evaluation.last20ay Last 7 days evaluation.last14Days Last 30 days	Î
Pharmacy	~	PDF sections		~
Warehouse	~	Custom logo Signature		~

- 2 Seleccionar la fuente de datos y el periodo de tiempo del informe.
- 3 En el menú desplegable Secciones de PDF, seleccionar los bloques de diseño que debe incluir el informe.

Pueden seleccionarse los siguientes bloques de diseño predefinidos:

- Portada CFR (CFR cover sheet)
 Portada para informes conforme a FDA-21CFR11
- Una página (Onepager) Estadística sobre las fuentes seleccionadas, así como visualización de los valores de medición y los valores límite para un periodo de tiempo
- Estadística (Statistics)
 Tabla con valores estadísticos de varios sensores

Diagrama (Graph)
 Visualización de valores de medición y valores límite del sensor
 para un periodo de tiempo determinado

- Tabla (Table)
 Tabla con valores detallados de varios sensores
- Alarma
 Tabla con datos sobre las alarmas del sistema y del sensor
- Auditoría
 Tabla con entradas de la auditoría
- 4 Definir un logotipo personalizado para el informe, ,si se requiere.

- 5 Seleccionar si se deben agregar una o varias líneas de firma y si el archivo PDF debe estar protegido por contraseña.
- 6 Seleccionar Crear informe (Create report).
- Se crea el informe como archivo PDF.

6.6.2 Generar informes automáticos

La función Informes automáticos está disponible solamente si está incluida en el rol asignado a su usuario.

- 1 Seleccionar en el menú Informes | Informes automáticos (Automatic reports).
- Se visualiza la página Informes automáticos (Automatic reports) y se muestra la lista de los informes automáticos ya creados.
- 2 Seleccionar Crear informe automático (Create automatic report).
- Se visualiza la ventana Nuevo informe automático (New Automatic Report).

0	Be sure. testo	A ⁰	θ
	Reports	New automatic report	
	Automatic reports	Name*	
			- 1
۵		Content Format	
0		Create PDF Create CSV	
٥		Sources 45802913_1 45802913_2 45802913_3 45802913_4	
		SELECT REPORT SOURCES	
		Layout PDF sections CFR cover sheet Cover sheet for EDR 20/CER1 compliant reports	
		One-Pager Statistics about the selected sources and visualization of values and limits for a period of time	
		Statistics	Ŧ
	3 Introducir el	título del informe en Nombre.	
	4 Seleccionar	el formato del archivo (PDF, CSV o PDF y CSV).	

1

- 4 Seleccionar Select Report Sources con el fin de determinar los canales de datos para los que se debe crear el informe.
- 5 El menú desplegable Secciones de PDF, seleccionar los bloques de diseño que debe incluir el informe y determinar si se deben activar las líneas de firma, el logotipo y la protección por contraseña.

Pueden seleccionarse los siguientes bloques de diseño predefinidos:

- Portada CFR (CFR cover sheet) Portada para informes conforme a FDA-21CFR11
- Una página (Onepager) Estadística sobre las fuentes seleccionadas, así como visualización de los valores de medición y los valores límite para un periodo de tiempo
- Estadística (Statistics)
 Tabla con valores estadísticos de varios sensores
- Diagrama (Graph)
 Visualización de valores de medición y valores límite del sensor para un periodo de tiempo determinado
- Tabla (Table) Tabla con valores detallados de varios sensores
- Alarma

Tabla con datos sobre las alarmas del sistema y del sensor

• Auditoría

Tabla con entradas de la auditoría

0	Be sure. testo		▲	0	^
	Reports	Custom logo			
	Automatic reports	CHOOSE A CUSTOM LOGO FOR THIS REPORT			
		Signature Electronic signing mode			
Φ		No signature	-		
0		Distribution			
0		Schedule starting on 16. Feb. 2024, until 29. Feb. 2024, at 11:00, every 2 days EDIT SCHEDULE			
		Recipients Recipients	Ŧ		l
		Roles that are authorised to edit this automatic report	•		l
		BACK	AVE		Ţ

- 6 En Distribución (Distribution), seleccionar el horario según el cual se debe crear y distribuir el informe.
- 8 En Distribución (Distribution), definir la información sobre los periodos para la creación y los destinatarios del informe deseados.
- 9 En Roles autorizados para editar este informe automático (Roles that are authorised to edit this automatic report) indicar cuáles son los roles de usuario autorizados para modificar los ajustes del informe.
- 10 Seleccionar Guardar (Save).
- Se guarda la configuración para el informe automático.

6.7 Ajustes

Diferentes menús de ajuste en el software testo Saveris 1 permiten adaptar la visualización y la funcionalidad a las necesidades personales.

6.7.1 Ajustes UI

Idioma / Zona horaria / Unidades

En este menú se puede ajustar el idioma estándar para el sistema y los correos electrónicos enviados, así como la zona horaria del sistema y el sistema de unidades que se debe usar (internacional o sistema americano).

Los usuarios pueden sobrescribir estos ajustes globales según su necesidad a través de los ajustes de la cuenta.

Ajustes de autentificación

En este menú se puede ajustar si la sesión del usuario debe cerrarse automáticamente después de x minutos.

Esta opción está desactivada de forma predeterminada.

Ajustes de diagrama

En este menú se puede definir el periodo para el que los diagramas deben mostrar los datos de forma predeterminada.

Logotipo definido por el usuario

A través del menú Logotipo definido por el usuario (Custom Logo) se puede insertar un logotipo propio de la empresa en la interfaz de usuario testo Saveris.



Si se inserta un logotipo propio, en la interfaz de usuario de testo Saveris se muestra adicionalmente el logotipo de testo en la parte inferior izquierda.

Ajustes para los informes

En el menú **Informes (Reports)** se pueden definir los ajustes para la firma electrónica de informes automáticos.

Según el ajuste seleccionado, la firma electrónica se activa o desactiva en un informe automático o puede activarse de forma obligatoria.

Además, es posible determinar el número de usuarios que deben firmar electrónicamente.



Estos ajustes solo aplican para informes automáticos creados recientemente. En los informes automáticos ya creados solo se utilizan cuando se editan los ajustes del informe.

6.7.2 Alarmas y confirmaciones

Ajustes de confirmación

En este menú se pueden definir los preajustes para la confirmación de alarmas.

Se pueden definir los siguientes ajustes:

- No es posible la confirmación múltiple de alarmas (no batch acknowledgement of alarms)
- No se requiere autentificación para la confirmación (no authentication during alarm acknowledgement)
- Especificación de la causa o medida correctiva opcional al confirmar (Description for the reason or corrective action is optional)

Administración de plantillas de comentarios

Usted puede crear comentarios de confirmación estándar que aparecerán en la ventana de confirmación como lista de selección.

A cada comentario se le pueden asignar los roles de usuario autorizados a utilizarlo.

0	Be sure. testo							*	0	
۰	UI settings	Ì								
	Language / time zone / Authentication settings	Ma	Manage comment templates					CREATE NEW COMMENT TEMPLATE		
	Chart settings									
•	Custom logo						Q search			
0	Reporting Alarms & acknowledgements		Created at	÷	Last use 🔻	Comment		Actions		
0	Acknowledgement		16. Feb. 2024,			Alarm registered and root	Landesgesellschaft	2 T		
	Manage comment templ			cause resolved.						
	Server alarm settings						1-1 of	1 < >		
	Alarm schedules									
	User role								_	

Ajustes de alarmas del servidor

En este menú se pueden configurar y definir las alarmas del software y los usuarios que deben recibir los mensajes de alarma.

Además, pueden definirse el asunto y el texto del correo electrónico que se van a enviar con las alarmas.

Horarios de alarmas



1

Con la temporización todas las alarmas de Base en el sistema se pausan/activan.

Hacer clic en Horarios de alarmas.

- 2 Hacer clic en Crear horario nuevo.
- 3 Introducir el nombre del horario y definir los usuarios sujetos al respectivo horario.
- 4 Marcar con el ratón las horas para el envío de las alarmas en color verde en el calendario mostrado.
- Manteniendo pulsada la tecla del ratón se pueden marcar las entradas de varias líneas y columnas en un solo paso.
- 5 Confirmar los datos introducidos con [Guardar].
- La ventana de entrada se cierra.

6.7.3 Administración de usuarios y roles

Administración de usuarios

0	Be sure. testo		*	0				
	UI settings							
	Language / time zone / Authentication settings	New user						
	Chart settings							
\$	Custom logo	User name *						
•	Reporting	Display name						
U	Alarms & acknowledgements							
0	Acknowledgement	Email address *						
	Manage comment templ	Telephone number						
	Alarm schedules	Assianed roles	Ŧ					
	User role							
	User management							
	Role management	BACK						
	API							
La función Administración de usuarios está disponible solamente si								

La función Administración de usuarios está disponible solamente si está incluida en el rol asignado a su usuario.

En este menú se pueden editar o eliminar los usuarios disponibles para testo Saveris 1, así como agregar roles nuevos. Además se pueden crear nuevos usuarios.



Administración de roles

1

La función Administración de roles de usuarios está disponible solamente si está incluida en el rol asignado a su usuario.

En este menú se pueden editar o eliminar los roles (grupos de usuarios) disponibles para testo Saveris 1, así como agregar roles nuevos. Además, es posible ampliar o limitar los derechos para el respectivo rol.

0	Be sure. testo		^	0
	UI settings	Edit role		
-	Language / time zone /	General data		
	Authentication settings	Role name	8.0	
	Chart settings	Users with this role		
	Custom logo	0 users have assigned this role		
*	Reporting	Manageable roles		
0	Alarms & acknowledgements	This role is not permitted to manage other roles 🧳		
0	Acknowledgement	Application level rights		
-	Manage comment templ	Acknowledge server alarms Commissioning Base instrument Create access token		
	Server alarm settings	Create automatic reports Create new role roleManagement.CREATE_SCHEDULES		
	Alarm schedules	Remove access token Manage users Manage server settings		
	User role			
	User management	ToleManagement.REAU_ALL_REPORTS Display audit logs See device alarms		
	Role management	roleManagement.READ_DOWNLOADS Display server alarms See system information		
	API	Display alarms Sign PDF reports Update server alarm settings		
	Access tokens	Resource dependent rights		
	Database	Area level rights		
	Database backups	No permissions at area level		
	Database configuration	Rights at instrument level		
	System	No permissions at instrument level		
	System O			
	Server configuration	BACK	SAVE	
	Storage settings			

- Nombre del rol (Role name)
 Nombre de selección libre del rol de usuario.
- Usuarios con este rol (Users with this role) Especificación de los usuarios a los que se asigna este rol.
- Roles administrables (Manageable roles) Especificación de otros roles que los usuarios pueden administrar con este rol.
- Derechos en el nivel de la aplicación (Application level rights) Posibilidad de definir autorizaciones para testo Saveris 1 (p. ej., creación de informes automáticos)
- Derechos en el nivel del área (Area level rights)
 Posibilidad de definir las autorizaciones para ciertas zonas

• Derechos en el nivel de los instrumentos (Rights at instrument level) Posibilidad de definir las autorizaciones para ciertos instrumentos

6.7.4 Ajustes API

(Menú visible solamente si la API está habilitada)

Token de acceso

El punto de menú Token de acceso permite utilizar el token de acceso API para controlar el acceso a la API de Saveris 1.

Encontrará información más detallada en la documentación técnica adicional de la interfaz API en Programs and documentation downloads.

6.7.5 Ajustes de webhook

El software testo Saveris 1 puede enviar una notificación a otra aplicación en cuanto se produce un determinado evento.

Con los webhooks es posible utilizar vías de alarma como lámparas de señalización, servicios de chat, relés IP o sistemas de gestión de alarmas, siempre que puedan controlarse a través de una interfaz http(s).



Testo no se responsabiliza del correcto funcionamiento de estos sistemas de terceros, de la conexión de red a los sistemas ni de la gestión de errores en caso de que la solicitud sea rechazad.

6.7.6 Ajustes de la base de datos

Copias de seguridad de la base de datos

En este menú existe la posibilidad de crear copias de seguridad de la base de datos con el fin de regresar a un estado del sistema anterior en caso de problemas del sistema.



Por razones de seguridad, las copias de seguridad de la base de datos se deben guardar/archivar en un ordenador distinto al de la base de datos Saveris.

El menú muestra un resumen de los archivos disponibles de copias de seguridad.

Además de la creación manual de copias de seguridad de las bases de datos, también es posible configurar la creación automatizada de copias de seguridad.

Para las copias de seguridad automáticas de las bases de datos también se puede definir el periodo de tiempo para volver a eliminarlas automáticamente.

Configuración de la base de datos

Este punto de menú muestra los detalles de la configuración de la base de datos realizada durante la instalación; véase el capítulo 6.2 en el manual de instalación del sistema de monitorización de datos de medición testo Saveris 1 (n.° del doc. 0973 2503).

6.7.7 Ajustes del sistema

Configuración del servidor

Este punto de menú muestra los detalles de la configuración del servidor realizada durante la instalación; véase el capítulo 6.2 en el manual de instalación del sistema de monitorización de datos de medición testo Saveris 1 (n.° del doc. 0973 2503).

Ajustes de almacenamiento

En este menú se configura la ruta de almacenamiento estándar para los archivos guardados en el sistema (p. ej., copias de seguridad de la Base, copias de seguridad de la base de datos).



Por razones de seguridad, las copias de seguridad de la base de datos se deben guardar/archivar en un ordenador distinto al de la base de datos Saveris.

Configuración del servidor SMTP

Este punto de menú muestra los detalles de la configuración del servidor SMTP realizada durante la instalación; véase el capítulo 6.2 en el manual de instalación del sistema de monitorización de datos de medición testo Saveris 1 (n.° del doc. 0973 2503).

Funciones

En este menú se pueden introducir los códigos de activación para activar funciones adicionales, por ejemplo, la función API de testo Saveris 1.

- 1 Solicitar a Testo la función deseada.
- Testo le envía un código de acceso (identification code).
- 2 Acceder a la página web de Testo a través del enlace que contiene el código de acceso.
- 3 Introducir los datos del cliente y el código de acceso.
- Recibirá un código de activación (activation code) según la descripción en la página web.

4 Usar el código de activación en el software para activar la función.

Reinicio del servicio Saveris

El servicio Saveris debe reiniciarse para poder aplicar la configuración modificada.

- 1 Hacer clic en el botón [Reinicio del servicio Saveris] para reiniciar el servicio.
- El servicio Saveris no está disponible durante el reinicio. Esto puede tardar varios minutos.



Testo Saveris GmbH

Celsiusstraße 2 79822 Titisee-Neustadt Alemania Teléfono: +49 7653 681-0 E-mail: saveris@testo.com Website: www.testo.com

0972 2503 es 03 - 06.2025