



testo Saveris 2/testo 160 測定設定手順 アラーム設定手順

測定条件を設定



step1

Testoクラウドにログインをして、 設定→データロガーをクリック。 その後、対象のデータロガー右側の 詳細 ボタンをクリック。

step2

下図と説明を参考にして必要な項目を設定。

測定間隔と通信間隔





step3

チャネル=測定項目です。温湿度プローブの場合露点 温度や絶対湿度の有効/無効の切り替えが可能

step4

変更を加えると下図のポップアップが表示されるので 「変更を保存」をクリック その後データロガー本体のボタンを短く1回押す

チャネル

温度 (°C) 外付け	1	無効にする
相対湿度 (%rF) 外付け		無効にする
露点 (°C td) 外付け	1	有効にする
絶対湿度 (g/m³) 外付け		有効にする

②保存されていない変更があります。	中断	● 変更を保存

アラーム設定(測定値のしきい値逸脱時のアラーム)



step1

アラーム→アラーム設定をクリックし、画面左側の 「アラームの新規設定」をクリック



step2

タイトル (任意)を入力 (例として ^{*}温度、という名称の温度アラームを作成します。)

温度湿度	オンオフ
タイトル*	

step3 アラームの対象とするロガーを選択

則定点	
H1_54660979 T1_54662110	

step4 しきい値を入力

入力した値が"●<℃<●"で表示(湿度の場合も同様です)

▶温度				(20 < °C < 30)
	しきい値 (下限)		しきい値(上間	艮)
しきい値	20	°C	30	°C
▶相対湿度				(20 < %rF < 70)

step5

センサー故障等の問題発生時のアラーム設定をチェッ クを入れることにより設定

チャンネルのアラーム	
☑ センサー故障	

step6 アラームの通知先にチェックを入れる (Basicの場合追加3名まで)



step7

変更を加えると下図のポップアップが表示されるので 「変更を保存」をクリック その後データロガー本体のボタンを短く1回押す

保存されていない変更があります。	中断	● 変更を保存

システムアラーム設定(データロガー本体に関わるアラーム)



step1

アラーム→システムアラーム設定をクリックし、画面左側の「新規のシステムアラーム」をクリック

testo Saveris 2 Basic 71	センス 未読アラー。	4	🔮 🕐 🔜 👤 Account Owner -
ダ ッシュボード	🔤 分析 & レポート・	₽ 7⋽−Ь+	◇設定~
システムアラーム 		アラーム一覧 アラーム設定 システムアラーム設定	
★新規のシステムアラーム テスト	作成した 後で変更	アラームは も可能です	三覧として記録され す。

<mark>step2</mark> タイトルを入力

テスト

タイトル*

テスト



システムアラーム設定(データロガー本体に関わるアラーム)



