

Para calibrar y ajustar correctamente.

Información importante para la calibración y ajuste del testo 270.

Preparación



¡Utilice siempre el aceite de referencia original de Testo!



El sensor tiene que estar completamente limpio.



Antes de la calibración o el ajuste caliente el aceite de referencia en agua caliente a aproximadamente 50 °C.

Calibración



1. Inmediatamente después del encendido, mientras aparece el texto de la pantalla, mantenga presionado [Hold] por aprox. 2 s.
2. **Alarma** ↓ se ilumina en la pantalla de color naranja.
3. Presione [Hold] a través del menú hasta que **CAL** y **YES** o **NO** se iluminen. Seleccione [▲] o [▼] **YES**.
4. Confirme con [Hold], **OIL** y **CAL** se iluminan en la pantalla.



Retire el aceite de referencia del agua caliente.
¡El aceite no debe entrar en contacto con el agua!



Introduzca el sensor en el aceite de referencia, la pantalla se ilumina de color naranja.



- Inicie el proceso de ajuste con [Hold].
- La pantalla se ilumina de color rojo
 - Mueva el sensor en el aceite.



Finalice la medición tan pronto la pantalla se ilumine de color verde. Compare el valor con el indicado en la etiqueta del aceite de referencia:

Divergencia > 1 %

- Ajuste necesario

Divergencia ≤ 1 %

- Concluir la calibración sin ajuste

Ajuste

Ajuste tras la calibración



- Ajuste el instrumento de medición con [▲] o [▼] al valor TPM de la botella de aceite de referencia.
- Confirme con [Hold] para aceptar el valor ajustado.
- Realice otros ajustes o finalice la configuración con [○]. El instrumento pasa al modo de medición.

Concluir la calibración sin ajuste/
Salir del menú de configuración



- Presione aprox. 1 s [○] para finalizar el modo de configuración.
- A continuación, vuelva al modo de medición.
- Ahora puede seguir midiendo o apagar el instrumento.