

Légsebességmérő

testo 410 – Légsebességmérő zsebméretben

Légsebesség- és hőmérsékletmérő 40 mm-es beépített
szárnykerék

Időbeli átlagképzés

HOLD funkció és max./min. értékek megjelenítése

Hőérzet számítás (érezelt hőmérséklet)

testo 410-2 további előnyei: levegő páratartalom mérés a
hosszú távon stabil páraszenzorral



Illustration 1.1

A testo 410-1 és testo 410-2 zsebméretű szárnykerekes légsebességmérők garantálják a pontos mérési eredményeket a légsebesség mérésekor. A kicsi, egyszerűen kezelhető testo 410-1 légsebesség- és hőmérsékletet mérő beépített 40mm-es szárnykerekes érzékelővel ideális az anemosztátok gyors, helyszíni mérésére. Időbeli átlagképzés funkció beállítható a műszerben. A műszer megvilágított kijelzővel, védőfedéllel, csuklópánttal, és övtáskával garantálja a biztonságos használatot.

A testo 410-2 a légsebesség és hőmérséklet mellett légnedvesség értékeket is mér. Ezáltal a levegő tulajdonságait megbízhatóan mérheti. Harmatpont és Wetbulb (nedves hőmérséklet) értékek automatikus kiszámítása és megjelenítése.

Műszaki adatok / Tartozékok

testo 410-1

Légsebesség és NTC szenzoros levegő hőmérsékletmérő műszer; védőfedéllel, gyári műbizonylattal, elemekkel

Rend.sz. 0560 4101



Általános műszaki adatok

Méret	133 x 46 x 25 mm (védőfedéllel)
Üzemi hőmérséklet	-10 ... +50°C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... +70°C
Védelmi osztály	IP10
Elem típus	2 AAA ceruzaelem
Súly	110 g (védőfedéllel és elemekkel)
Mérési gyakoriság	0,5 mp

testo 410-2

Szárnykerekű légsebesség mérő, beépített pára és NTC szenzoros hőmérséklet érzékelővel, védőfedéllel, gyári műbizonylattal és elemekkel

Rendsz.sz. 0560 4102



Műszaki adatok	testo 410-1/-2		testo 410-2
Érzékelő típusok	Szárnykerék	NTC	Testo kapacitív páraszenzor
Méréstartomány	0.4 ... 20 m/s	-10 ... +50°C	0 ... 100 %RH
Pontosság ±1 digit	±(0,2 m/s + a mért ért. 2%-a	±0,5°C	±2,5 %RH* (5 ... 95 %RH)
Felbontás	0,1 m/s	0,1°C	±0,1 %RH
Elem élettartam	100 óra (általában kijelző megvilágítás nélkül)		60 óra (általában kijelző megvilágítás nélkül)

* Kérjük, olvassa el az érzékelőkkel kapcsolatos további információkat a használati útmutatóban.

Mérőműszer tartozékok	Rend.sz.
Légsebesség kalibrálás Összes légsebesség érzékelőre, szabadon választható kalibrálási pontokon 0,2...30 m/s között	28 0520 0104
Légsebesség kalibrálás Hódrótos-, szárnykerekű- és Prandtl csöves légsebességmérőkre, 5 m/s, 10 m/s, 15 m/s, 20 m/s kalibrálási pontokon	28 0520 0034

Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest Röppentyű u. 53.
Telefon: +361 237-1747
Fax: +361 237-1748
E-mail: kapcsolat@testo.hu