

Calibrarea și ajustarea corectă.

Sfaturi importante privind calibrarea și ajustarea testo 270

Pregătirea



Utilizați numai uleiul de referință Testo original!

Senzorul trebuie să fie curat.

Înainte de calibrare sau ajustare, încălziți uleiul de referință la aproximativ 50 °C în apă caldă.

Calibrarea



1. Imediat după pornire, în timpul testului de afișare, apăsați **[Hold]** timp de aprox. 2 secunde.

2. Simbolul **Alarm ↓** apare pe ecranul colorat portocaliu.

3. Treceți prin meniul cu **[Hold]** până când apare pe ecran simbolul **CAL** și **YES** sau **NO**. Cu tasta **[▲]** sau **[▼]**, selectați **YES**.

4. Confirmați cu tasta **[Hold]**, pe ecran apare simbolul **OIL** și **CAL**.

Scoateți uleiul de referință din apa fierbinte. Uleiul nu trebuie să intre în contact cu apa!

Scufundați senzorul în uleiul de referință, afișajul se aprinde în portocaliu.

Începeți procedura de calibrare apăsând tasta **[Hold]**.

- Afișajul se aprinde în roșu
- Mișcați senzorul în ulei.

Încheiați măsurarea de îndată ce afișajul se aprinde în verde.

Comparați valoarea afișată cu cea de pe eticheta sticlei de ulei de referință:

Deviație > 1 %

- Este necesară ajustare

Deviație ≤ 1 %

- Finalizarea calibrării fără ajustare

Ajustarea

ajustarea după calibrare

Finalizarea calibrării fără ajustare/
leșire din meniul de configurare



- Ajustați instrumentul de măsurare cu **[▲]** sau **[▼]** la valoarea TPM de pe sticla de ulei de referință.
- Confirmați cu tasta **[Hold]** pentru a prelua valoarea setată.
- Efectuați mai multe setări sau finalizați configurarea cu tasta **[○]**. Instrumentul trece în modul de măsurare.



- Apăsați tasta **[○]** timp de aprox. 1 sec. pentru a părăsi modul de configurare.
- Se revine la modul de măsurare.
- Puteți continua măsurătorile sau puteți opri instrumentul.