

別資料: 「[testo 160 / testo saveris 2 初期設定手順](#)」をご参照の上、Testoクラウドアカウントの作成をお願いします。

原則、Advancedライセンス(有料)料金をお支払いのご担当者様が、アカウントを作成ください。
(弊社からそのアカウントに登録された請求先へ、請求書を発送するためです)

step 1

<https://www.saveris.net>

にアクセスし、LOG INをクリックして、登録済みのeメールアドレスとパスワードを入力して、「ログイン」をクリックします。

step2

ログイン後、トップページが出現します。
画面上左上のBasicライセンスをクリック
するとアップグレード用ポップアップが
出てきます。



testo Saveris 2 Basic ライセンス

未対応のアラーム Account Owner

ダッシュボード 分析 & レポート アラーム 設定

測定点

ステータス	測定点	測定点グループ	前回の数値	前回の計測
🔔	DoNotDelete!! 冷蔵庫①	温度測定	0.7°C	03/05/19 10:00:00
📄	DoNotDelete!! デスク横 IAQ①	測定点の指定		
✅	DoNotDelete!! デスク横 照度・UV	照度・UV測定	25.3°C 46.7%RH 13.1°C td 10.9g/m³ 129.5lx 15.8mW/m² 566.3Lxh	16/05/19 12:30:00
🔔	DoNotDelete!! デスク横①	室内空気質 (IAQ)	610ppm 25.1°C 1014mbar 45.8%RH 12.6°C td 10.6g/m³	16/05/19 08:30:00

作動中のアラーム

ステ...	詳細
🔔	03/05/19 09:45:00 アラーム: 不足 (1.6°C < 2.0°C) DoNotDelete!! 冷蔵庫① / 温度測定 / 新 横浜本社
🔔	10/04/19 20:29:38 アラーム: 超過 (26.2°C > 8.0°C) DoNotDelete!! デスク横① / 室内空気質 (IAQ) / 新横浜本社

step3

アップグレード用のポップアップ画面です。

赤枠内を①～③まで順番に操作していきます。

①: ご注文するAdvancedライセンス(有料)の数に変更してください。

*ロガーを10個持っている場合は、10台分のライセンスを申し込む必要があります。

5ライセンスのみを購入したい場合は、残りの5台は別のBasicライセンス(無料)アカウントに紐づけて、複数のアカウントで管理する必要があります。

②: ✓を入れると、ライセンスの有効期限終了後に自動的に更新がされます。

不要の場合は必ず✓を外してください。

※「自動ライセンス継続」を選択した場合、購入したライセンス失効後に、同じ期間のライセンス月数が自動更新(決済)されます。

③: 合計金額を確認してください。

問題なければ「ライセンス選択」をクリックしてください。

Testo クラウドライセンスを追加

Testo クラウドの拡張機能を使用するために以下ライセンスモデルのいずれかを選択してください。

Basic

- 測定間隔: 15分 - 24時間
- データ保管期間: 3月
- ユーザー: 最大 1
- E-mailアラーム

ライセンス詳細

データロガーの数

無制限

有効期間および税別価格**

このライセンスは無料です

合計金額: 0.0 JPY **

ライセンスを選択 ▶

Advanced

- 測定間隔: 1分 - 24時間
- データ保管期間: 24月
- ユーザー: 最大 10
- E-mailもしくはSMSアラーム

ライセンス詳細

データロガーの数

1

有効期間および税別価格**

● 12月 X,XXX JPY

自動ライセンス更新※

合計金額: X,XXX JPY **

ライセンスを選択 ▶

※ライセンスは有効期限終了後、自動的に更新・延長されます。自動更新を希望しない場合はチェックを外してください。

！

ロガーを追加購入し、ライセンスを追加お申込みするときは、

必ずアカウントに紐付いているロガーの総数分が選択されているので、変更せずそのままお申込みください。

例) 元々10台持っていて、5台追加する場合は15台を選択してください。

実際には5台分の料金(日割り)のみが決済されます。

step5

この画面では、支払者情報登録を行います。

赤枠内情報を入力してください。

※部署名を入力する場合は、会社名の後ろにご入力ください。

入力が終わったあとに、「続行」をクリックしてください。

ライセンス注文内容

[ショッピングカートの中身を変更](#)

Saveris 2 Advanced 1 Year	(1 * JPY X,XXX)	JPY X,XXX
	合計*	JPY X,XXX

* 居住国の通貨でのお支払いとなります。居住国により、諸税が課せられることがあります。

登録情報

名*	太郎	姓*	テストー
Eメール	testo.cloud.demo4@gmail.com	電話番号	045-476-2544
会社名 / 部署名*	株式会社テストー	都道府県名	神奈川県
国*	JP	市区町村名*	横浜市港北区新横浜2-2-15
郵便番号*	2220033	住所 その2	
住所 その1*	パレアナビル7F		

[続行](#)

請求先住所

step6

続いて、赤枠内の請求書送付先情報入力をしてください。

前のステップで入力した情報と全く同じであれば青枠「OK」をクリックすると、コピーされます。

送付場所が異なる場合は、赤枠内情報を入力してください。

入力情報を確認し最後に、「今すぐ購入」をクリックします。

変更は即時反映されます。

請求先住所

OK 上記の内容と同じ場合はこちらをクリックします

名*	太郎	姓*	テストー
会社名 / 部署名*	株式会社テストー	VATIN(付加価値税登録番号) *ない場合は入力不要	JP
電話番号	045-476-2544	都道府県名	神奈川県
国*	JP	市区町村名*	横浜市港北区新横浜2-2-15
郵便番号*	2220033	住所 その2	
住所 その1*	パレアナビル7F		

今すぐ購入

⇒ ライセンスのアクティベーションには1~2分程度かかることがあります。

! クリック前に必ず内容をご確認ください。

step7

前の段階で、「今すぐ購入」をクリックし、お申込みが完了すると、ご登録のメールアドレス宛に右図の内容のメールが届きます。


アカウントに再ログインまたは更新するとアカウント種別がBASICからADVANCEDへ変更されます。



- ➡ Basicライセンス(無料)
- ➡ Advancedライセンス(有料)
(自動更新あり)
- ➡ Advancedライセンス(有料)
(自動更新なし)

2019

4/15にライセンスをアップグレード(1年分)
月末で締め、翌月上旬には請求書を送付



2020

自動更新を事前に選択した場合
月末で締め、翌月上旬には請求書を送付



※自動更新なしを選択した場合、翌年2020/4/15にAdvancedライセンス(有料)から無料にダウングレードされます。2年、3年パッケージを選択した場合も考え方は同じです。請求書の発送のタイミングは、多少の遅れが生じる可能性があります。


- ➔ Basicライセンス(無料)
- ➔ Advancedライセンス(有料)
(自動更新あり)
- ➔ Advancedライセンス(有料)
(自動更新なし)

2019



4/15にライセンスをアップグレード(1年分)

月末で締め、翌月上旬には請求書を送付




2020



ライセンスのダウングレード




初回自動更新ありのライセンス購入し、途中で自動更新ありライセンス追加した場合



初回自動更新なしのライセンス購入し、途中で自動更新ありのライセンス追加した場合



初回自動更新なしのライセンス購入し、途中で自動更新なしのライセンス追加した場合



初回自動更新ありのライセンス購入し、途中でダウングレードする場合


- ➡ Basicライセンス(無料)
- ➡ Advancedライセンス(有料)
(自動更新あり)
- ➡ Advancedライセンス(有料)
(自動更新なし)

2019



4/15にライセンスをアップグレード(1年分)

月末で締め、翌月上旬には請求書を送付




2020



2/7にBasicライセンスを台数分購入

ライセンスのダウングレード追加費用の発生なし



ロガー2台保有しているが、 Advancedライセンス(有料)が1つだけの場合

testo Saveris 2 Advanced ライセンス

未対応のアラーム

Account Owner

ダッシュボード 分析 & レポート アラーム 設定

測定点

ステータス	測定点	測定点グループ	前回の数値	前回の計測
	testo 160 TH_53602240	測定点の指定	26.6°C 42.6%RH 12.9°C td 10.7g/m³	17/05/19 17:26:44
	testo 160 TH_53604780	測定点の指定		

戻る 次へ

作動中のアラーム

ステ...	詳細
No data to display	

Copyright © 2019 Testo SE & Co. KGaA 会社概要 Privacy Policy 一般取引条件 サードパーティのライブラリ DataBase: Asia South East Server: Asia South East 23 Revision: 3.2.135/2.12.412 Location: asia

WiFiConf_Daten.xml すべて表示

1ライセンス保有のアカウントに新しいロガーを接続した場合のグレーになります。

複数のログが紐付いた、1Advancedライセンス(有料)保有するアカウントで、別のログをアクティブにしたい場合

ステータス	測定点	測定点グループ	前回の数値	前回の計測
✓	testo 160 TH_53604780	測定点の指定	26.0°C 47.1%RH 13.9°C td 11.5g/m³	19/06/19 09:00:00

今アクティブ状態のログを
設定画面から無効化するとすべての
ログがグレーになります。

ステータス	測定点	測定点グループ	前回の数値	前回の計測
✗	testo 160 TH_53604780	測定点の指定	26.0°C 47.1%RH 13.9°C td 11.5g/m³	19/06/19 09:00:00
✓	testo 160 TH_53605696	測定点の指定	26.1°C 46.4%RH 13.8°C td 11.4g/m³	19/06/19 09:17:26

別のログをアクティベートします。
今度は下段のログがアクティブ
状態になりました。

ステータス	測定点	測定点グループ	前回の数値	前回の計測
✗	testo 160 TH_53604780	測定点の指定	26.0°C 47.1%RH 13.9°C td 11.5g/m³	19/06/19 09:00:00
✓	testo 160 TH_53605696	測定点の指定	26.1°C 46.4%RH 13.8°C td 11.4g/m³	19/06/19 09:17:26

アクティブにしたいログの設定で
“アクティベート”or“無効にする”を選択で
ログの状態の切り替えが可能