

Jak správně provést kalibraci a justáž.

Důležité poznámky ke kalibraci a justáži testo 270.

Příprava



Používejte pouze originální referenční olej Testo!



Senzor musí být perfektně čistý.



Před provedením kalibrace / justáže ohřejte referenční olej na cca 50 °C za pomoci horké vody.

Kalibrace



1. Neprodleně po zapnutí přístroje, během testu displeje, stiskněte a podržte [O/Hold] a [▲] po cca 3 s.
2. Na displeji se zobrazí °C nebo F.
3. Přepínejte skrze menu pomocí [O/Hold], dokud se nezobrazí CAL a on nebo OFF. Pomocí [▲] a [▼] vyberte on.
4. Potvrďte stiskem [O/Hold]. Na displeji se zobrazí OIL a CAL.

Vyměňte referenční olej z vody. Dbejte na to, aby olej nepřišel do přímého kontaktu s vodou!

Vložte senzor do referenčního oleje, displej se rozsvítí oranžově.

Spusťte kalibraci stiskem [O/Hold].

- Displej svítí červeně.
- Pohybuje senzorem v oleji.

Jakmile se displej rozsvítí zeleně, je měření ukončeno.

- Porovnejte naměřenou hodnotu s referenční hodnotou na etiketě referenčního oleje:
- Odchylka > 1%
 - Nutná justáž
 - Odchylka < / = 1%
 - Dokončete kalibraci bez provedení justáže

Justáž

Provedení justáže po kalibraci



- Nastavte hodnotu TPM dle referenční hodnoty na etiketě referenčního oleje pomocí [▲] a [▼].
- Potvrďte stiskem [O/Hold].
- Na displeji se zobrazí rSt a on nebo OFF.
- Pomocí [▲] a [▼] vyberte OFF.
- Potvrďte stiskem [O/Hold].
- Nastavená hodnota TPM vejde v platnost. Přístroj se přepne do módu měření.

Dokončení kalibrace bez provedení justáže / Ukončení kalibrace



- Pro opuštění konfiguračního módu dlouze stiskněte [O/Hold].
- Po opuštění konfiguračního módu se vrátíte zpět do módu měření.
- Můžete pokračovat v měření nebo přístroj vypnout.