

ファームウェア・アップデート方法

対象: testo 175 および testo 176

測定中の場合、ロガーのデータ記録がもう必要ないことを確認します。次に、バッテリーを抜去し、再度挿入することにより、ロガーをリセットモード (画面にrST) と表示されます。データロガーをUSBでパソコンに接続してください。ファームウェアアップデートツール「Logger175176 FW upgrade v3.0.exe」をダブルクリックして起動します。

ファームウェアアップデートツールとの互換性



△ファームウェア アップデート ツールを適用できるのは、以下のファームウェアバージョンのデータロガーのみであることに注意してください。

下表よりもバージョンが古いデータロガーはアップデートの適用外です。適用外のデータロガーのアップデートを行った場合データロガーが使用不可の状態になる可能性があります。


Datalogger	Firmware version
testo 175 T1	v. 1.93 or higher
testo 175 T2	v. 1.93 or higher
testo 175 T3	v. 1.91 or higher
testo 175 H1	v. 2.21 or higher
testo 176 T1	v. 1.5 or higher
testo 176 T2	v. 1.5 or higher
testo 176 T3	v. 1.3 or higher
testo 176 T4	v. 1.3 or higher
testo 176 H1	v. 1.90 or higher
testo 176 H2	v. 1.90 or higher
testo 176 P1	v. 1.90 or higher

アップデート方法



1. Scanをクリック（接続は1台のみにしてください）



2. [Set Logger USB LOAD mode]をクリックすると、ロガー液晶ディスプレイに「USB LOAD」と表示されます。この状態になっていることを確認の上、[yes]をクリックする。



3. [Browse]ボタンをクリックして、ファームウェアファイル (例: T175H1_V02.27(20210517)_USB.txt) を選択します。



4. [Upgrade]ボタンをクリックすると、ファームウェアがアップグレードされます。

