testo 608-H1/H2
卓上式温湿度計

取扱説明書

環境の保護：

- 使用済のバッテリは、所管自治体の廃棄方法に関する定めに従って処分してください。
- 本製品を廃棄する場合は、所管自治体の電子部品あるいは電子製品の廃棄方法に関する定めに従って処分してください。

テクニカル・データ

項目	608-H1	608-H2
測定項目	湿度、温度、露点	
センサ	静電容量式湿度センサ/NTC	
測定範囲	0～+50℃ 10～95%RH -20～50℃td	-10～+70℃ 2～98%RH -40～70℃td
精度	±3%RH ±0.5℃（+25℃の時）	±2%RH ±0.5℃（+25℃の時）
分解能	0.1%RH、0.1℃	
応答速度	18 秒	
動作温度	0～+50℃	-10～+70℃
輸送・保管温度	-40～+70℃	
バッテリ種類	9V ブロック乾電池（アルカリ）	
バッテリ寿命	約1年	
ハウジング	ABS樹脂製つや消しシルバー	
ディスプレイ	LCD、2ライン	
外形寸法	（横幅×高さ×奥行）111mm×90mm×40mm	
質量	168g	
CE ガイドライン	2014/30/EC	
保証	2年	

手順
- バッテリを入れると、本体は動作状態となります。
- バッテリ電圧が低下するとディスプレイにバッテリ記号 が表示されます。その際の動作可能日数はおよそ次のとおりです。
  - testo 608-H1：約14日間
  - testo 608-H2：約8日間（アラームLED明滅時）
- バッテリを交換しても設定内容は保持されます。

testo 608-H2 の注
- アラーム設定値を超えた時に、アラームLEDが明滅するように設定できます。（ が表示される）アラーム設定の対象にするパラメータは、相対湿度、露点温度、温度の中から１つだけ選択できます。
- 工場出荷時にはアラームは、相対湿度に設定されています。



アラーム設定（testo 608-H2のみ）

アラームの設定/解除、対象パラメータ（%、℃、td）の選択



アラーム設定値の表示/変更
条件：🔔を表示している時



アラームの表示

注：
アラームが設定（🔔マークで表示）されている時に
アラーム設定値を超過すると、LEDが明滅し
次の表示が表れます。
下限超過の場合 ⬇
上限超過の場合 ⬆

注：
水が入りますと、故障の原因となります。
水のかかる場所にはおかないでください。

アラーム表示時



保証書

品　　名	testo 608 − H1/H2 卓上式温湿度計	
型　　番	0560 6081 / 6082	
保証期間	2 年間	
ご購入の販売店名	（ご購入日：　　年　月　日）	

株式会社 テストー

〒222-0033　横浜市港北区新横浜2-2-15 パレアナビル7F
● セールス　TEL.045-476-2288 FAX.045-476-2277
● サービスセンター（修理・校正）　TEL.045-476-2266 FAX.045-393-1863
【修理申し込み PDF フォーム】https://bit.ly/3aP1Zl7
【修理品送付先】email: rep_cal@testo.co.jp

ホームページ　https://www.testo.com　e-mail　info@testo.co.jp

testo 608-H1/H2 卓上式温湿度計 取扱説明書 0973 6080 J 02（11.2022）

保証規定

この規定は、株式会社テストーが提供する製品に共通して適用される基本的な保証規定です。取扱説明書及び測定器添付ラベル等の注意書きに基づく正常な使用状態及び使用環境のもとで使用されたにもかかわらず、保証期間内に測定器が故障した場合は、本保証規定に従い測定器の無償修理を行います。
但し、保証期間内でも次のような場合には、有償修理となります。

- 修理をご依頼される際に、保証書を提示いただけない場合
- ほこりが多い場所、湿度や温度が使用適用範囲を超えている場所等、環境条件が不適当な場所での使用に起因する故障・損傷の場合
- 保証書に保証期間、型番（型名）、製造番号、お買上げ日および販売店名の記入がない場合、保証書の記載が書き換えられた場合、その他保証書に事実と異なる記載がされていた場合
- お買上げ後の落下、衝撃、液体の侵入等による故障・損傷、又はお客さまの取り扱いが適正でないために生じた故障・損傷の場合
- 測定センサの経時劣化や電池寿命等の使用状況に大きく左右される事由で製品製造上の欠陥と証明できない不具合や故障の場合
- 有償交換部品（有寿命部品）又は消耗部品が自然消耗、磨耗、劣化等により交換が必要となった場合
- 当社指定外の消耗品の使用に起因する故障・損傷の場合
- 使用上の誤り、又は不当な改造もしくは分解掃除等、修理による故障・損傷の場合（取扱説明書に記載されている分解や消耗品交換は除く）
- 火災、塩害、ガス害、地震、落雷、および風水害、その他の天災地変、又は異常電圧等の外部要因に起因する故障・損傷の場合
- 他社製品と接続していることが原因で生じた故障・損傷の場合

修理ご依頼時には、本保証書を必ず添付の上、お買上げの販売店または当社サービスセンターにご送付ください。なお、送料は送付元ご負担にてお願いいたします。保証期間の開始は原則として製品ご購入日といたします。
修理は、製品の分解または部品の交換若しくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合または修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂くことがあります。
本製品の故障に起因する付属的損害については補償いたしかねます。

保証発行・履行者：株式会社テストー