



## Trípode para mediciones del nivel de confort (0554 1591)

Manual de instrucciones





---



## Aplicación

El trípode la medición del nivel de confort sirve como soporte para los dispositivos manuales y diferentes sondas para la medición del nivel de confort a largo plazo.

## Vista general



1	Soporte para sondas 1 - 4	2	Cierres roscados (4 x)
3	Barra telescópica	4	Soporte de mesa plegable

## Montaje del trípode para medición

- 1 | Despliegue y ubique el soporte de mesa.
- 2 | Retire la tapa de protección para el transporte del tornillo del soporte de mesa.
- 3 | Enrosque la barra telescópica en el soporte de mesa.
- 4 | Abra los cierres roscados de la barra telescópica, extraiga completamente los elementos del telescopio. Luego cierre nuevamente los cierres roscados.

- 5 Abra el cierre de resorte (1) en el soporte para sondas.



Los soportes para sondas (4 unidades) están numerados del 1 al 4. La barra telescópica está marcada en los puntos de sujeción 1 (arriba) y 4 (abajo). Durante el montaje tenga en cuenta que los soportes para sondas se sujeten en el orden correcto.

- 6 Despliegue los soportes para sondas.

- 7 Desplace la barra de sujeción hasta el tope a través de la guía en el respectivo punto de sujeción.



- 8 Cierre los soportes para sondas.



- 9 Asegure los soportes para sondas cerrando los cierres de resorte.

### Uso de la sonda en el soporte para sondas

- 1 Inserte la sonda horizontalmente en el soporte para sondas.



- 
- 2 Si es necesario, introduzca el cable de la sonda a través del soporte para cables (1).



La sonda de globo (modelo 0602 0743) también se sujeta en el soporte para cables.

### Opcional: Uso del trípode para medición testo 400 / testo 480

- ✓ El trípode para medición está montado.

- 1 Sujete el soporte para dispositivos manuales en el elemento de fijación previsto.



- 2 Inserte el testo 400 / testo 480 en el elemento de fijación para el dispositivo.

