

INFORMACIÓN TÉCNICA IMPORTANTE

Conecta tu
testo 558s
con la App
testo Smart
V 30.2.7



¡Nueva actualización de firmware para tu testo 558s!

Be sure. **testo**

Con la versión V30.2.7 de la testo Smart App, se ha activado la función de registro de datos para todos los analizadores de refrigeración testo 558s.

¿Qué beneficio tiene esta actualización?

Tras actualizar el firmware de tu analizador al conectarlo con la última versión de la testo Smart App, la memoria interna del testo 558s quedará activada automáticamente.

A partir de ese momento, tanto los usuarios actuales como los nuevos podrán registrar y almacenar datos de medición durante un período de hasta 72 horas, una mejora que aporta un valor añadido significativo a la aplicación y al uso del equipo.

¿Cómo verificamos la actualización?

- 1 Conectar el testo 558s con la App testo Smart.
- 2 Ir al área de aplicación "AC/Refrigeración" y luego a "Programas de refrigeración".
- 3 Seleccionar aquí "Medición a largo plazo con testo 558s".
- 4 Clicar el símbolo de configuración en la esquina superior derecha y comprobar si está activado.

Importante:

El acceso a esta función es gratuito por tiempo limitado tras la actualización. Testo se reserva el derecho de que esta característica vuelva a ser de pago a partir de 2026.

