

# INFORMAÇÃO TÉCNICA IMPORTANTE

Liga o teu  
testo 558s  
à App testo  
Smart  
V 30.2.7



# Nova atualização de firmware para o teu testo 558s!

Be sure. **testo**

Com a versão V30.2.7 da App testo Smart, foi ativada a função de registo de dados para todos os analisadores de refrigeração testo 558s.

## Qual é o benefício desta atualização?

Após atualizares o firmware do teu analisador ao ligá-lo à versão mais recente da App testo Smart, a memória interna do testo 558s será ativada automaticamente.

A partir desse momento, tanto os utilizadores atuais como os novos poderão registar e armazenar dados de medição durante um período de até 72 horas — uma melhoria que acrescenta um valor significativo à aplicação e à utilização do equipamento.

## Como verificamos a atualização?

- 1 Ligar o testo 558s à App testo Smart.
- 2 Ir à área de aplicação “AC/Refrigeração” e depois a “Programas de refrigeração”.
- 3 Selecionar aqui “Medição de longa duração com o testo 558s”.
- 4 Clicar no ícone de configuração no canto superior direito e verificar se está ativado.

## Importante:

O acesso a esta função é gratuito por tempo limitado após a atualização. A Testo reserva-se o direito de que esta funcionalidade volte a ser paga a partir de 2026.

