

Anleitung Firmware-Update testo 330-2 LL v2010

Führen Sie folgende Schritte für die Aktualisierung des testo 330-2 LL v2010 (0632 3307) durch:

1. Schalten Sie das testo 330-2 LL aus und stecken Sie das Netzteil aus.
2. [▲] gedrückt halten.
3. Stecken Sie das Netzteil ein und halten Sie [▲] weiterhin gedrückt.
→ Im Display des testo 330-2 LL erscheint am unteren Rand die Bezeichnung „Firmware update“
4. [▲] loslassen
5. Verbindungsleitung (0449 0047) an die USB-Buchse des Geräts und anschließend mit dem PC verbinden.
→ Das testo 330-2 LL wird als Wechseldatenträger von Ihrem PC erkannt.
6. Die Datei **ap330rel.bin** in den erkannten Wechseldatenträger kopieren.
→ Im Display des testo 330-2 LL läuft ein Statusbalken von links nach rechts. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.
→ Nach abgeschlossener Aktualisierung der Firmware startet das testo 330-2 LL automatisch neu
7. Verbindungsleitung vom testo 330 entfernen.